Xiaomi Robot Vacuum 6 Max User Manual • 01
Xiaomi 掃拖機器人 6 Max 使用說明書 • 04
Manual del usuario del Robot aspirador Xiaomi 6 Max • 07
Xiaomi ロボット掃除機 6 Max 取扱説明書 • 10

Safety Instructions

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Usage Restrictions

- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot vacuum while it is operating.
- Do not use the robot vacuum in an area suspended above ground level without a protective barrier.
- Do not place the robot vacuum upside down. Do not move the robot vacuum by using its LDS laser sensor cover, cover, or bumper as a handle.
- Do not install, charge, or use this robot vacuum outdoors, in bathrooms, or near a pool.
- A hazard may occur if the appliance runs over the cord set.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot vacuum from bumping into and damaging them.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot vacuum regardless of whether it is stationary or moving.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot vacuum.
- Do not use the robot vacuum to clean any burning substances.
- Do not vacuum up hard or sharp objects.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not wipe the robot vacuum or base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.
- Make sure the robot vacuum is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- Please use this product in accordance with the instructions in the user manual. Users are responsible for any loss or damage arising from improper use of this product.
- Do not use the robot vacuum at an ambient temperature above 40°C or below 0°C or on a floor with liquids or sticky substances.
- Please add clean water and do not exceed the maximum water level.
- When a voice message "Network connected successfully" is heard, the device has a successful connection with the network and has stored the Wi-Fi SSID and password. The information will be used for network-related services, and the personal data processing should be referred to the Privacy Policy.
- Use this product only on a dry, level indoor floor. Keep it away from carpet edges and staircases to prevent it from getting stuck or tipping over.
- This appliance is fitted with rotating brushes. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
- The type and maximum amount of liquid to be used shall be strictly followed. Only clean water or designated cleaning agent (if applicable) is allowed. Do not exceed the MAX line marked on the tank.

Battery and Charging WARNINGS

- Do not use any third-party battery, cord set, or base station. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit PV11-JZUS provided with this appliance.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- No action needed from users to shift the base station between 50 Hz and 60 Hz, and the product can adapt itself for both 50 Hz and 60 Hz.
- During charging, the battery must be placed in a well-ventilated area.
- This omni station is intended for charging Li-ion battery pack with a rated capacity of 5800 mAh only.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or base station on your own.
- Do not place the base station near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base station's charging contacts.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- If the robot vacuum won't be used for an extended period, fully charge it, then turn it off and store in a cool, dry place. Recharge the robot vacuum at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- Do not damage the battery when removing it to avoid short circuits or liquid leakage. If the battery leaks, keep the fluid from touching your skin or clothes, and wipe it away immediately with a dry cloth. Then send the battery to an appropriate recycling facility or the designated after-sales service team to properly dispose of it.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power.

Steps to Remove the Battery

The following instructions are for robot vacuum disposal only and not for regular operation:

1. Uninstall the screw on the bottom, then remove the cover.
2. Unplug the battery connector, then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries.
3. Return the batteries to a professional recycling organization.

Laser Safety Information

The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1: 2014 and EN 60825-1:2014/A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021


For indoor use only


Before use, read the instructions



A time-delay fuse with a rated current of 3.15 A


SMPS (Switch mode power supply unit)


SMPS incorporating a short-circuit-proof safety isolating transformer

Ta=40°C Rated maximum ambient temperature: 40°C

Regulatory Compliance Information

EU Declaration of Conformity
Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type PV11GL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

The product does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements or power management function, the power consumption of the product is likely to be higher than other products meeting these functional requirements.

WEEE Disposal and Recycling Information
All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Environmental Notice

The Li-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

Cautions:

- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power.
- Remove the entire battery pack at a time.
- Do not damage the battery case to prevent short circuits or leakages of hazardous substances.
- Take the removed batteries to the professional recycling facility to properly dispose of them.
- Do not leave the batteries in a high-temperature environment; otherwise, they may explode.
- In the event of a battery leak, avoid contact with the liquid. If the liquid enters the eyes, rinse with plenty of water and seek medical attention immediately.

Care & Maintenance

Part Cleaning & Replacement Frequency

Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Dirty Water Container	It is recommended to clean after each use.	/
Automatic Hair-cutting Brush	Clean once every 2 weeks	3 to 6 months (or upon wear)
Side Brush		
Dust Compartment Filter		6 to 12 months
Caster Wheel	Clean every month	/
Telescopic Laser Radar		
Structured Light Edge Sensor		
AI Triple-camera Obstacle Avoidance Module		
Cliff Sensor		
Dust Compartment	Depending on actual use	
Clean Water Container's Automatic Water Refill Inlet		
Robot Vacuum's Charging Contacts		
Bumper		
Ultrasonic Sensor		
Auto-empty Vent Of Robot Vacuum		
Bottom Of Robot Vacuum		
Water Guide Groove		

Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Edge-cleaning Mop Pad	/	1 to 3 months (or upon wear)
Roller Mop Pad		3 to 6 months (or upon wear)
Brush Cover		
Dirty Water Tank	It is recommended to clean after each use.	/
Washboard	Clean once every 1 to 2 weeks	
Clean Water Tank	Clean once every 2 weeks	
Omni Station	Depending on actual use	
Omni Station Charging Contacts		
Auto-empty Vent of Omni Station		
Omni Station Signaling Area		
Disposable Bag	/	2.5 months (or when it is full)

Notes:
· The replacement frequency is for reference only. If a part is damaged, it should be replaced promptly to ensure efficient cleaning.
· Empty the clean and dirty water tanks before moving or shipping the robot vacuum to avoid the robot vacuum getting damaged in transit due to water leakage.

Specifications

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max		
Name: Robotic Vacuum Cleaner	Model: PV11GL	Item Dimensions: Φ 350 × 90 mm (when the telescopic laser radar gets down)
Net Weight: 15.05 kg	Rated Power: 70 W	Rated Voltage: 14.4 V⎓
Charging Voltage: 20 V⎓	Charging Time: 4.5 h	Battery Capacity: 5800 mAh (rated capacity), 6400 mAh (nominal capacity)
Compatible with: Android™ 8.0 & iOS 14.0 or above	Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2	Operation Frequency: 2400–2483.5 MHz
Maximum Output Power: < 20 dBm		

Omni Station		
Model: PV11-JZUS	Rated Input: 100–120 V~ 50/60 Hz	Rated Output: 20 V⎓ 2 A
Rated Input Power (dust emptying): 650 W	Rated Input Power (hot water cleaning): 1100–1300 W	Rated Input Power (air-drying + charging): 120 W
Item Dimensions: 470 × 360 × 582 mm (including the dock ramp) 289 × 360 × 582 mm (excluding the dock ramp)		

Notes:
· Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
· The rated input power (hot water cleaning) is a typical value under the water temperature of 15°C.
· The rated input power (air-drying + charging) is determined according to the full load power value.

For further information, please go to www.mi.com
Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Made in China
User Manual Version: V1.0

The Bluetooth interface and AP are enabled by default for network configuration. The DHCP and DNS services are enabled by default.

安全須知

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

使用限制

- 本產品僅用於住家環境的地板清潔。請勿在戶外、非地板的表面或是商業或工業環境中使用本產品。
- 8 歲及以上兒童，以及上述生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本裝置的監督和指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用本裝置。兒童不得嬉玩本裝置。兒童不得在未經監督的情況下進行清潔和使用者維護工作。
- 除非由負責安全的人士就本設備之使用給予監督或指導，否則本設備不適用於身體、感官或精神能力較弱，或缺乏經驗與知識的使用者（包括兒童）使用。
- 兒童應給予監督，以確保他們不會嬉玩本設備。
- 本設備只能與設備隨附的電源裝置一起使用。
- 如果電源線受損，則必須由製造商、其維修代理商類似合格人員進行更換，以免造成危險。
- 若電源線受損，必須使用由製造商或其服務代理商提供的特殊電源線進行更換。
- 本設備內含電池僅能由技術人員進行更換。
- 確保兒童和寵物在掃拖機器人工作時與掃拖機器人保持安全距離。
- 請勿在沒有保護屏障的情況下，將掃拖機器人用於高出地平面的區域。
- 請勿將掃拖機器人倒置。請勿將 LDS 雷射感測器蓋板、蓋子或保險桿用作握把來移動掃拖機器人。
- 請勿在戶外、浴室或游泳池附近安裝、使用此掃拖機器人或進行充電。
- 電器輾過電源線，可能會發生危險。
- 移除地板上的易碎物品或小型物品，以免掃拖機器人撞到此類物品並造成損壞。
- 無論掃拖機器人處於靜止狀態還是正在移動，請勿將兒童、寵物或任何物品放置在其上面。
- 請確保頭髮、手指及其他身體部位遠離掃拖機器人的吸入口。
- 請勿使用掃拖機器人清潔任何燃燒中的物體。
- 請勿用吸塵器清理堅硬或尖銳的物體。
- 清潔或維護設備前，必須先從插座上拔下插頭。
- 請勿使用濕布擦拭掃拖機器人或基座，也不要使用任何液體進行沖洗。清潔可清洗組件後，請在組件充分晾乾後再重新安裝和使用。
- 搬運時請確保掃拖機器人電源已關閉，如有可能，請將掃拖機器人放置在原始包裝中。
- 請按照使用說明書中的指示使用本產品。因不當使用本產品所造成的任何損失或損壞，應由使用者負責。
- 請勿在高於 40° C 或是低於 0° C 的環境溫度下，或是有液體或黏性物質的地板上使用掃拖機器人。
- 請加入清水，但請勿超過最高水位。
- 當聽到語音訊息「網路連線成功」時，表示裝置已成功連線至網路，並已儲存 Wi-Fi SSID 和密碼。這些資訊將用於網路相關服務，個人資料處理應參照隱私政策進行。
- 本產品僅適用於乾燥、平坦的室內地面。請將本產品遠離地毯邊緣和樓梯，以防卡住或傾倒。
- 本設備配有旋轉刷。若裝置輾過電源線，可能會發生危險。
- 必須嚴格遵守所用液體的種類和最大使用量規定。只能使用清水或指定的清潔劑（如適用）。請勿超過水槽上標示的 MAX 線。

電池與充電警告

- 請勿使用任何第三方電池、電源線或基座。掃拖機器人只能與 PV11-JZUS 基座搭配使用。為電池充電時，僅可使用本設備所提供的可拆卸供電裝置 PV11-JZUS。
- 請勿將不可充電電池充電。
- 在 50 Hz 和 60 Hz 之間切換基座時，使用者無需採取任何動作，產品可自行適應 50 Hz 和 60 Hz。
- 充電時，電池必須放置在通風良好的地方。
- 本全能基座僅適用於額定容量為 5800 mAh 的鋰離子電池組充電。
- 請勿嘗試自行拆卸、修理或改裝電池或基座。
- 請勿將基座放置在熱源附近。
- 請勿使用濕布或是潮濕的雙手擦拭或清潔基座的充電觸點。
- 請勿將設備或電池暴露在過高的溫度下。
- 請注意電池供電設備或電池的端子因金屬物體導致短路的風險。
- 長時間不使用掃拖機器人時，請將其充滿電，關閉電源，然後存放在乾燥陰涼的地方。至少每 3 個月為掃拖機器人重新充電一次，以避免電池過度放電。
- 取出電池時，請勿損壞電池，以避免短路或液體外漏。若電池出現液體外漏，請勿讓液體接觸到皮膚或衣物，然後立即使用乾布擦拭。然後將電池送至適當的回收處理機構或指定的售後服務團隊以進行適當處置。
- 鋰離子電池組含有對環境有害的物質。在棄置掃拖機器人之前，請先拆卸電池組，然後再根據產品使用國家或地區的當地法律與法規丟棄或回收。
- 拆卸產品的電池時，最好將電池的電量用盡，並且確保產品已斷開電源。

移除電池的步驟

以下說明僅適用於掃拖機器人的棄置處理，不適用於日常操作：

1. 卸下底部的螺絲，然後取下蓋子。
2. 拔下電池接頭，然後取出電池。請勿損壞電池盒，以免發生任何受傷的風險。
3. 將電池送回專業的資源回收機構。

雷射安全資訊

本產品中的雷射感測器符合第 1 類雷射產品的 IEC 60825-1: 2014 和 EN 60825-1:2014/A11:2021 標準。使用時請避免眼睛直接接觸。
第 1 類雷射產品
消費性雷射產品
EN 50689:2021

僅限室內使用

使用前請閱讀指示

T3.15A 額定電流為 3.15 A 的慢熔保險絲

開關模式電源供應器

耐短路安全隔離變壓器

Ta=40°C 額定最高周圍溫度：40°C

法規合規資訊

CCAB26LP0430T7

R39245
RoHS

NCC 警語：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

法規遵循資訊

歐盟符合性聲明
小米通訊技術有限公司茲此聲明，無線電設備類型 PV11GL 符合 2014/53/EU 指令標準。歐盟合規聲明的完整內容請見以下網址：
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
如需要詳細的電子說明書，請瀏覽 www.mi.com/global/support/user-guide

本產品在能源效率要求或電源管理功能方面不具備待機模式或其他等效狀態，產品的耗電量可能高於滿足這些功能要求的其他產品。

WEEE 處置與回收資訊
貼有此標誌的所有產品均為廢棄電子與電機設備（WEEE，如 2012/19/EU 指令所示），不應與未分類的家庭廢棄物混合處理。您應將廢棄設備送至由政府或當地主管機構指定的收集點，落實廢棄電子與電機設備的循環回收，以維護環境與人類健康。正確處理與回收可防止環境與人類健康受到負面影響。請聯絡安裝人員或當地主管機構，瞭解此類收集點的位置以及條款和條件等詳細資訊。

環境聲明

鋰離子電池組含有對環境有害的物質。在棄置掃拖機器人之前，請先拆卸電池組，然後再根據產品使用國家或地區的當地法律與法規丟棄或回收。
- **在設備報廢之前，必須將電池從該設備中取出。**
- **取出電池時，必須先中斷設備與電源的連接。**
- **必須安全處理電池。**

注意：
- 拆卸產品的電池時，最好將電池的電量用盡，並且確保產品已斷開電源。
- 一次取出整個電池組。
- 請勿損壞電池外殼，以免發生短路或有害物質洩漏。
- 請將拆下的電池送到專業的回收機構進行妥善處理。
- 請勿將電池置於高溫環境中；否則，電池可能會爆炸。
- 如果電池發生洩漏，請避免接觸液體。如果液體進入眼睛，請立即用大量清水沖洗並就醫。

日常維護

組件清洗與更換頻率

組件	清洗頻率	更換頻率
污水容器	建議每次使用後進行清洗。	/
自動割毛滾刷	每 2 週清洗一次	3 至 6 個月（或耗損後）
邊刷		
集塵盒濾網		6 至 12 個月
萬向滾輪	每月清洗	/
伸縮式雷射雷達		
結構光邊緣感測器		
AI 三鏡頭避障模組		
防墜感測器		
集塵盒	根據實際使用情況	
清水容器的自動補水入口		
掃拖機器人的充電觸點		
保險桿		
超音波感測器		
掃拖機器人的自動排塵口		
掃拖機器人的底部		
導水槽		

組件	清洗頻率	更換頻率
邊緣清洗拖布	/	1 至 3 個月（或耗損後）
滾筒拖布		3 至 6 個月（或耗損後）
刷蓋		
污水槽	建議每次使用後進行清洗。	/
清洗板	每 1 至 2 週清洗一次	
清水槽	每 2 週清洗一次	
全能基座	根據實際使用情況	
全能基座的充電觸點		
全能基座的自動排塵口		
全能基座的訊號發射區		
集塵袋	/	2.5 個月（或裝滿為止）

提示：
· 更換頻率僅供參考。如果組件損壞，應立即更換以確保有效清掃。
· 移動或運送掃拖機器人之前，請清空清水槽和污水槽，以免掃拖機器人在運送過程中因漏水而損壞。

基本規格

Xiaomi 掃拖機器人 6 Max		
產品名稱：智慧吸塵器	產品型號：PV11GL	產品尺寸：Φ 350 × 90 mm （當伸縮式雷射雷達下降時）
產品淨重：15.05 kg	額定功率：70 W	額定電壓：14.4 V ⎓
充電電壓：20 V ⎓	充電時間：4.5 小時	電池容量：5800 mAh（額定容量）， 6400 mAh（標稱容量）
支援系統： Android ™ 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本	無線連接： Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz，BLE 5.2	運作頻率：2400~2483.5 MHz
最大輸出功率：< 20 dBm		

全能基座		
產品型號：PV11-JZUS	額定輸入：100-120 V ~ 50/60 Hz	額定輸出：20 V ⎓ 2 A
額定輸入功率（排塵）：650 W	額定輸入功率（熱水清洗）：1100-1300 W	額定輸入功率（風乾 + 充電）：120 W
產品尺寸：470 × 360 × 582 mm （含基座板） 289 × 360 × 582 mm （不含基座板）		

提示：
· 在正常使用條件下，本裝置的天線與消費者身體之間應保持至少 20cm 的間隔。
· 額定輸入功率（熱水清洗）為水溫 15° C 下的典型值。
· 額定輸入功率（風乾 + 充電）係根據滿載功率值決定。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：智慧吸塵器，型號 (型式)：PV11GL						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
殼體	○	○	○	○	○	○
印刷電路板組件	–	○	○	○	○	○
金屬件	–	○	○	○	○	○
電氣組件	–	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考 1.“超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1:“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2:“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence
備考 3.“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3:The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

本產品的相關訊息請查詢銷售網址： www.mi.com
製造商： 小米通訊技術有限公司
製造商地址： 北京市海淀區西二旗中路 33 號院 6 號樓 9 樓 019 號，郵遞區號 100085
中國製造
說明書版本號： V1.0
進口商： 台灣小米通訊有限公司
進口商地址： 臺北市中正區新生南路 1 段 50 號 2 樓之 2
服務電話： 02-77255376
本產品售後服務請查詢官網：
www.mi.com/tw/service

Instrucciones de seguridad

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Restricciones de uso

- Este producto es solo para la limpieza de suelos en un entorno del hogar. No lo utilice en exteriores, en superficies que no sean suelos, ni en un entorno comercial o industrial.
- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario, no lo deben realizar niños sin supervisión.
- Este aparato no está pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les hayan dado instrucciones en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- El aparato sólo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por personas con una capacitación similar, a fin de evitar algún peligro.
- Este aparato contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal especializado.
- Asegúrese de que los niños y las mascotas se mantengan a una distancia segura del robot aspirador mientras está en funcionamiento.
- No use el robot aspirador en un área suspendida sobre el nivel del suelo sin una barrera protectora.
- No coloque el robot aspirador boca abajo. No use la cubierta del sensor láser LDS, la cubierta ni el parachoques como empuñadura para mover el robot aspirador.
- No instale, cargue ni use este robot aspirador en exteriores, baños o cerca de una piscina.
- Puede ser peligroso que el aparato pase por encima del conjunto de cables.
- Retire los objetos frágiles o pequeños del suelo para evitar que el robot aspirador los golpee y dañe.
- No coloque niños, mascotas ni otros elementos sobre el robot aspirador sin importar que esté inmóvil o en movimiento.
- Mantenga el cabello, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo lejos de la apertura de succión del robot aspirador.
- No use el robot aspirador para limpiar sustancias combustibles.
- No aspire objetos duros o filosos.
- Quite el enchufe de la toma del enchufe antes de limpiar o realizarle un mantenimiento al aparato.
- No limpie el robot aspirador ni la estación base con un paño húmedo ni los enjuague con algún líquido. Después de limpiar las piezas que pueden lavarse, séquelas completamente antes de volver a instalarlas y usarlas.
- Asegúrese de que el robot aspirador esté apagado cuando lo transporte y, si es posible, manténgalo en su embalaje original.
- Use este producto según las instrucciones del manual del usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño derivado del uso inadecuado de este producto.
- No utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente superior a 40 °C o inferior a 0 °C ni en un suelo con líquidos o sustancias pegajosas.
- Agregue agua limpia y no sobrepase el nivel máximo de agua.
- Cuando se escucha el mensaje de voz "Red conectada exitosamente", significa que el dispositivo tiene una conexión exitosa con la red y ha almacenado el SSID y la contraseña de Wi-Fi. La información será utilizada para servicios relacionados con la red y el procesamiento de datos personales deberá remitirse a la Política de privacidad.
- Utilice este producto únicamente sobre suelos interiores secos y nivelados. Manténgalo alejado de los bordes de las alfombras y las escaleras para evitar que se atasque o se vuelque.
- Este aparato está equipado con cepillos giratorios. Podría haber peligros si el aparato pasa por encima del cable de alimentación.
- Se deberá respetar estrictamente el tipo y la cantidad máxima de líquido que se debe utilizar. Solo se permite el uso de agua limpia o del producto de limpieza designado (si aplica). No exceda la línea MÁX marcada en el tanque.

ADVERTENCIAS de batería y carga

- No utilice baterías, conjuntos de cables ni estaciones base de terceros. Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable PV11-JZUS suministrada con este aparato.
- No cargue las baterías no recargables.
- No es necesario que los usuarios realicen ninguna acción para cambiar la estación base entre 50 Hz y 60 Hz, ya que el producto se adapta automáticamente para 50 Hz y 60 Hz.
- Durante la carga, la batería debe colocarse en un área bien ventilada.
- Esta estación omni está diseñada exclusivamente para cargar el paquete de la batería de ion de litio con una capacidad real de 5800 mAh.
- No intente desarmar, reparar ni modificar usted mismo la batería o la estación base.
- No coloque la estación base cerca de una fuente de calor.
- No use un paño húmedo ni las manos mojadas al limpiar los contactos de carga de la estación base.
- No exponga el electrodoméstico o la batería a temperaturas muy altas.
- Tenga en cuenta que hay riesgo de que los terminales del dispositivo, operado con batería, o la batería misma, sufran un cortocircuito con algún objeto metálico.
- Si el robot aspirador no se va a usar durante un período prolongado, cárguelo totalmente y, a continuación, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot aspirador al menos una vez cada 3 meses para evitar una descarga excesiva de la batería.
- No dañe la batería al retirarla para evitar cortocircuitos o fuga de líquido. Si hay fuga en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o la ropa y límpielo de inmediato con un paño seco. Luego, envíe la batería a una instalación de reciclaje apropiada o al equipo de servicio posventa designado para que la descarte de manera adecuada.
- El paquete de la batería de ion de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero retire el paquete de la batería y, a continuación, descártelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región en que se usa.
- Al retirar las baterías del producto, es mejor utilizarlas hasta agotarlas y asegurarse de que el producto esté desconectado de la alimentación.

Pasos para quitar la batería

Las siguientes instrucciones son solo para desechar el robot aspirador y no para el funcionamiento normal:

1. Quite el tornillo de la parte inferior y, luego, retire la cubierta.
2. Desenchufe el conector de la batería y, luego, retire las baterías. No dañe el estuche de la batería para evitar riesgos de lesiones.
3. Lleve las baterías a una instalación de reciclaje profesional.

Información de seguridad del láser

El sensor láser de este producto cumple con el Estándar IEC 60825-1:2014 y EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser de Clase 1. Evite el contacto directo con los ojos al usarlo.
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689:2021


Solo para uso en interiores


Lea las instrucciones antes de usar



Un fusible de retardo con una corriente nominal de 3.15 A

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad de la UE
Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio PV11GL cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para consultar el manual en línea en detalle, visite www.mi.com/global/support/user-guide

El producto no tiene un modo de espera u otro estado equivalente en términos de requisitos de eficiencia energética o función de gestión de energía, por lo que es probable que el consumo de electricidad del producto sea superior al de otros productos que cumplan estos requisitos funcionales.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE
Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Aviso ambiental

El paquete de la batería de ion de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medioambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero retire el paquete de la batería y, a continuación, descártelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región en que se usa.
- La batería debe retirarse antes de descartar el aparato.
- Para retirar la batería debe desconectar el aparato de la corriente.
- Debe descartar la batería de forma segura.

Precauciones:

- Al retirar las baterías del producto, es mejor utilizarlas hasta agotarlas y asegurarse de que el producto esté desconectado de la alimentación.
- Retire todo el paquete de la batería a la vez.
- No dañe la cubierta de batería para prevenir cortocircuitos o derrames de sustancias peligrosas.
- Lleve la batería extraída a una instalación de reciclaje profesional para desecharla de forma adecuada.
- No deje las baterías en entornos de alta temperatura, ya que esto podría provocar que exploten.
- En caso de un derrame de la batería, evite el contacto con el líquido. Si el líquido se introduce en los ojos, enjuáguelos con mucha agua y busque atención médica de inmediato.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de piezas y frecuencia de reemplazo

Piezas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Contenedor de agua sucia	Se recomienda limpiar después de cada uso.	/
Cepillo cortacabello automático	Limpiar una vez cada 2 semanas	3 a 6 meses (o por desgaste)
Cepillo lateral		
Filtro del compartimento para polvo		6 a 12 meses
Rueda giratoria	Limpiar cada mes	/
Radar láser telescópico		
Sensor de bordes de luz estructurada		
Módulo de IA de triple cámara para evitar obstáculos		
Sensor de precipicio		
Compartimento para polvo	Según el uso real	
Entrada de llenado automático de agua del contenedor de agua limpia		
Contactos de carga del robot aspirador		
Parachoques		
Sensor ultrasónico		
Ventilación de vaciado automático del robot aspirador		
Parte inferior del robot aspirador		
Ranura guía para agua		

Piezas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Almohadilla de la mopa de limpieza de bordes	/	1 a 3 meses (o por desgaste)
Almohadilla de la mopa con rodillo		3 a 6 meses (o por desgaste)
Cubierta del cepillo		
Tanque de agua sucia	Se recomienda limpiar después de cada uso.	/
Tabla de lavar	Limpiar una vez cada 1 o 2 semanas	
Tanque de agua limpia	Limpiar una vez cada 2 semanas	
Estación omni	Según el uso real	
Contactos de carga de la estación omni		
Ventilación de vaciado automático de la estación omni		
Área de señalización de la estación omni		
Bolsa desechable	/	2.5 meses (o cuando esté llena)

Notas:
· La frecuencia de reemplazo es solo de referencia. Si una pieza está dañada, debe reemplazarse de inmediato para garantizar una limpieza eficiente.
· Vacíe los tanques de agua limpia y sucia antes de mover o transportar el robot aspirador para evitar que el robot aspirador se dañe durante el traslado debido a fugas de agua.

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualauier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar una operación no deseada.

Especificaciones

Robot aspirador Xiaomi 6 Max		
Nombre: Robot aspirador de limpieza	Modelo: PV11GL	Dimensiones del artículo: Φ 350 × 90 mm (cuando el radar láser telescópico se baja)
Peso neto: 15.05 kg	Potencia nominal: 70 W	Voltaje nominal: 14.4 V⎓
Voltaje de carga: 20 V⎓	Tiempo de carga: 4.5 h	Capacidad de batería: 5800 mAh (capacidad real), 6400 mAh (capacidad nominal)
Compatible con: Android™ 8.0 & iOS 14.0 o superior	Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2	Frecuencia de operación: 2400–2483.5 MHz
Potencia máxima de salida: < 20 dBm		

Estación omni		
Modelo: PV11-JZUS	Entrada nominal: 100–120 V~ 50/60 Hz	Salida nominal: 20 V⎓ 2 A
Potencia de entrada nominal (vaciado de polvo): 650 W	Potencia de entrada nominal (limpieza con agua caliente): 1100–1300 W	Potencia de entrada nominal (secado de aire + carga): 120 W
Dimensiones del artículo: 470 × 360 × 582 mm (incluida la rampa de la base) 289 × 360 × 582 mm (excluyendo la rampa de la base)		

Notas:
· En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del usuario de al menos 20 cm.
· La potencia de entrada nominal (limpieza con agua caliente) es un valor típico con una temperatura del agua de 15 °C.
· La potencia de entrada nominal (secado de aire + carga) se determina en función del valor de potencia a plena carga.

Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Hecho en China
Versión del manual del usuario: V1.0

安全上の注意

ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。

使用上の注意

- 本製品は、家庭環境での床の清掃にのみ使用できます。屋外、床以外の場所、または商業施設または工業施設では使用しないでください。
- 本機器は、使用に伴う危険性を理解した上で、安全な使用方法について監督または指導できる方のもとであれば、8 歳以上のお子様や、身体・感覚または精神的な障害がある方、及び本機器の使用経験や知識がない方にもご利用いただけます。お子様を本製品で遊ばせないようにしてください。お子様による清掃またはメンテナンス作業は、必ず誰かの監督のもとで行うようにしてください。
- 本製品は、身体的、感覚的、または精神的機能が低下している方お子様を含む、または経験や知識が不足している方（ただし、本製品の使用に関して安全に責任を持てる方による監督や指示を受けている場合を除く）による使用を目的としたものではありません。
- 電気製品で遊ばないように子供を監視する必要があります。
- 本製品は、付属の電源装置以外を接続して使用しないでください。
- 電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、製造元、サービス代理店、または同様の資格を持つ担当者による交換が必要です。
- 本製品のバッテリーは、専門の技術者のみ交換可能です。
- ロボット掃除機の動作中は、お子様やペットがロボット掃除機から離れた安全な場所にいることを確認してください。
- ロボット掃除機は、防護壁がない地上から浮いた場所で使用しないでください。
- ロボット掃除機を逆さまに置かないでください。LDS レーザーセンサーカバー、カバーやバンパーをハンドルとして使用してロボット掃除機を動かさないでください。
- 屋外や浴室、プールの周辺では、ロボット掃除機を設置、充電、使用しないでください。
- 本機がコードセットの上を通ると、危険が生じる場合があります。
- ロボット掃除機がぶつかって損傷するのを防ぐために、壊れやすいものや小さなものを床から取り除いてください。
- ロボット掃除機が静止中か移動しているかにかかわらず、ロボット掃除機の上に子供、ペットやいかなる物も乗せたり置いたりしないでください。
- 髪の毛、指、その他の身体の部分をロボット掃除機の吸引口から遠ざけてください。
- ロボット掃除機を使用して燃えているものを清掃しないでください。
- 硬いものや尖ったものをロボット掃除機で吸引しないでください。
- 清掃やメンテナンスを行う前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ロボット掃除機やスタンドステーションを濡れた布で拭いたり、何らかの液体で洗ったりしないでください。洗浄可能な部品をクリーニングした後は、再び取り付けて使用する前に部品を完全に乾かしてください。
- 輸送中は、必ずロボット掃除機の電源を切り、できれば、元の梱包箱に入れておいてください。
- 本製品は、取扱説明書の使用方法に従って使用してください。本製品の不適切な使用に起因する損失または損害については、お客様の責任となります。
- 周囲温度が 40°C 以上または 0°C 未満の場合、または液体や粘着性物質が付着した床では、本ロボット掃除機を使用しないでください。
- 浄水を入れ、最高水位を超えないようにしてください。
- 「正常にネットワーク接続されました」という音声メッセージが聞こえたら、デバイスが正常にネットワーク接続され、Wi-Fi SSID とパスワードがデバイスに保存されたことを示します。この情報はネットワーク関連のサービスに使用されます。個人データの処理についてはプライバシーポリシーを参照してください。
- 本製品は、乾燥した平らな屋内の床面でのみ使用してください。引っかかったり倒れたりしないよう、カーペットの端や階段からは離しておいてください。
- 本装置には回転ブラシが取り付けられています。本機が電源コードの上を通ると、危険が生じる場合があります。
- 使用する液体の種類および最大使用量を厳守してください。清潔な水、あるいは指定された洗剤（該当する場合）のみの使用が許可されています。タンクに表示されている MAX ラインを超えないようにしてください。
- 本機は 2.4 GHz 帯の周波数を使用しています。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
  1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
  3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、Xiaomi Japan の相談窓口までお問い合わせください。

バッテリーおよび充電の警告

- サードパーティ製のバッテリー、コードセットやスタンドステーションは使用しないでください。本装置に付属する取り外し可能な電源ユニット PV11-JZUS は、バッテリーの再充電を行う場合にだけ使用してください。
- 非充電式バッテリーを充電しないでください。
- スタンドステーションの 50 Hz と 60 Hz の切り替えにお客様による操作は不要です。本製品は 50 Hz と 60 Hz の両方に自動的に適応します。
- 充電中は、バッテリーを換気の良い場所に置いてください。
- この Omni ステーションは、定格容量 5800mAh のリチウムイオンバッテリーパック充電専用です。
- バッテリーやスタンドステーションを自分で分解、修理、改造しないでください。
- スタンドステーションを熱源の近くに置かないでください。
- 湿った布や濡れた手でスタンドステーションの充電端子を拭いたりクリーニングしたりしないでください。
- 本製品やバッテリーを過度の高温にさらさないでください。
- 充電式機器やバッテリーの端子が金属物でショートする恐れがありますので注意してください。
- ロボット掃除機を長期間使用しない場合は、フル充電してから電源を切り、涼しく乾燥した場所に保管してください。バッテリーの過放電を避けるために、少なくとも 3 か月に 1 回はロボット掃除機を充電してください。
- バッテリーを取り外すときは、ショートや液漏れを防ぐため、バッテリーを傷つけないようにしてください。バッテリーが液漏れする場合は、液が皮膚や衣服に付かないようにして、すぐに乾いた布で拭き取ってください。その後、バッテリーを適切なリサイクル施設または指定されたアフターサービス窓口に送って、適切に廃棄してください。
- リチウムイオンバッテリーパックには環境に有害な物質が含まれています。本ロボット掃除機を廃棄する前に、バッテリーパックを取り出して使用する国や地域の現地の法令に従って廃棄またはリサイクルしてください。
- 本製品からバッテリーを取り外すときは、バッテリーを使い切って、本製品が電源から切り離されていることを確認することをおすすめします。
- 異常（発熱、液漏れ、膨張等）が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。

バッテリーを取り外す手順

以下の使用方法はロボット掃除機の廃棄のみを対象としており、通常の操作には適用されません。

1. 底面のネジを外し、カバーを取り外します。
2. バッテリーのコネクタを外し、バッテリーを取り外します。怪我の危険を避けるため、バッテリーケースを傷つけないようにしてください。
3. バッテリーは専門のリサイクル機関に返却してください。

レーザーに関する安全情報

本製品のレーザーセンサーは、クラス 1 レーザー製品に関する IEC 60825-1:2014 および EN 60825-1:2014/A11:2021 規格を満たしています。使用中にレーザー放射が直接目に入らないようにしてください。
クラス 1 レーザー製品
消費者向けレーザー製品
EN 50689:2021


屋内でのみ使用してください


ご使用前に説明書をよくお読みください



定格電流 3.15 A のタイムラグヒューズ

コンプライアンス規定情報

機器認証について
本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明、及び電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定をうけており、技適マークを本体に表示しています。本機を分解・改造する行為は、法律により罰せられることがあります。

製品の廃棄について

本製品は小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）の対象製品です。 不要になった本製品は家庭ごみとして排出せず、各自治体等が行っている使用済小型電子機器等の回収方法に従って排出してください。

リチウムイオン電池の廃棄方法
この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になった本製品は、手順に従い正しくリチウムイオン電池を外し、排出協力店へお持ちください。排出協力店の詳細は、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご参照ください。
https://www.jbrc.com/



注意：

- 本体が完全に動かなくなるまで電池を使い切ってください。電池を使い切れていない場合は、電池を取り出す際に、ブラシ、ファンモーター等が動くことがあり、感電やけがの恐れがあります。
- バッテリーパックは一度にすべて取り外してください。
- ショートや有害物質の漏れを防ぐため、バッテリーケースを傷つけないようにしてください。
- 取り外したバッテリーは、専門の回収機関に持ち込んで適切に処分してください。
- バッテリーは高温環境に放置しないでください。爆発する恐れがあります。
- バッテリーの液漏れが発生した場合は、液体に触れないようにしてください。液体が目に入った場合は、大量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。

日常のお手入れ

部品のクリーニングと交換頻度

部品	クリーニング頻度	交換頻度
汚水コンテナ	使用後毎回クリーニングすることをお勧めします。	/
髪の自動カットブラシ	2 週間に 1 回クリーニング	3-6 か月ごと（または磨耗時）
サイドブラシ		
ダストカップフィルター		6-12 か月ごと
キャスターホイール	月に 1 回クリーニング	/
伸縮レーザーレーダー		
構造化光エッジセンサー		
AI トリプルカメラ障害物回避モジュール		
落下防止センサー		
ダストカップ	実際の使用状況による	
浄水コンテナの自動水補充口		
ロボット掃除機の充電端子		
バンパー		
超音波センサー		
ロボット掃除機の自動排出口		
ロボット掃除機の底面		
水ガイド溝		

部品	クリーニング頻度	交換頻度
エッジ清掃用モップパッド	/	1-3 か月ごと（または磨耗時）
回転モップパッド		3-6 か月ごと（または磨耗時）
ブラシカバー		
汚水タンク	使用後毎回クリーニングすることをお勧めします。	/
洗濯板	1-2 週間に 1 回クリーニング	
清浄水タンク	2 週間に 1 回クリーニング	
Omni ステーション	実際の使用状況による	
Omni ステーションの充電端子		
Omni ステーションの自動排出口		
Omni ステーションの信号発信エリア		
使い捨てパック	/	2.5 か月（または満杯時）

注意：
- 交換頻度はあくまでも目安です。部品が破損した場合は、効率的な清掃を行えるようにすぐに交換してください。
- ロボット掃除機を移動または配送する前に、清浄水タンクと汚水タンクを空にしてください。これにより、輸送中の水漏れによるロボット掃除機の破損を防止できます。

製品の仕様

Xiaomi ロボット掃除機 6 Max		
製品名：ロボット掃除機	型番：PV11GL	製品寸法：Φ 350 × 90 mm （伸縮レーザーレーダーが下がった場合）
本体重量：15.05 kg	定格消費電力：70 W	定格電圧：14.4 V ⎓
充電電圧：20 V ⎓	充電時間：4.5 時	電池容量：5800 mAh（定格容量）、 6400 mAh（公称容量）
対応 OS： Android ™ 8.0 または iOS 14.0 およびそれ以上のバージョン	無線接続： Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2	動作周波数：2400–2483.5 MHz
最大出力：< 20 dBm		
Omni ステーション		
型番：PV11-JZUS	定格入力：100–120 V ~ 50/60 Hz	定格出力：20 V ⎓ 2 A
定格入力電力（ダスト排出中）：650 W	定格入力電力（温水清掃中）：1100–1300 W	定格入力電力（空気乾燥中 + 充電中）：120 W
製品寸法：470 × 360 × 582 mm （スタンドランプを含む） 289 × 360 × 582 mm （スタンドランプを除く）		

注意：
· 通常の条件において本機器を使用するにあたり、アンテナとユーザーの身体の間に最低 20cm の距離をおくものとします。
· 定格入力電力（温水清掃中）は水温 15°C での標準値です。
· 定格入力電力（空気乾燥中 + 充電中）は全負荷電力値に基づいて決まります。

詳細については、www.mi.com をご覧ください。
製造元：Xiaomi Communications Co., Ltd.
所在地：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
中国製
説明書バージョン：V1.0

BHR08UYUS-IB

22
PAP

E-manual QR Code