XIAOMI Fan Heater User Manual · 1
Manuale utente Xiaomi Fan Heater · 20
Manuel d'utilisation du Xiaomi Fan Heater · 40
Manual de usuario del Xiaomi Fan Heater · 60
Xiaomi Heizlüfter Bedienungsanleitung · 80
Instrukcja obsługi Grzejnik wentylatorowy Xiaomi · 100
Руководство пользователя обогревателя Xiaomi Fan Heater · 120
Xiaomi Fanlı Isıtıcı Kullanım Kılavuzu · 141
دليل مستخدم مدفأة المروحة من Xiaomi · 160
Uživatelská příručka pro ohřívač s ventilátorem Xiaomi · 178
Aerotermă Xiaomi - Manual de utilizare · 197
Používateľská príručka pre Ohrievač s ventilátorom Xiaomi · 217
Xiaomi Värmefläkt Användarmanual · 238
Korisnički priručnik za grijač s ventilatorom Xiaomi · 257
Uputstvo za korisnika za Xiaomi grejalicu · 276
Xiaomi ventilátoros fűtőberendezés Használati útmutató · 295
„Xiaomi“ ventiliatorinio šildytuvo naudotojo vadovas · 316
Εγχειρίδιο χρήστη Αερόθερμου Xiaomi · 335

Safety Instructions

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable

surface.

- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- WARNING: This heater is not equipped with a

device to control the room temperature.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This heater is intended for indoor use only. During use, stably place the heater on a level surface, and do not tilt or tip it over.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not expose bare skin to direct contact with the heater to avoid burns.
- Do not touch the heater with wet hands. Do not use it to keep animals and plants warm.
- Do not touch the heater during or right after using it to avoid burns.
- To prevent the risk of overheating or fire, never use an extension cord.
- Only use the heater in a well-ventilated environment. Make sure no foreign objects get into or block the air inlet or the air outlet of the heater.
- Do not insert any wires or other foreign objects into any opening of the heater to avoid electric shocks.
- Do not place or use the heater near flammable and explosive materials such as

gasoline and paint, near objects that are easily deformed, discolored, or deteriorated by heat, nor in places with heavy dust like garages or workshops.

- This heater is a high-powered heating product. To avoid the risk of a burnt plug or fire due to overheating, always check whether the plug and the electrical outlet fit well when using this heater for the first time or changing to a new electrical outlet. Follow the method below to check:
  1. Insert the plug into the electrical outlet, then select the 2000 W mode to heat for about 30 minutes.
  2. Turn off and unplug the heater to check whether the prongs of the plug are too hot (over 55°C). If so, try a different electrical

outlet.


- When using this heater, do not share the same electrical circuit with other appliances to avoid overloading the circuit.
- Do not disassemble the heater by yourself to avoid safety hazards. If the heater malfunctions, contact the after-sales service team.

WARNINGS


⚠ Do not rinse the heater with water.
⚠ Do not immerse the heater in water.
⚠ Do not spill any water into the heater.
⚠ Do not use the heater in greenhouses or on construction sites.

Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.



Front View



Rear View

How to Use

Before use

- Check if the heater is in good condition, and make sure the power cord is not damaged or broken.
- Use an electrical outlet with a rated current of at least 10 A. It is recommended to plug the power cord into a wall socket. Do not share the same power strip with other appliances.
- When using the heater, it is recommended to place it one to two meters away from you for optimal heating performance.


Turning on

Connect the heater to power. Turn the mode knob to a mode other than OFF, and then the power indicator lights up.

Turning off


Turn the mode knob to OFF, and the power indicator goes out.

Note: Turn off and unplug the heater if it is not used for a prolonged time.



Switching the mode

Turn the mode knob to change among the modes: 1200 W oscillation(

), 2000 W oscillation(

), 1200 W and 2000 W.

Notes:
· When using a mode with oscillation, the heater will oscillate with an angle of 70° while blowing.
· 1200 W and 2000 W refer to the operating power, and 2000 W heats up faster than 1200 W.

Adjusting the temperature

- The heater has been adjusted to the highest temperature when leaving the factory. Simply rotate the mode knob to turn the heater on to use it.
- If the temperature gets too high when the heater is running, turn the temperature knob counterclockwise to decrease the temperature. The heater stops heating when the knob is turned to the lowest temperature.
- After reaching the set temperature, the heater will automatically turn off. It will restart heating when the temperature drops.

Care & Maintenance

- Before cleaning, turn off and unplug the heater and wait for it to cool down completely.
- Use a clean, soft, and damp cloth to wipe the heater. Do not drip water into the heater during cleaning.
- Do not disassemble the heater during care and maintenance.
- After cleaning, ensure the heater is completely dry before using or storing it.
- Do not bump or scratch the heater to prevent its surface coating from being damaged and rusting.
- When planning not to use the heater for a long time, store it in its original packaging in a dry place.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
The heater is not connecting to power.	The power cord is not plugged in properly.	Check the power plug and plug in the power cord firmly.
	The heater is not placed steadily.	Place the heater steadily on a level surface.
The heater does not work.	The heater's temperature is too high, and the overheating protection is triggered.	Keep the air inlet and the air outlet clear and unobstructed. Restart the heater after it cools down.
The heater makes unusual sounds when it is moved or shaken.	The steel ball in the anti-tilt switch rattles.	This is normal. Do not shake the heater violently.

Specifications

Name: Fan Heater
Model: LSNFJ03ZMEU
Rated Power: 2000 W
Rated Voltage: 220–230 V~
Rated Frequency: 50 Hz
Net Weight: Approx. 2.3 kg
Item Dimensions: Φ176 × H471 mm
Color: White
Service Life: 4000 h
Storage Temperature: -20°C to 55 °C
Production Date: See box

Regulatory Compliance Information

Europe — EU declaration of conformity

We, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Disposal and recycling information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Information Requirements For Electric Local Space Heaters

Contact Details	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Model Identifier(s): LSNFJ03ZMEU

Item	Symbol	Value	Unit
Heat Output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.184	kW
Maximum continous heat output	$P_{max,c}$	2.005	kW
Power Consumption			
In off mode	P_o	0.00	W
In standby mode	P_{sm}	N.A.	W
In idle mode	P_{idle}	0.00	W
In network standby	P_{nsm}	N.A.	W
Standby mode with display of information or status			[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85.0	%

Item	Unit
Type Of Heat Output/Room Temperature Control (Select One)	
Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
With electronic room temperature control	[no]
Electronic room temperature control plus day timer	[no]
Electronic room temperature control plus week timer	[no]
Other Control Options (Multiple Selections Possible)	
Room temperature control, with presence detection	[no]
Room temperature control, with open window detection	[no]
Distance control option	[no]
Adaptive start control	[no]
Working time limitation	[no]
Black bulb sensor	[no]
Self-learning functionality	[no]
Control accuracy	[no]

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by

the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES
Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION
Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS
For customers, please visit the website: https://www.mi.com/global/support/warranty.
The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione operativa normale prevista e che siano supervisionati o che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i pericoli coinvolti.
  I bambini di 3 anni e con meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da

bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.

- ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

- Non utilizzare questa stufa elettrica se è stata fatta cadere.
- Non utilizzare se sono presenti segni visibili di danni al riscaldatore.
- Utilizzare la stufa elettrica su una superficie piana e stabile.
- AVVERTENZA: Per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa elettrica.
- La stufa non deve essere collocata immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare questa stufa elettrica nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non utilizzare questa stufa elettrica in piccoli ambienti quando sono occupati da

persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia fornita una supervisione costante.

- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- AVVERTENZA: Questa stufa elettrica non è dotata di un dispositivo per controllare la temperatura della stanza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare ogni rischio.
- Questa stufa elettrica è progettata esclusivamente per l'uso domestico.

Durante l'uso, posizionare stabilmente la stufa elettrica su una superficie piana e non inclinarla o ribaltarla.

- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità. Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non esporre la pelle nuda al contatto diretto con stufa elettrica per evitare ustioni.

- Non toccare la stufa elettrica con le mani bagnate. Non usarla per tenere al caldo animali e piante.
- Non toccare la stufa elettrica durante o subito dopo l'uso per evitare scottature.
- Per evitare il rischio di surriscaldamento o incendio, non utilizzare mai una prolunga.
- Utilizzare la stufa elettrica solo in un ambiente ben ventilato. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo penetri o blocchi la presa d'aria o l'uscita dell'aria della stufa elettrica.
- Non inserire fili o altri oggetti estranei in nessuna apertura della stufa elettrica per evitare scosse elettriche.
- Non collocare o utilizzare la stufa elettrica

in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi come benzina e vernici, né in prossimità di oggetti facilmente deformabili, scoloriti o deteriorabili dal calore, né in luoghi con forte presenza di polvere come garage o officine.

- Questa stufa elettrica è un prodotto riscaldante ad alta potenza. Per evitare il rischio di bruciare la spina o di incendi dovuti al surriscaldamento, quando si utilizza la stufa elettrica per la prima volta o si cambia la presa elettrica, verificare sempre che la spina e la presa elettrica siano adatte. Per controllare, seguire la procedura seguente:
  1. Inserire la spina nella presa elettrica, quindi selezionare la modalità 2000 W per

riscaldare per circa 30 minuti.
2. Spegnere e scollegare la stufa elettrica per verificare se i poli della spina sono troppo caldi (oltre 55 ℃). In tal caso, provare con un'altra presa elettrica.


- Durante l'uso di questa stufa elettrica, non condividere lo stesso circuito elettrico con altri dispositivi per evitare di sovraccaricare il circuito.
- Non smontare la stufa elettrica da soli per evitare rischi per la sicurezza. Se la stufa elettrica funziona in modo anomalo, contattare il team di assistenza post-vendita.

AVVERTENZE


⚠ Non lavare la stufa elettrica con acqua.
⚠ Non immergere la stufa elettrica in acqua.
⚠ Non versare acqua nel riscaldatore.
⚠ Non utilizzare la stufa elettrica in serre o in cantieri edili.

Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro. Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.



Vista frontale



Vista posteriore

Come si usa

Prima dell'uso

- Verificare che la stufa sia in buone condizioni e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o rotto.
- Utilizzare una presa elettrica con una corrente nominale di almeno 10 A. Si consiglia di collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro. Non condividere la stessa presa di corrente con altri apparecchi.
- Quando si utilizza la stufa, si consiglia di posizionarla a una distanza di uno o due metri dall'utente per ottenere prestazioni di riscaldamento ottimali.


Accensione

Collegare la stufa all'alimentazione. Ruotare la manopola della modalità su una modalità diversa da OFF, quindi l'indicatore di alimentazione si accende.

Spegnimento

Ruotare la manopola del modo su OFF e l'indicatore di accensione si spegne.

Nota: spegnere e scollegare la stufa se non viene utilizzata per un periodo prolungato.



Selezione della modalità

Ruotare la manopola della modalità per cambiare tra le modalità: 1200 W con oscillazione (), 2000 W con oscillazione (), 1200 W e 2000 W.

Note:
· Quando si utilizza una modalità con oscillazione, la stufa oscilla con un angolo di 70° durante l'emissione d'aria.
· 1200 W e 2000 W si riferiscono alla potenza di funzionamento; 2000 W riscalda più rapidamente di 1200 W.

Regolazione della temperatura

- La stufa è stata regolata alla temperatura più alta al momento della consegna. È sufficiente ruotare la manopola della modalità per accendere la stufa e utilizzarla.
- Se la temperatura diventa troppo alta quando la stufa è in funzione, ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario per diminuirla. Quando la manopola è regolata sulla temperatura più bassa, la stufa smette di riscaldare.
- Dopo aver raggiunto la temperatura impostata, la stufa si spegne automaticamente. Il riscaldamento riprenderà quando la temperatura si abbasserà.

Cura e manutenzione

- Prima di pulirla, spegnere e scollegare la stufa e attendere che si raffreddi completamente.
- Utilizzare un panno pulito, morbido e umido per pulire la stufa. Non far gocciolare acqua nella stufa durante la pulizia.
- Non smontare la stufa durante la manutenzione.
- Dopo la pulizia, assicurarsi che la stufa sia completamente asciutta prima di usarla o conservarla.
- Non urtare o graffiare la stufa per evitare che il suo rivestimento superficiale si danneggi e si arrugginisca.
- Se si prevede di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo, conservarla nell'imballaggio originale in un luogo asciutto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La stufa non è collegata all'alimentazione.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Controllare la spina di alimentazione e inserire saldamente il cavo di alimentazione.
	La stufa non è posizionata in modo stabile.	Posizionare la stufa in maniera stabile su una superficie piana.
La stufa non funziona.	La temperatura della stufa è troppo alta e si attiva la protezione contro il surriscaldamento.	Mantenere la presa d'aria e l'uscita dell'aria libere e non ostruite. Riavviare la stufa dopo che si è raffreddata.
La stufa emette suoni insoliti quando viene spostata o scossa.	La sfera d'acciaio dell'interruttore antiribaltamento tintinna.	Ciò è normale. Non scuotere violentemente la stufa.

Specifiche tecniche

Nome: Stufa a ventola
Modello: LSNFJ03ZMEU
Potenza nominale: 2000 W
Tensione nominale: 220–230 V~
Frequenza nominale: 50 Hz
Peso netto: circa 2,3 kg
Dimensioni articolo: Φ176 × H471 mm
Colore: bianco
Vita utile: 4000 h
Temperatura di conservazione: da -20 °C a 55 °C
Data di produzione: vedere la scatola

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Europa - Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Borsa	Neto
PAP 20	PAP 22	LDPE 4	PS 6
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Requisiti informativi per apparecchi di riscaldamento degli ambienti elettrici locali

Dettagli di contatto	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identificatore/i modello: LSNFJ03ZMEU

Elemento	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica in uscita			
Potenza termica in uscita nominale	P_{nom}	2,000	kW
Potenza termica in uscita minima (indicativa)	P_{min}	1,184	kW
Potenza termica in uscita massima continua	$P_{max,c}$	2,005	kW
Consumo energetico			
In modalità spenta	P_o	0,00	W
In modalità spenta	P_{sm}	N.A.	W
In modalità inattiva	P_{idle}	0,00	W
In standby di rete	P_{nsm}	N.A.	W
Standby mode with display of information or status			[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Elemento	Unità di misura
Tipo di potenza termica in uscita/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica in uscita a uno stadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Due o più stadi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[sì]
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	[no]
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[no]
Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza	[no]
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	[no]
Opzione di controllo a distanza	[no]
Controllo di avvio adattivo	[no]
Limitazione del tempo di lavoro	[no]
Sensore a lampadina nera	[no]
Funzionalità di autoapprendimento	[no]
Precisione del controllo	[no]

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato. Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori. Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA
Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi".
La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.
È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.
Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.
Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell'acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE
Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO
Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7. CONTATTI XIAOMI
I clienti possono visitare il sito Web: https://www.mi.com/global/support/warranty.
La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Consignes relatives à la sécurité

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils soient constamment surveillés.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance prévue par l'utilisateur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ATTENTION : Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Faites particulièrement attention en la présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Ne pas utiliser ce radiateur s'il est endommagé.
- Ne pas l'utiliser s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez le radiateur sur une surface plane et stable.
- AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.
- Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement en-dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser ce radiateur dans les environs immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser ce radiateur dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la

pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

- AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- AVERTISSEMENT : Ce radiateur n'est pas équipé d'un appareil de contrôle de la température ambiante.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ce dernier doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Ce radiateur est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. Pendant l'utilisation, placez le radiateur de manière

stable sur une surface plane, ne pas l'incliner ou le renverser.

- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas exposer la peau nue en contact direct avec le radiateur pour éviter les brûlures.
- Ne pas toucher le radiateur avec les mains

mouillées. Ne pas l'utiliser pour garder les animaux et les plantes au chaud.

- Ne pas toucher le radiateur pendant son utilisation ou juste après son utilisation, afin d'éviter des brûlures.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, n'utilisez jamais de rallonge.
- Utilisez uniquement le radiateur dans un environnement bien ventilé. Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne pénètre ni ne bloque l'entrée d'air ou la sortie d'air du radiateur.
- Ne pas insérer des câbles ou d'autres corps étrangers dans les ouvertures du radiateur pour éviter des chocs électriques.
- Ne pas placer ou utiliser le radiateur près des matières inflammables et explosives

telles que l'essence et la peinture, près des objets qui se déforment, se décolorent ou se détériorent facilement par la chaleur, ni dans des endroits très poussiéreux comme les garages ou les ateliers.

- Le radiateur est un produit de chauffage à haute puissance. Pour éviter le risque de brûlure d'un câble ou d'incendie des suites de surchauffe, vérifiez toujours si la fiche et la prise électrique correspondent bien lors de l'utilisation du radiateur pour la toute première fois ou lors du changement d'une nouvelle prise électrique. Suivez la méthode ci-dessous pour vérifier :
  1. Insérer la fiche dans la prise électrique, puis sélectionner le mode 2000 W pour chauffer pendant environ 30 minutes.

2. Éteindre et débrancher le radiateur pour vérifier si les broches de la fiche sont trop chaudes (plus de 55 ℃). Si tel est le cas, essayer une autre prise électrique.


- Pendant l'utilisation de ce radiateur, ne pas partager le même circuit électrique avec d'autres appareils pour éviter de surcharger le circuit.
- Ne pas démonter le radiateur de vous-même, afin d'éviter des accidents liés à la sécurité. En cas de dysfonctionnement du radiateur, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

AVERTISSEMENTS


⚠ Ne pas rincer le radiateur directement à l'eau.
⚠ Ne pas plonger le radiateur dans l'eau.
⚠ Ne pas renverser de l'eau dans le radiateur.
⚠ Ne pas utiliser le radiateur dans des serres ou sur des chantiers de construction.

Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.



Vue de face



Vue arrière

Utilisation

Avant utilisation

- Vérifiez si le radiateur est en bonne condition et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ou cassé.
- Utilisez une prise électrique dotée d'un courant évalué d'au moins 10 A. Il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale. Ne partagez pas la même multiprise avec d'autres appareils.
- Pendant l'utilisation du radiateur, il est recommandé de le placer à un ou deux mètres de vous pour un rendement de chauffage optimal.


Allumage

Connecter le radiateur à l'alimentation électrique. Tournez la poignée de mode à un mode autre que le mode OFF, puis le voyant d'alimentation s'éclaire.

Extinction

Tournez la poignée de mode à OFF, et le voyant d'alimentation s'éteint.

Remarque : Éteignez et débranchez le radiateur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.



Changement de mode

Tournez la poignée de mode pour changer parmi les modes : 1 200 W oscillation (1200W), 2 000 W oscillation (2000W), 1 200 W et 2 000 W.

Remarques :
· Lorsque vous utilisez un mode avec l'oscillation, le radiateur oscillera dans un angle de 70 ° pendant le soufflage.
· 1 200 W et 2 000 W renvoient à la puissance de fonctionnement et 2 000 W chauffe plus rapidement que 1 200 W.

Réglage de la température

- Le radiateur a été réglé à la température la plus élevée au moment de quitter l'usine. Faites simplement tourner la poignée de mode pour allumer le radiateur et l'utiliser.
- Si la température devient très élevée pendant le fonctionnement du radiateur, tournez la poignée de température dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la température. Le radiateur cesse de chauffer lorsque vous tournez la poignée à la température la plus basse.
- Lorsque le radiateur atteint la température réglée, il s'éteindra automatiquement. Il redémarrera le chauffage lorsque la température baisse.

Entretien et maintenance

- Avant le nettoyage, éteignez et débranchez le radiateur et attendez qu'il se refroidisse complètement avant de le nettoyer.
- Utilisez un tissue propre, doux et mouillé pour nettoyer le radiateur. Ne laissez pas de l'eau entrer dans le radiateur lors du nettoyage.
- Ne démontez pas le radiateur lors de l'entretien et de la maintenance.
- Après le nettoyage, assurez-vous que le radiateur est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.
- Ne cognez pas ni ne grattez pas le radiateur pour éviter d'endommager son revêtement de surface et provoquer sa rouille.
- Lorsque vous envisagez de ne pas utiliser le radiateur pendant une longue période, rangez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le radiateur n'est pas connecté à l'alimentation.	Le cordon d'alimentation est branché de manière inappropriée.	Vérifiez la fiche d'alimentation et brancher fermement le cordon d'alimentation.
	Le radiateur n'est pas en équilibre.	Placez le radiateur sur une surface plane.
Le radiateur ne fonctionne pas.	La température du radiateur est trop élevée et la protection contre la surchauffe a été déclenchée.	Gardez l'entrée d'air et la sortie d'air dégagées et sans encombrement. Redémarrez le radiateur après son refroidissement.
Le radiateur émet des bruits inhabituels lorsqu'il est déplacé ou secoué.	La bille en acier dans le commutateur anti-basculement s'agite.	Ceci est normal. Ne secouez pas le radiateur violemment.

Caractéristiques

Nom : Radiateur soufflant
Modèle : LSNFJ03ZMEU
Puissance nominale : 2000 W
Tension nominale : 220–230 V~
Fréquence nominale : 50 Hz
Poids net : Environ 2,3 kg
Dimensions du produit : Φ176 × H471 mm
Couleur : Blanc
Durée de vie : 4000 h
Température de stockage : -20 °C à 55 °C
Date de production : Voir la boîte

Informations sur la conformité et les réglementations

Europe - Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, nous, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Informations requises pour le dispositif de chauffage électrique d'espace local

Coordonnées	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifiant(s) du modèle: LSNFJ03ZMEU

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicatif)	P_{min}	1,184	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2,005	kW
Consommation d'énergie			
En mode hors tension	P_o	0,00	W
En mode veille	P_{sm}	N.A.	W
En mode inactif	P_{idle}	0,00	W
En attente de réseau	P_{nsm}	N.A.	W
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			[non]
Efficacité d'énergie de chauffage de l'espace saisonnier en mode actif	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Élément	Unité
Type de puissance thermique/de commande de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique à étape unique et aucune commande de la température de la pièce	[non]
Deux ou plusieurs étapes manuelles, aucune commande de la température de la pièce	[non]
Avec un thermostat mécanique de commande de la température de la pièce	[oui]
Avec une commande électronique de la température de la pièce	[non]
Commande électronique de la température de la pièce plus un chronomètre journalier	[non]
Commande électronique de la température de la pièce plus un chronomètre hebdomadaire	[non]
Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Commande de la température de la pièce, dotée d'une détection de présence	[non]
Commande de la température de la pièce, dotée d'une détection de fenêtre ouverte	[non]
Option de contrôle à distance	[non]
Contrôle de démarrage adapté	[non]
Limitation de durée de fonctionnement	[non]
Capteur à bulbes noir	[non]
Fonctionnalité d'apprentissage autonome	[non]
Précision de commande	[non]

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.

La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.

Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.

Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».
La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.
Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.
Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi

ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

5. GARANTIES IMPLICITES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI
Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/global/support/warranty.
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Instrucciones de seguridad

- Los niños menores de 3 años deben permanecer alejados salvo supervisión constante.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que este se haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya supervisado o instruido sobre cómo utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños

a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto.

- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No lo utilice si hay daños visibles en el

calefactor.

- Use este calefactor en una superficie plana y estable.
- ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando esté ocupadas por personas incapaces de abandonar la habitación por si solas, salvo que estén constantemente supervisadas.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, cortinas,

u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

- ADVERTENCIA: Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Este calefactor está diseñado exclusivamente para su uso en interiores. Durante el uso, coloque el calefactor de forma estable sobre una superficie nivelada y no lo incline ni lo vuelque.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o

con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No exponga la piel desnuda al contacto directo con el calefactor para evitar quemaduras.
- No toque el calefactor con las manos húmedas. No lo utilice para mantener calientes animales y plantas.
- No toque el calefactor durante o justo después de usarlo para evitar quemaduras.
- Para prevenir el riesgo de sobrecalentamiento o incendio, nunca

utilice una alargadera.

- Utilice el calefactor únicamente en un lugar bien ventilado. Asegúrese de que no entren objetos extraños ni bloqueen la entrada de aire o la salida de aire del calefactor.
- No introduzca cables ni otros objetos extraños en ninguna abertura del calefactor para evitar descargas eléctricas.
- No coloque ni utilice el calefactor cerca de materiales inflamables y explosivos como gasolina y pintura, cerca de objetos que se deformen, decoloren o deterioren fácilmente con el calor, ni en lugares con mucho polvo como garajes o talleres.
- Este calefactor es un producto de calefacción de alta potencia. Para evitar el riesgo de un enchufe quemado o un

incendio debido a sobrecalentamiento, compruebe siempre si el enchufe y la toma eléctrica encajan bien cuando utilice este calefactor por primera vez o cambie a una nueva toma eléctrica. Siga el método que se indica a continuación para comprobarlo:
1. Inserte el enchufe en la toma eléctrica y seleccione el modo de 2000 W para calentar durante unos 30 minutos.
2. Apague y desenchufe el calefactor para comprobar si las clavijas del enchufe están demasiado calientes (más de 55 °C). Si es así, pruebe con otra toma eléctrica.

- Cuando utilice este calefactor, no comparta el mismo circuito eléctrico con otros aparatos para evitar sobrecargar el circuito.
- No desmonte el calefactor usted mismo


para evitar riesgos de seguridad. En caso de avería del calefactor, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

ADVERTENCIAS


⚠ No enjuague el calefactor con agua.
⚠ No sumerja el calefactor en agua.
⚠ No derrame agua sobre el calefactor.
⚠ No utilice el calefactor en invernaderos ni en obras.

Descripción del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.



Vista frontal



Vista trasera

Modo de uso

Antes de usar

- Compruebe si el calefactor está en buen estado y asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado ni roto.
- Utilice una toma de corriente con una intensidad nominal de al menos 10 A. Se recomienda enchufar el cable de alimentación a una toma de pared. No comparta la misma regleta con otros aparatos.
- Cuando utilice el calefactor, se recomienda colocarlo a una distancia de uno a dos metros de usted para obtener un rendimiento óptimo de la calefacción.


Encendido

Conecte el calefactor a la corriente. Gire el mando de modo a un modo distinto de OFF y, a continuación, se encenderá el indicador de encendido.

Apagado

Gire el mando de modo a la posición OFF y el indicador de encendido se apagará.

Nota: Apague y desenchufe el calefactor si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.



Cambio de modo

Gire el mando de modo para cambiar entre los modos: 1200 W oscilante (1200W), 2000 W oscilante (2000W), 1200 W y 2000 W.

Notas:
· Cuando se utilice un modo oscilante, el calefactor oscilará con un ángulo de 70° mientras sopla.
· 1200 W y 2000 W se refieren a la potencia de funcionamiento, y 2000 W calienta más rápido que 1200 W.

Ajuste de temperatura

- El calefactor ha sido ajustado a la temperatura más alta al salir de fábrica. Basta con girar el mando de modo para encender el calefactor y utilizarlo.
- Si la temperatura es demasiado alta cuando el calefactor está en funcionamiento, gire el mando de temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la temperatura. El calefactor deja de calentar cuando se gira el mando hasta la temperatura más baja.
- Una vez alcanzada la temperatura programada, el calefactor se apagará automáticamente. Volverá a calentar cuando baje la temperatura.

Cuidado y mantenimiento

- Antes de limpiarlo, apague y desenchufe el calefactor y espere a que se enfríe por completo.
- Utilice un paño limpio, suave y húmedo para limpiar el calefactor. No vierta agua en el calefactor durante la limpieza.
- No desmonte el calefactor durante su cuidado y mantenimiento.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el calefactor esté completamente seco antes de utilizarlo o guardarlo.
- No golpee ni raye el calefactor para evitar que su revestimiento superficial se dañe y se oxide.
- Si no va a utilizar el calefactor durante mucho tiempo, guárdelo en su embalaje original y en un lugar seco.

Resolución de posibles problemas

Problema	Posible causa	Solución
El calefactor no se conecta a la corriente.	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Compruebe el enchufe de alimentación y enchufe el cable de alimentación firmemente.
	El calefactor no está colocado de forma estable.	Coloque el calefactor de forma estable sobre una superficie plana.
El calefactor no funciona.	La temperatura del calefactor es demasiado alta y se activa la protección contra sobrecalentamiento.	Mantenga la entrada y la salida de aire despejadas y sin obstrucciones. Vuelva a poner en marcha el calefactor cuando se haya enfriado.
El calefactor emite ruidos extraños al moverlo o agitarlo.	La bola de acero del interruptor antivuelco hace ruido.	Es totalmente normal. No agite violentamente el calefactor.

Especificaciones

Nombre: Calefactor de ventilador
Modelo: LSNFJ03ZMEU
Potencia nominal: 2000 W
Tensión nominal: 220–230 V~
Frecuencia nominal: 50 Hz
Peso neto: Aprox. 2,3 kg
Dimensiones del artículo: Φ176 × H471 mm
Color: Blanco
Vida útil: 4000 h
Temperatura de Almacenamiento: -20 °C a 55 °C
Fecha de fabricación: Vea el embalaje

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Europa - Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Información sobre eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Información de contacto	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identificador(es) de modelo: LSNFJ03ZMEU

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica de salida			
Potencia calorífica de salida nominal	P_{nom}	2,000	kW
Potencia calorífica de salida mínima (indicativa)	P_{min}	1,184	kW
Potencia calorífica de salida continua máxima	$P_{max,c}$	2,005	kW
Consumo de energía			
En modo apagado	P_o	0,00	W
En modo de espera	P_{sm}	No aplicable	W
En modo de espera	P_{idle}	0,00	W
En modo de espera de red	P_{nsm}	No aplicable	W
Modo de espera con pantalla de información o estado			[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Elemento	Unidad
Tipo de potencia calorífica de salida/control de la temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica de salida de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[no]
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	[no]
Con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico	[sí]
Con control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
Control electrónico de la temperatura ambiente junto con temporizador de día	[no]
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
Otras opciones de control (Es posible seleccionar múltiple)	
Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Opción de control a distancia	[no]
Control de inicio adaptativo	[no]
Limitación del tiempo de funcionamiento	[no]
Sensor de bombilla negra	[no]
Función de autoaprendizaje	[no]
Precisión de control	[no]

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.

La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.

Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores. Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi".

La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causes externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.

Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.

Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto,

Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto. Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web https://www.mi.com/global/support/warranty.
La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie wären ständig unter Aufsicht.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- bzw. ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Benutzerwartungsarbeiten durchführen.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter

von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.

- VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, falls sie

heruntergefallen ist.

- Verwenden Sie die Heizung nicht, falls sie sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie diese Heizung auf einer horizontalen und stabilen Fläche.
- WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht abgedeckt werden.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht allein

verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Aufsicht gewährleistet.

- WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
- WARNUNG: Diese Heizung verfügt über keine Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinen Dienstleistern oder ähnlichem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Diese Heizung ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie die Heizung während der Verwendung stabil auf eine ebene Fläche, neigen und kippen

Sie sie nicht.

- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, setzen Sie Ihre bloße Haut nicht dem direkten Kontakt mit der Heizung aus.

- Berühren Sie die Heizung nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie sie nicht, um Tiere und Pflanzen warm zu halten.
- Berühren Sie die Heizung nicht während des Betriebs oder direkt nach dem Betrieb, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, um das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heizung nur in einer gut belüfteten Umgebung. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lufteinlass oder Luftauslass der Heizung gelangen oder diesen blockieren.
- Stecken Sie keine Drähte oder andere Fremdkörper in eine Öffnung der Heizung,

um Stromschläge zu vermeiden.

- Stellen Sie die Heizung nicht auf bzw. verwenden Sie sie nicht in der Nähe von entflammbaren und explosiven Materialien wie Benzin und Farbe, in der Nähe von Gegenständen, die sich leicht verformen, verfärben oder durch Hitze beschädigt werden können, oder an Orten mit viel Staub wie Garagen oder Werkstätten.
- Diese Heizung ist ein Hochleistungsheizprodukt. Um das Risiko eines verbrannten Steckers oder eines Brandes durch Überhitzung zu vermeiden, prüfen Sie immer, ob der Stecker und die Steckdose gut zusammenpassen, wenn Sie diese Heizung zum ersten Mal verwenden oder zu einer neuen Steckdose wechseln.

Gehen Sie zum Prüfen wie folgt vor:
1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und wählen Sie die Betriebsart 2000 W, um etwa 30 Minuten lang zu heizen.
2. Schalten Sie die Heizung aus und ziehen Sie den Stecker ab, um zu prüfen, ob die Zinken des Steckers zu heiß sind (über 55 °C). Ist dies der Fall, versuchen Sie eine andere Steckdose.


- Verwenden Sie diese Heizung nicht zusammen mit anderen Geräten in einem Stromkreis, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
- Zerlegen Sie die Heizung nicht selbst, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen der Heizung an das Kundendienstteam.

WARNUNGEN

- ⚠ Spülen Sie die Heizung nicht direkt mit Wasser ab.
- ⚠ Tauchen Sie die Heizung nicht in Wasser.
- ⚠ Verschütten Sie kein Wasser in die Heizung.
- ⚠ Verwenden Sie die Heizung nicht in Gewächshäusern oder auf Baustellen.

Produktübersicht

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.
Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.



Vorderansicht

Rückansicht

Verwendung

Vor der Verwendung

- Prüfen Sie, ob das Heizgerät in gutem Zustand ist, und stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht beschädigt oder gebrochen ist.
- Verwenden Sie eine Steckdose mit einer Nennleistung von mindestens 10 A. Es wird empfohlen, das Stromkabel in eine Wandsteckdose zu stecken. Verwenden Sie dieselbe Steckdose nicht mit anderen Geräten.
- Wenn Sie das Heizgerät verwenden, sollten Sie es ein bis zwei Meter von sich entfernt stellen, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.


Einschalten

Schließen Sie das Heizgerät an das Stromnetz an. Drehen Sie den Modusknopf auf einen anderen Modus als OFF, woraufhin die Leistungskontrollleuchte aufleuchtet.

Ausschalten

Drehen Sie den Modusknopf auf OFF, und die Leistungskontrollleuchte erlischt.

Hinweis: Schalten Sie das Heizgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.



Wechseln des Modus

Drehen Sie den Modusknopf, um zwischen den Modi zu wechseln: 1200 W Oszillation (), 2000 W Oszillation(), 1200 W und 2000 W.

Hinweise:

- Wenn Sie einen Modus mit Oszillation verwenden, schwingt das Heizgerät während des Blasens in einem Winkel von 70°.
- 1200 W und 2000 W beziehen sich auf die Betriebsleistung, und 2000 W heizt schneller auf als 1200 W.

Einstellen der Temperatur

- Das Heizgerät wurde bei der Auslieferung auf die höchste Temperatur eingestellt. Drehen Sie einfach den Modusknopf, um das Heizgerät einzuschalten und es zu verwenden.
- Wenn die Temperatur bei laufendem Heizgerät zu hoch wird, drehen Sie den Temperaturknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern. Das Heizgerät beendet den Heizvorgang, wenn der Knopf auf die niedrigste Temperatur gedreht wird.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Heizgerät automatisch aus. Es heizt wieder, wenn die Temperatur sinkt.

Pflege und Wartung

- Schalten Sie das Heizgerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches und feuchtes Tuch zum Abwischen des Heizgeräts. Lassen Sie während der Reinigung kein Wasser in das Heizgerät tropfen.
- Zerlegen Sie das Heizgerat nicht während der Pflege und Wartung.
- Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie sie verwenden oder lagern.
- Stoßen oder zerkratzen Sie das Heizgerät nicht, damit seine Oberflächenbeschichtung nicht beschädigt wird und nicht rostet.
- Wenn Sie das Heizgerät für längere Zeit nicht verwenden werden, bewahren Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Heizgerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Das Stromkabel ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt.	Prüfen Sie den Stecker und stecken Sie das Stromkabel fest ein.
	Das Heizgerät ist nicht stabil aufgestellt.	Stellen Sie das Heizgerät fest auf eine ebene Fläche.
Das Heizgerät funktioniert nicht.	Die Temperatur des Heizgeräts ist zu hoch, und der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.	Halten Sie den Lufteinlass und den Luftauslass frei und ungehindert. Starten Sie das Heizgerät neu, nachdem es abgekühlt ist.
Das Heizgerät gibt ungewöhnliche Geräusche von sich, wenn es bewegt oder geschüttelt wird.	Die Stahlkugel im Kippschutzschalter klappert.	Das ist normal. Schütteln Sie das Heizgerät nicht heftig.

Spezifikationen

Bezeichnung: Heizlüfter
Modell: LSNFJ03ZMEU
Nennleistung: 2000 W
Nennspannung: 220–230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nettogewicht: Ca. 2,3 kg
Artikelmaße: Φ176 × H471 mm
Farbe: Weiß
Nutzungsdauer: 4000 h
Lagertemperatur: -20 °C–55 °C
Fertigungsdatum: Siehe Karton

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Europa — EU-Konformitätserklärung

CE Wir, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Informationsanforderungen für elektrische lokale Raumheizlüfter

Kontaktdaten	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Modellidentifaktor(en): LSNFJ03ZMEU

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeabgabe			
Nennwärmeabgabe	P_{nom}	2,000	kW
Minimale Wärmeabgabe (indikativ)	P_{min}	1,184	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	$P_{max,c}$	2,005	kW
Stromverbrauch			
Im Aus-Modus	P_o	0,00	W
Im Standby-Modus	P_{sm}	Nicht anwendbar	W
Im Leerlauf-Modus	P_{idle}	0,00	W
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	Nicht anwendbar	W
Standby-Modus mit Display von Informationen oder Status			[nein]
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Artikel	Einheit
Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Einstufige Wärmeabgabe und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	[ja]
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	[nein]
Weitere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserfassung	[nein]
Raumtemperaturregelung, mit Erfassung offener Fenster	[nein]
Option Abstandsregelung	[nein]
Adaptive Startsteuerung	[nein]
Betriebszeitbegrenzung	[nein]
Schwarzlichtsensor	[nein]
Selbstlernende Funktionen	[nein]
Steuerungsgenauigkeit	[nein]

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert. Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in

der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi"- bzw. „Mi"-Logo identifiziert werden kann.
Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.
Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.
Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem

offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

6. SCHADENSBESCHRÄNKUNG
Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI
Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website:
https://www.mi.com/global/support/warranty.
Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Dzieci poniżej 3. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są stale nadzorowane.
- Dzieci w wieku 3–8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie, jeśli zostało ono umieszczone lub zamontowane w prawidłowej pozycji roboczej i odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieciom w wieku 3–8 lat nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania, regulować go, czyścić ani wykonywać prac konserwacyjnych.
- Ten produkt może być używany przez

dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

- PRZESTROGA: Niektóre części urządzenia mogą bardzo się nagrzać i spowodować poparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia

przebywają dzieci i osoby z grup ryzyka.

- Nie używać grzejnika po upuszczeniu.
- Nie używać grzejnika, jeśli nosi on widoczne ślady uszkodzeń.
- Używać grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać grzejnika.
- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używać grzejnika w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się tam osoby z ograniczoną zdolnością do opuszczenia takich miejsc, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.

- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka pożaru, tkaniny, zasłony i inne łatwopalne materiały należy trzymać w odległości przynajmniej 1 m od wylotu powietrza.
- OSTRZEŻENIE: Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie
  do sterowania temperaturą
  w pomieszczeniu.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Grzejnik jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Podczas użytkowania należy umieścić grzejnik na równej

powierzchni i nie dopuścić do przechylenia lub wywrócenia się urządzenia.

- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Aby uniknąć poparzeń, nie wystawiać nieosłoniętej skóry na działanie grzejnika.
- Nie dotykać grzejnika mokrymi dłońmi. Nie używać grzejnika do ogrzewania zwierząt lub roślin.

- Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać grzejnika podczas lub tuż po zakończeniu korzystania z niego.
- Aby zapobiec ryzyku przegrzania lub pożaru, nie wolno używać przedłużacza.
- Grzejnika należy używać tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Nie dopuszczać do przedostania się ciał obcych do wlotu lub wylotu powietrza w grzejniku ani do zablokowania ich przez te ciała.
- Nie wkładać drutów lub innych ciał obcych do otworów grzejnika, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać ani nie używać grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna lub farba, w pobliżu przedmiotów, które

łatwo się odkształcają, odbarwiają albo niszczą w kontakcie z ciepłem, ani też w zakurzonych miejscach, takich jak garaże lub warsztaty.

- Grzejnik to produkt grzewczy o wysokiej mocy. Aby uniknąć ryzyka przepalenia wtyczki lub pożaru na skutek przegrzania, podczas pierwszego użycia lub w razie zmiany gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że gniazdko i wtyczka są dobrze dopasowane. Aby sprawdzić dopasowanie, należy wykonać poniższe czynności:
  1. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego, a następnie wybrać tryb 2000 W i ogrzewać pomieszczenie przez około 30 minut.

2. Wyłączyć grzejnik i odłączyć go od gniazdka, a następnie sprawdzić, czy wtyki we wtyczce są bardzo gorące (ponad 55°C). Jeśli tak jest, należy wypróbować inne gniazdko elektryczne.


- Podczas używania grzejnika wraz z innymi urządzeniami nie wolno korzystać z tego samego obwodu elektrycznego, aby uniknąć przeciążenia.
- Nie demontować grzejnika samodzielnie, aby uniknąć zagrożeń. Jeśli grzejnik działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.

OSTRZEŻENIA


⚠ Nie płukać grzejnika wodą.
⚠ Nie zanurzać grzejnika w wodzie.
⚠ Nie rozlewać wody na grzejniku.
⚠ Nie używać grzejnika w szklarniach ani na placach budowy.

Przegląd produktu

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.
Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.



Widok z przodu



Widok z tyłu

Jak używać

Przed użyciem

- Sprawdzić, czy grzejnik jest w dobrym stanie i upewnić się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony lub pęknięty.
- Używać gniazdka elektrycznego doprowadzającego prąd znamionowy o natężeniu co najmniej 10 A. Zaleca się podłączenie przewodu zasilania do gniazdka ściennego. Nie współdzielić tego samego rozgałęźnika z innymi urządzeniami.
- Aby zapewnić optymalne rezultaty, grzejnik najlepiej umieścić w odległości 1–2 metrów od użytkownika.


Włączanie

Podłączyć grzejnik do zasilania. Obrócić pokrętło trybu do pozycji innej niż OFF – zapali się wskaźnik zasilania.

Wyłączanie

Obrócić pokrętło trybu do pozycji OFF – wskaźnik zasilania zgaśnie.

Uwaga: Jeśli grzejnik nie będzie używany przez długi czas, należy wyłączyć go i odłączyć od zasilania.



Zmiana trybu

Przekręcić pokrętło trybu, aby zmienić tryb: oscylacja 1200 W (1200W), oscylacja 2000 W (2000W), 1200 W i 2000 W.

Uwagi:
· Podczas korzystania z trybu oscylacyjnego grzejnik będzie oscylować pod kątem 70° i wydmuchiwać powietrze.
· 1200 W i 2000 W to moc robocza; ogrzewanie z mocą 2000 W przebiega szybciej niż z mocą 1200 W.

Regulacja temperatury

- Grzejnik jest fabrycznie ustawiony na najwyższą temperaturę. Aby włączyć grzejnik i zacząć z niego korzystać, wystarczy obrócić pokrętło trybu.
- Jeśli po włączeniu grzejnika temperatura będzie za wysoka, pokrętło temperatury należy obrócić w lewo, aby ją zmniejszyć. Po obróceniu pokrętła na najniższą temperaturę grzejnik wstrzyma ogrzewanie.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury grzejnik automatycznie wyłączy się. Po spadku temperatury ogrzewanie wznowi się.

Dbanie o urządzenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć grzejnik, odłączyć go od zasilania i poczekać, aż się schłodzi całkowicie.
- Wyczyścić grzejnik czystą, miękką i zwilżoną ścierką. Podczas czyszczenia nie dopuścić do przedostania się wody do grzejnika.
- Nie demontować grzejnika podczas konserwacji i prac pielęgnacyjnych.
- Po zakończeniu czyszczenia i przed użyciem lub przechowywaniem upewnić się, że grzejnik jest całkowicie suchy.
- Aby zapobiec uszkodzeniu lub zardzewieniu powłoki, nie uderzać ani nie drapać grzejnika.
- Jeśli grzejnik nie będzie używany przez długi czas, należy przechowywać go w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Grzejnik nie jest podłączony do źródła zasilania.	Przewód zasilania jest nieprawidłowo podłączony.	Sprawdzić wtyczkę i dobrze podłączyć przewód zasilania.
	Grzejnik nie stoi stabilnie.	Ustawić grzejnik stabilnie na równej powierzchni.
Grzejnik nie działa.	Temperatura grzejnika jest za wysoka i wyzwoliło się zabezpieczenie przeciwprzegrzaniowe.	Wlot i wylot powietrza nie mogą być zablokowane. Po ochłodzeniu uruchomić grzejnik ponownie.
Po poruszeniu lub potrząśnięciu grzejnik wydaje nietypowe dźwięki.	Stalowa kulka w przełączniku zapobiegającym przechyleniom grzechocze.	Jest to zjawisko normalne. Nie potrząsać grzejnikiem zbyt mocno.

Dane techniczne

Nazwa: grzejnik wentylatorowy
Model: LSNFJ03ZMEU
Moc znamionowa: 2000 W
Napięcie znamionowe: 220–230 V~
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Masa netto: ok. 2,3 kg
Wymiary produktu: Φ176 × H471 mm
Kolor: biały
Okres użytkowania: 4000 godz.
Temperatura przechowywania: od -20°C do 55 °C
Data produkcji: na pudełku

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa — Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wymogi informacyjne dla ogrzewaczy elektrycznych odpowiednich do lokalnych przestrzeni

Dane kontaktowe	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identyfikatory modelu: LSNFJ03ZMEU

Element	Symbol	Wartość	Jednostka
Wydajność cieplna			
Znamionowa wydajność cieplna	P_{nom}	2,000	kW
Minimalna wydajność cieplna (szacunkowa)	P_{min}	1,184	kW
Maksymalna ciągła wydajność cieplna	$P_{max,c}$	2,005	kW
Pobór energii			
W trybie wyłączenia	P_o	0,00	W
W trybie gotowości	P_{sm}	N/D	W
W trybie bezczynności	P_{idle}	0,00	W
W trybie sieci	P_{nsm}	N/D	W
Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub statusu			[nie]
Sezonowa wydajność energetyczna ogrzewania przestrzeni w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Element	Jednostka
Rodzaj wydajności cieplnej/regulacja temperatury pokojowej (wybierz jedną opcję)	
Jednoetapowa wydajność cieplna i brak regulacji temperatury pokojowej	[nie]
Dwa lub więcej ręcznych etapów, brak regulacji temperatury	[nie]
Z regulacją temperatury pokojowej za pomocą mechanicznego termostatu	[tak]
Z elektroniczną regulacją temperatury pokojowej	[nie]
Elektroniczna regulacja temperatury pokojowej plus czasomierz dzienny	[nie]
Elektroniczna regulacja temperatury pokojowej plus czasomierz tygodniowy	[nie]
Inne opcje regulacji (można wybrać wiele opcji)	
Regulacja temperatury pokojowej z wykrywaniem obecności	[nie]
Regulacja temperatury pokojowej z wykrywaniem otwartego okna	[nie]
Opcja regulacji odległości	[nie]
Adaptacyjna regulacja początkowa	[nie]
Ograniczenie czasu roboczego	[nie]
Czujnik czarnej żarówki	[nie]
Funkcja samouczenia	[nie]
Dokładność regulacji	[nie]

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi produktu, przez okres gwarancji.
Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.
Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w okresie gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI
Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi" lub „Mi".
Ograniczona gwarancja nie dotyczy (a) szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) zaniedbań; (c) wykorzystania w celach komercyjnych; (d) modyfikacji dowolnej części produktu; (e) szkód związanych z używaniem produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) szkód spowodowanych korzystaniem z produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.
Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.
Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej ograniczonej gwarancji.
Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.
Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE
Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD
W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI
Klientów zachęca się do odwiedzenia strony https://www.mi.com/global/support/warranty. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Инструкции по безопасности

- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать/выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в предусмотренное для него нормальное рабочее положение и что они находятся под присмотром и прошли инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимания опасности, связанные с его эксплуатацией. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор

или проводить его техническое обслуживание.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого

изделия могут сильно нагреваться и вызвать ожоги. Особую осторожность следует проявлять в местах присутствия детей и беспомощных людей.

- Не используйте этот обогреватель, если уронили его.
- Не используйте, если есть видимые признаки повреждения нагревателя.
- Используйте обогреватель на горизонтальной устойчивой поверхности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
- Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны,

душа или бассейна.

- Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда в них есть люди, неспособные покинуть помещение самостоятельно, если они не находятся под постоянным присмотром.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возникновения пожара, держите текстильные материалы, занавески или иные легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выходного отверстия для воздуха.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот обогреватель не оснащен устройством контроля комнатной температуры.
- Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных

ситуаций должен выполнять производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист.

- Данный обогреватель предназначен для использования только в помещении. Во время использования обогреватель должен быть устойчиво размещен на ровной поверхности, не наклоняйте его и не опрокидывайте.
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность. Дети

должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.

- Избегайте прямого контакта обнаженной кожи с обогревателем во избежание ожогов.
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками. Не используйте его для обогрева животных и растений.
- Не прикасайтесь к обогревателю во время или сразу после использования, чтобы не обжечься.
- Во избежание риска перегрева или возгорания никогда не используйте удлинитель.
- Используйте обогреватель только в хорошо проветриваемом

помещении. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не попадают в воздухозаборное отверстие или Выходное отверстие для воздуха и не закупоривают их.

- Не вставляйте провода или иные посторонние предметы в какие-либо отверстия обогревателя во избежание поражения электрическим током.
- Не размещайте и не используйте обогреватель рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, такими как бензин или краска, рядом с объектами, которые легко деформируются, обесцвечиваются или портятся под воздействием тепла, а также

в местах с сильной запыленностью, таких как гаражи или мастерские.

- Этот обогреватель представляет собой отопительное изделие высокой мощности. В целях предотвращения риска перегорания вилки или возгорания вследствие перегрева, всегда проверяйте, хорошо ли подходят вилка и электрическая розетка при первом использовании этого обогревателя или при переходе на новую электрическую розетку. При проверке выполните следующие действия:
  1. Вставьте вилку в розетку, затем выберите режим мощностью 2000 Вт и включите обогреватель приблизительно на 30 минут.

2. Выключите обогреватель и отсоедините его от розетки, затем проверьте, не слишком ли нагрелись контакты вилки (более 55°C). Если это так, попробуйте использовать другую электрическую розетку.


- Во время использования этого обогревателя не подключайте другие устройства к той же электрической цепи, чтобы не допустить ее перегрузки.
- Не разбирайте обогреватель самостоятельно, чтобы избежать опасности. При нарушении работы обогревателя обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Не промывайте обогреватель водой.
⚠ Не погружайте обогреватель в воду.
⚠ Не проливайте воду на нагреватель.
⚠ Не пользуйтесь обогревателем в теплицах или на строительных площадках.

Описание изделия

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.
Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.



Как использовать

Перед использованием

- Проверьте состояние обогревателя и убедитесь, что шнур питания не поврежден и не сломан.
- Используйте электрическую розетку с номинальным током не менее 10 А. Рекомендуется вставлять шнур питания в настенную розетку. Не подключайте несколько приборов к одному и тому же сетевому фильтру.
- Во время эксплуатации обогревателя рекомендуется размещать его на расстоянии одного-двух метров от себя для обеспечения оптимальной эффективности обогрева.


Включение

Подсоедините обогреватель к источнику питания. Установите ручку переключения режимов в любой режим, кроме «OFF», после чего загорится индикатор питания.

Выключение

Установите ручку переключения режимов в положение «OFF», после чего индикатор питания погаснет.

Примечание: если обогреватель не используется в течение длительного периода времени, отключите его и отсоедините от розетки.



Переключение режима

Поверните ручку переключения режимов, чтобы установить один из следующих режимов: 1200 Вт с поворотом (1200W), 2000 Вт с поворотом (2000W), 1200 Вт и 2000 Вт.

Примечания:

- При использовании режима с поворотом обогреватель при обдуве будет поворачиваться на 70°.
- 1200 Вт и 2000 Вт обозначают рабочую мощность, при этом в режиме 2000 Вт воздух нагревается быстрее, чем в режиме 1200 Вт.

Регулировка температуры

- При поставке с завода обогреватель настроен на максимальную температуру. Просто поверните ручку переключения режимов, чтобы включить его и начать использовать.
- Если во время работы обогревателя температура станет слишком высокой, поверните терморегулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру. Если установить терморегулятор на минимальную температуру, обогреватель перестанет работать.
- После достижения заданной температуры, обогреватель автоматически отключится. Он возобновит обогрев, когда температура снизится.

Уход и техническое обслуживание

- Перед чисткой выключите обогреватель и отсоедините его от сети. Подождите, пока он полностью остынет.
- Протрите обогреватель чистой мягкой влажной тканью. Во время чистки обогревателя старайтесь, чтобы внутрь него не попала вода.
- Не разбирайте обогреватель во время ухода и технического обслуживания.
- После очистки убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем использовать его или убрать на хранение.
- Не ударяйте и не царапайте обогреватель, чтобы не повредить его поверхностный слой, так как это может вызвать образование ржавчины.
- Если вы не планируете использовать обогреватель в течение длительного времени, упакуйте его в оригинальную упаковку и поместите на хранение в сухое место.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Обогреватель не подключается к источнику питания.	Шнур питания подсоединен неправильно.	Проверьте вилку и надежно вставьте шнур питания.
	Обогреватель установлен неустойчиво.	Установите обогреватель устойчиво на ровную поверхность.
Обогреватель не работает.	Слишком высокая температура обогревателя, сработала защита от перегрева.	Решетка забора воздуха и решетка выхода воздуха должны быть чистыми и ничем не заслоненными. Повторно включите обогреватель, когда он остынет.
Обогреватель издает необычные звуки при перемещении или встряхивании.	Дребезжит стальной шарик в реле защиты от наклона.	Это нормально. Старайтесь сильно не трясти обогреватель.

Технические характеристики

Название: обогреватель
Модель: LSNFJ03ZMEU
Номинальная мощность: 2000 Вт
Номинальное напряжение: 220–230 В~
Номинальная частота: 50 Гц
Вес нетто: около 2,3 кг.
Размеры изделия: Ø176 × В471 мм
Цвет: белый
Срок службы: 4000 ч
Диапазон температур хранения: от -20°С до 55 °С
Правила и условия реализации: без ограничений.
Дата изготовления: см. коробку
Подробную информацию об импортере и контактную информацию отдела послепродажного обслуживания см. на упаковке.
Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Информация о соответствии требованиям

Европа — Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Мы, компания Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация об утилизации и переработке



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Информационные требования к электрическим локальным обогревателям помещений

Контактные данные	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Идентификатор(ы) модели: LSNFJ03ZMEU

Компонент	Символ	Объем	Единицы измерения
Тепловой выход			
Номинальный тепловой выход	P_{nom}	2,000	кВт
Минимальный тепловой выход (ориентировочно)	P_{min}	1,184	кВт
Максимальный тепловой выход при продолжительном использовании	$P_{max,c}$	2,005	кВт
Энергопотребление			
В режиме выключения	P_o	0,00	Вт
В режиме ожидания	P_{sm}	Н.П.	Вт
В режиме холостого хода	P_{idle}	0,00	Вт
В режиме ожидания сети	P_{nsm}	Н.П.	Вт
Режим ожидания с отображением информации или статуса			[нет]
Сезонное энергосбережение при отоплении помещений в активном режиме	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Компонент	Единицы измерения
Тип теплового выхода/контроля температуры в помещении (выберите один)	
Одноступенчатый тепловой выход и отсутствие контроля температуры в помещении	[нет]
Две или более ручные ступени, без контроля температуры в помещении	[нет]
С механическим термостатом для контроля температуры в помещении	[да]
С электронным контролем температуры в помещении	[нет]
Электронный контроль температуры в помещении плюс дневной таймер	[нет]
Электронный контроль температуры в помещении плюс недельный таймер	[нет]
Другие варианты контроля (возможен выбор нескольких вариантов)	
Контроль температуры в помещении с обнаружением присутствия	[нет]
Контроль температуры в помещении с обнаружением открытого окна	[нет]
Опция дистанционного управления	[нет]
Адаптивное управлением пуском	[нет]
Ограничение рабочего времени	[нет]
Датчик с зачерненной лампочкой	[нет]
Функция самообучения	[нет]
Точность управления	[нет]

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.
Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода.
Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной. Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и (или) выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.
Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.
Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или переформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.
Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.
Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено

компанией Xiaomi.
Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и (или) приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.
Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

Подробную информацию для клиентов см. на сайте
https://www.mi.com/global/support/warranty.
Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Güvenlik Talimatları

- Sürekli gözetim altında olmadıkları sürece, 3 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.
- 3 ila 8 yaşları arasındaki çocuklar, cihazın belirlenmiş normal çalışma konumuna yerleştirildiği veya monte edildiği ve cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda gözetim veya talimat aldıkları ve bu kullanımın içerdiği tehlikeleri anladıkları durumda, cihazı sadece açıp kapatabilirler. 3 ila 8 yaşları arasındaki çocuklar, cihazı takamaz, üzerinde ayarlama yapamaz, cihazı temizleyemez veya kullanıcı bakımını gerçekleştiremezler.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde

kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- DİKKAT: Bu ürünün bazı parçaları çok sıcak olabilir ve yanıklara yol açabilir. Özellikle çocuklar ve savunmasız kişilerin bulunduğu yerlerde özel önem gösterilmelidir.
- Düşmesi durumunda bu ısıtıcıyı kullanmayın.
- Isıtıcıda görünür hasar belirtileri varsa kullanmayın.
- Bu ısıtıcıyı yatay ve düz bir yüzeyde kullanın.

- UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini kapatmayın.
- Isıtıcı, bir prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Bu ısıtıcıyı bir banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayın.
- Bu ısıtıcıyı odadan kendi başına çıkma becerisine sahip olmayan kişilerin bulunduğu küçük odalarda eğer bu kişiler sürekli gözetim altında tutulamayacaklarsa kullanmayın.
- UYARI: Yangın riskini azaltmak için, tekstil ürünleri, perde veya diğer yanıcı malzemeler hava çıkışından en az 1 m uzakta tutulmalıdır.
- UYARI: Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol etmek üzere bir cihazla donatılmamıştır.

- Güç kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan kaçınmak için kablonun üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Bu ısıtıcı sadece kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Kullanım sırasında ısıtıcıyı sıkı bir şekilde düz bir yüzeye yerleştirin, eğmeyin veya devirmeyin.
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir. Cihazla

oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.

- Yanıkları önlemek için cildin ısıtıcıyla direkt temas etmesine izin vermeyin.
- Islak ellerle ısıtıcıya dokunmayın. Hayvanları ve bitkileri ısıtmak için kullanmayın.
- Yanıkların oluşmasını önlemek için kullanım sırasında veya kullandıktan hemen sonra ısıtıcıya dokunmayın.
- Aşırı ısınma veya yangın riskini önlemek için asla uzatma kablosu kullanmayın.
- Isıtıcıyı sadece iyi havalandırılmış bir ortamda kullanın. Isıtıcının hava girişine veya hava çıkışına yabancı cisimlerin girmesini veya giriş ve çıkışları engellemesini önleyin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için ısıtıcıdaki

herhangi bir açıklığa kablo veya farklı yabancı nesneler sokmayın.

- Isıtıcıyı benzin ve boya gibi yanıcı ve patlayıcı malzemelerin yakınına, ısı etkisiyle kolayca şekil değiştiren, renk değiştiren veya bozulan nesnelerin yakınına veya garaj ya da atölye gibi yoğun tozlu yerlere yerleştirmeyin veya bu alanlarda kullanmayın.
- Bu ısıtıcı yüksek güçlü bir ısıtma ürünüdür. Fiş yanmasını veya aşırı ısınmadan kaynaklı yangın riskini önlemek için, bu ısıtıcıyı ilk defa kullanırken veya yeni bir elektrik prizine geçiş yaparken her zaman fişin ve elektrik prizinin iyi uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kontrol etmek için aşağıdaki yöntemi kullanın:

1. Fişi elektrik prizine takın, ardından 2000 W modunu seçerek yaklaşık 30 dakika boyunca ısıtmaya bırakın.
2. Isıtıcıyı kapatın ve fişi çekerek, fişin uçlarının fazla sıcak olup olmadığını (55°C'nin üzerinde) kontrol edin. Sıcaksa farklı bir elektrik prizini deneyin.


- Bu ısıtıcıyı kullanırken, devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için aynı elektrik devresini diğer cihazlarla ortak kullanmaktan kaçının.
- Güvenlik risklerini önlemek için ısıtıcıyı kendiniz sökmeyin. Isıtıcı arıza verirse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

UYARILAR


⚠ Isıtıcıyı su ile durulamayın.
⚠ Isıtıcıyı suya batırmayın.
⚠ Isıtıcının içine su dökmeyin.
⚠ Bu ısıtıcıyı seralarda veya inşaat sahalarında kullanmayın.

Ürüne Genel Bakış

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.



Önden Görünüş



Arkadan Görünüş

Nasıl Kullanılır

Kullanmadan önce

- Isıtıcının iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve güç kablosunun hasarlı veya kırık olmadığından emin olun.
- En az 10 A'lik nominal akıma sahip bir elektrik prizi kullanın. Güç kablosunu duvar prizine takmanız önerilir. Aynı prizi diğer cihazlarla ortak kullanmayın.
- Isıtıcı kullanılırken, en iyi ısıtma performansı için kendinizden bir ila iki metre uzağa yerleştirmeniz önerilir.


Açma

Isıtıcıyı prize bağlayın. Mod düğmesini OFF dışındaki bir moda çevirin, ardından güç göstergesi yanar.

Kapatma

Mod düğmesini OFF moduna çevirin, güç göstergesi söner.

Not: Eğer uzun bir süre kullanılmayacaksa, ısıtıcıyı kapatın ve fişini çekin.



Mod değiştirme

Modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesini çevirin: 1200 W salınım (1200W), 2000 W salınım (2000W), 1200 W ve 2000 W.

Notlar:
· Salınım özellikli bir mod kullanılırken, ısıtıcı üfleme sırasında 70° açıyla salınacaktır.
· 1200 W ve 2000 W, çalışma gücünü ifade etmektedir ve 2000 W, 1200 W'a kıyasla daha hızlı ısıtır.

Sıcaklık ayarlama

- Isıtıcı fabrikadan çıkarılırken en yüksek sıcaklığa ayarlanır. Isıtıcıyı açarak kullanmak için sadece mod düğmesini çevirin.
- Eğer ısıtıcı çalışırken sıcaklık çok fazla yükselirse, sıcaklık düğmesini saat yönünün tersine çevirerek sıcaklığı azaltın. Düğme en düşük sıcaklığa çevrildiğinde ısıtıcı ısıtmayı durdurur.
- Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, ısıtıcı otomatik olarak kapanacaktır. Sıcaklık düştüğünde yeniden ısıtmaya başlayacaktır.

Bakım

- Temizlemeye başlamadan önce ısıtıcıyı kapatın ve fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Isıtıcıyı silmek için temiz, yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Temizleme işlemi sırasında ısıtıcıya su damlatmayın.
- Bakım sırasında ısıtıcıyı sökmeyin.
- Temizleme sonrasında, ısıtıcıyı kullanmadan veya depolamadan önce ısıtıcının tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Isıtıcının yüzey kaplamasının hasar görmesini ve paslanmasını önlemek için ısıtıcıyı çizmeyin veya çarpmayın.
- Isıtıcıyı uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız, orijinal ambalajında kuru bir yerde depolayın.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
Isıtıcı prize bağlı değil.	Güç kablosu düzgün takılmamış.	Güç prizini kontrol edin ve güç kablosunu sıkıca takın.
	Isıtıcı düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş.	Isıtıcıyı sıkı bir şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
Isıtıcı çalışmıyor.	Isıtıcının sıcaklığı çok yüksek, bundan dolayı aşırı ısınma koruması devreye girdi.	Hava girişini ve hava çıkışını temiz tutun ve varsa engelleri kaldırın. Soğuduktan sonra ısıtıcıyı tekrar başlatın.
Isıtıcı taşındığında ya da sallandığında garip sesler çıkarır.	Devrilmeyi önleyici anahtarda yer alan çelik bilye tıkırtı yapar.	Bu normaldir. Isıtıcıyı şiddetli bir şekilde sallamayın.

Teknik Özellikler

Ad: Fanlı Isıtıcı
Model: LSNFJ03ZMEU
Nominal Güç: 2000 W
Nominal Voltaj: 220–230 V~
Nominal Frekans: 50 Hz
Net Ağırlık: Yaklaşık 2,3 kg
Ürün Boyutları: Çap 176 × Yükseklik 471 mm
Renk: Beyaz
Hizmet Ömrü: 4000 sa
Depolama Sıcaklığı: -20 °C ila 55 °C
Üretim Tarihi: Kutuya bakınız

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

İmha ve geri dönüşüm bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Elektrikli Lokal Alan Isıtıcıları İçin Bilgi Gereksinimleri

İletişim Bilgileri	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Model Tanımlayıcı(lar): LSNFJ03ZMEU

Öge	Sembol	Değer	Birim
Isı Çıkışı			
Nominal ısı çıkışı	P_{nom}	2,000	kW
Minimum ısı çıkışı (gösterge)	P_{min}	1,184	kW
Maksimum sürekli ısı çıkışı	$P_{max,c}$	2,005	kW
Güç Tüketimi			
Kapalı modunda	P_o	0,00	W
Bekleme modunda	P_{sm}	Geçerli Değil	W
Bekleme modunda	P_{idle}	0,00	W
Ağ bekleme modunda	P_{nsm}	Geçerli Değil	W
Bilgi veya durum gösterimi ile bekleme modu			[hayır]
Aktif modda mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Öge	Birim
Isı Çıkışı/Oda Sıcaklığı Kontrolü Tipi (Birini Seçin)	
Tek kademeli ısı çıkışı, oda sıcaklığı kontrolü yok	[hayır]
İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı kontrolü yok	[hayır]
Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrollü	[evet]
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü	[hayır]
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı günlük zamanlayıcı	[hayır]
Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı haftalık zamanlayıcı	[hayır]
Diğer Kontrol Seçenekleri (Birden Fazla Seçim Mümkündür)	
Kişi algılamalı oda sıcaklığı kontrolü	[hayır]
Açık pencere algılamalı oda sıcaklığı kontrolü	[hayır]
Mesafe kontrol seçeneği	[hayır]
Uyarlanabilir başlatma kontrolü	[hayır]
Çalışma süresi sınırlaması	[hayır]
Siyah ampul sensörü	[hayır]
Kendi kendine öğrenme işlevi	[hayır]
Doğruluğu kontrol edin	[hayır]

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNLARIN YANI SIRA ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARIYLA SAĞLANAN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. NİTEKİM BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA DEVLETLERDE TÜKETİCİ YASALARI, BELİRLİ BİR ASGARİ GARANTİ SÜRESİ OLMASINI ZORUNLU KILABİLİR. XIAOMI, YASALARLA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARINA BAŞVURMANIZ RİCA OLUNUR.

1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

XIAOMI, Ürünlerin, Garanti Süresi boyunca normal kullanım koşulları altında ve ilgili Ürün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması şartıyla herhangi bir malzeme ve işçilik kusurunun olmadığını garanti eder.

Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi, ilk alıcıya, Xiaomi Ürününün yukarıda belirtilen süre zarfında normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder.

Xiaomi, Ürünün kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.

Xiaomi, Ürünün kullanımıyla ilgili yönergelere uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

2. TELAFİLER

Donanım kusuru bulunması ve Garanti Süresi içinde Xiaomi tarafından geçerli bir hak talebi alınması durumunda Xiaomi, (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek veya (3) Ürünü iade edecektir (olası nakliye masrafları hariç).

3. GARANTİ KAPSAMINDA SERVİSTEN YARARLANMA
Garanti kapsamında servisten yararlanmak için Ürünü, orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması sağlayan benzer bir ambalajda Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Yürürlükteki yasaların izin vermediği durumlar haricinde Xiaomi, garanti kapsamında servis almadan önce belirli kanıtlar veya satın alma belgesi sunmanızı ve/veya kayıt şartlarına uymanızı gerekli kılabilir.

4. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR
Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe işbu Sınırlı Garanti, yalnızca, Xiaomi tarafından veya Xiaomi adına üretilip ticari marka, ticari ad ya da "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanan Ürünler için geçerlidir.
İşbu Sınırlı Garanti; (a) yıldırım çarpması, kasırga, sel, yangın, deprem veya diğer harici nedenler gibi doğa olaylarına bağlı hasarlar; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün herhangi bir kısmında değişiklik yapılması; (e) Xiaomi dışı ürünlerle kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) Kaza, suistimal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından açıklanan, izin verilen veya amaçlanan kullanımların dışında ya da uygun olmayan voltaj veya güç kaynağı ile çalıştırmaktan kaynaklanan hasarlar; (h) Xiaomi'nin temsilcisi olmayan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis işleminden (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar için herhangi bir şekilde geçerli olmayacaktır.
Üründe depoladığınız veya muhafaza ettiğiniz tüm verileri, yazılımları veya diğer malzemeleri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmandaki veriler, yazılımlar veya diğer malzemeler servis işlemi sırasında kaybolabilir veya yeniden biçimlendirilebilir ve Xiaomi bu tür bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.
Hiçbir Xiaomi satıcısının, temsilcisinin veya çalışanının işbu Sınırlı Garanti üzerinde herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisi yoktur. Herhangi bir koşulun yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan koşulların yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmez veya zarar görmez.
Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır.

Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor. Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

5. ZIMNİ GARANTİLER
Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, tüm zımni garantiler (ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk dahil) işbu sınırlı garantinin azami süresiyle sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Yargı mercilerinin, zımni garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermediği durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.

6. HASAR SINIRLAMASI
Yürürlükteki yasalarla engellenmediği ölçüde Xiaomi; kazalardan kaynaklanan zararların yanı sıra kâr, gelir veya veri kaybı, açık ya da zımni herhangi bir garanti veya koşulun ihlali sonucunda ya da başka herhangi bir yasal teori bağlamında ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın özel veya dolaylı hiçbir zarardan söz konusu zararların olasılığıyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı mercilerinde özel veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

7. XIAOMI İRTİBAT KİŞİLERİ
Müşterilerin şu web sitesini ziyaret etmesi rica olunur:
https://www.mi.com/global/support/warranty.
Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

تعليمات الأمان

- ينبغي إبقاء الأطفال ما دون 3 سنوات بعيدين ما لم يكن هناك إشراف مستمر عليهم.
- يمكن للأطفال من 3 سنوات وأقل من 8 سنوات تشغيل/إيقاف تشغيل هذا الجهاز شريطة وضعه أو تثبيته في وضعية التشغيل الطبيعية المقصودة والإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المنطوية على ذلك. لا ينبغي أن يقوم الأطفال من سن 3 سنوات وأقل من 8 سنوات بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، أو تنظيم أو تنظيف الجهاز أو القيام بأي أعمال صيانة للمستخدم.
- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. لا يجوز للأطفال

العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.

- تنبيه: يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج ساخنة للغاية وتتسبب بحروق. يجب إيلاء اهتمام خاص عند وجود الأطفال والأشخاص المعرضين للتأثر.
- لا تستخدم هذه المدفأة إذا تعرضت للسقوط.
- لا تستخدمها إذا كانت هناك علامات واضحة على تعرض المدفأة للضرر.
- استخدم هذه المدفأة على سطح أفقي وثابت.
- تحذير: لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطِّ المدفأة.
- ينبغي ألا تكون المدفأة موجودة مباشرة أسفل مقبس الكهرباء.
- لا تستخدم هذه المدفأة في المحيط المباشر لحوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.
- لا تستخدم هذه المدفأة في الغرف الصغيرة عندما يكون فيها أشخاص غير قادرين على مغادرة الغرفة بمفردهم، ما لم يتم توفير إشراف مستمر.

- تحذير: للحد من خطر وقوع حريق، أبقِ الأقمشة أو الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال على مسافة لا تقل عن 1 م من مخرج الهواء.
- تحذير: هذه المدفأة غير مجهزة بجهاز للتحكم في درجة حرارة الغرفة.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.
- تم تصميم المدفأة هذه للاستخدام الداخلي فقط. أثناء الاستخدام، ضع المدفأة بثبات على سطح مستوٍ، ولا تقم بإمالتها أو قلبها.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أطفال أو أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال

للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.

- لا تعرض الجلد العاري للتلامس المباشر مع المدفأة لتجنب الحروق.
- لا تلمس المدفأة بيديك وهي مبللة. لا تستخدمها لتدفئة الحيوانات والنباتات.
- لا تلمس المدفأة أثناء استخدامها أو مباشرة بعد ذلك لتجنب الحروق.
- لتجنب خطر السخونة الزائدة أو الحريق، لا تستخدم أبدًا سلك تمديد.
- استخدم المدفأة فقط في بيئة جيدة التهوية. تأكد من عدم وجود أجسام غريبة في مدخل الهواء أو مخرج الهواء للمدفأة.
- لا تدخل أي أسلاك أو أجسام غريبة أخرى في أي فتحة في المدفأة لتجنب الصدمات الكهربائية.
- لا تضع أو تستخدم المدفأة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة مثل البنزين والدهان، أو بالقرب

من الأشياء التي يمكن أن تتشوه أو يتغير لونها أو تتدهور بسهولة بسبب الحرارة، ولا في أماكن يكون بها غبار كثيف مثل المرائب أو ورش العمل.

- تعتبر هذه المدفأة منتج تدفئة عالي الطاقة. لتجنب خطر تلف القابس أو الحريق بسبب السخونة الزائدة، تحقق دائمًا مما إذا كان القابس ومنفذ الكهرباء يتناسبان جيدًا عند استخدام هذه المدفأة للمرة الأولى أو عند التغيير إلى منفذ كهرباء جديد. اتبع الطريقة أدناه للتحقق:

1. أدخل القابس في منفذ الكهرباء، ثم حدد وضع 2000 واط للتدفئة لمدة حوالي 30 دقيقة.
2. قم بإيقاف تشغيل المدفأة وافصلها من مقبس الكهرباء للتحقق مما إذا كانت أسنان القابس ساخنة جدًا (أكثر من 55 درجة مئوية). إذا كانت كذلك، فجرب منفذ كهرباء مختلفًا.

- عند استخدام هذه المدفأة، لا تشارك نفس الدائرة الكهربائية مع الأجهزة الأخرى لتجنب التحميل الزائد على الدائرة.


- لا تقم بتفكيك المدفأة بنفسك لتجنب مخاطر السلامة. إذا حدث عطل في المدفأة، فيرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.

تحذيرات


⚠ لا تشطف المدفأة بالماء.
⚠ لا تغمر المدفأة في الماء.
⚠ لا تسكب أي ماء داخل المدفأة.
⚠ لا تستخدم المدفأة في الدفيئات أو مواقع البناء.

نظرة عامة حول المنتج

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.



العرض الأمامي



العرض الخلفي

ما طريقة الاستخدام

قبل الاستخدام

- تحقق مما إذا كان المدفأة في حالة جيدة، وتأكد من عدم تلف سلك الطاقة أو قطعه.
- استخدم مقبساً كهربائيًا بتيار مقدر لا يقل عن 10 أمبير. يوصى بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الحائط. لا تشارك نفس توصيلة الكهرباء مع الأجهزة الأخرى.
- عند استخدام المدفأة، يوصى بوضعها على بعد متر أو مترين منك للحصول على أداء التدفئة الأمثل.


التشغيل

قم بتوصيل المدفأة بالطاقة. قم بتدوير مقبض الوضع إلى وضع غير إيقاف التشغيل (OFF)، بعد ذلك يضيء مؤشر الطاقة.

إيقاف التشغيل

قم بتدوير مقبض الوضع إلى إيقاف التشغيل (OFF)، وسوف ينطفئ مؤشر الطاقة.

ملاحظة: قم بإيقاف تشغيل المدفأة وفصلها من التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة من الوقت.



تبديل الوضع

قم بتدوير مقبض الوضع للتبديل بين الأوضاع: 1200 واط مع التأرجح (1200W)، 2000 واط مع التأرجح (2000W)، 1200 واط و2000 واط.

ملاحظات:
• عند استخدام وضع مع التأرجح، ستتأرجح المدفأة بزاوية 70 درجة أثناء النفث.
• 1200 واط و 2000 واط تشير إلى الطاقة التشغيلية، ووضع 2000 واط يسخن أسرع من 1200 واط.

ضبط درجة الحرارة

• تم ضبط المدفأة على أعلى درجة حرارة عند مغادرة المصنع. ببساطة قم بتدوير مقبض الوضع لتشغيل المدفأة واستخدامها.

• إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى مستوى عالٍ عند تشغيل المدفأة، قم بتدوير مقبض درجة الحرارة عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل درجة الحرارة. تتوقف المدفأة عن التدفئة عند تحريك المقبض إلى أدنى درجة حرارة.

• بعد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، ستتوقف المدفأة تلقائيًا. ستعاود التدفئة عندما تنخفض درجة الحرارة.

العناية والصيانة

• قبل تنظيف المدفأة، قم بإيقاف تشغيلها وفصلها من التيار الكهربائي وانتظر حتى تبرد تمامًا.
• استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة ورطبة لتنظيف المدفأة. لا تسمح بتسرب الماء إلى المدفأة أثناء التنظيف.
• لا تفك المدفأة أثناء العناية والصيانة.
• بعد التنظيف، تأكد من أن المدفأة جافة تمامًا قبل استخدامها أو تخزينها.
• لا تصطدم أو تخدش المدفأة لتجنب تلف طلائها السطحي والصدأ.
• عند عدم النية لاستخدام المدفأة لفترة طويلة، قم بتخزينها في علبتها الأصلية في مكان جاف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المدفأة غير متصلة بالطاقة.	لم يتم توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.	افحص قابس الطاقة وقم بتوصيل سلك الطاقة بإحكام.
	لم يتم وضع المدفأة بثبات.	ضع المدفأة بثبات على سطح مستوٍ.
المدفأة لا تعمل.	درجة حرارة المدفأة مرتفعة للغاية، وتم تشغيل حماية الحرارة الزائدة.	تأكد من أن مدخل الهواء ومخرج الهواء نظيفة وغير مسدودة. أعد تشغيل المدفأة بعد أن تبرد.
تصدر المدفأة أصواتًا غير عادية عند نقلها أو هزها.	الكرة الفولاذية الموجودة في مفتاح منع الإمالة والانقلاب تتحرك.	هذا أمر طبيعي. لا تهز المدفأة بعنف.

المواصفات

الاسم: مدفأة المروحة
الطراز: LSNFJ03ZMEU
الطاقة المقدّرة: 2000 واط
الجهد المقدر: 230-220 فولت~
التردد المقدّر: 50 هرتز
الوزن الصافي: 2.3 كلغم تقريباً
أبعاد المنتج: قطر 176 × ارتفاع 471 ملم
اللون: أبيض
فترة الاستعمال: 4000 ساعة
درجة حرارة التخزين: 20- إلى 55 درجة مئوية
تاريخ الإنتاج: انظر العلبة

معلومات الامتثال التنظيمي

أوروبا - إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، نعلن نحن شركة Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.، بأن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والقواعد الأوروبية المعمول بها والتعديلات. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

معلومات التخلص وإعادة التدوير



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا للتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

متطلبات معلومات الدفايات الكهربائية المتنقلة

تفاصيل الاتصال	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

معرف (معرفات) الطراز:LSNFJ03ZMEU

العنصر	الرمز	القيمة	وحدة
الإخراج الحراري			
الإخراج الحراري الاسمي	P_{nom}	0.600	كيلوواط
الحد الأدنى للإخراج الحراري (دلالي)	P_{min}	0.600	كيلوواط
الحد الأقصى للإخراج الحراري المتواصل	$P_{max,c}$	0.600	كيلوواط
استهلاك الطاقة			
في وضع إيقاف التشغيل	P_o	0.00	كيلوواط
في وضع الاستعداد	P_{sm}	لا ينطبق	كيلوواط
في وضع الخمول	P_{idle}	0.00	كيلوواط
في وضع استعداد الشبكة	P_{nsm}	لا ينطبق	كيلوواط
وضع الاستعداد مع عرض معلومات أو الحالية		[لا]	
كفاءة الطاقة الموسمية لتدفئة المساحات في الوضع النشط	$\eta_{s,on}$	85.0	%

العنصر	وحدة
نوع التحكم بدرجة حرارة الإخراج الحراري/ الغرفة (اختر واحدة)	
الإخراج الحراري أحادي المرحلة وبدون تحكم بدرجة حرارة الغرفة	[لا]
اثنين أو أكثر من المراحل اليدوية، بدون التحكم بدرجة حرارة الغرفة	[لا]
مع منظم حرارة ميكانيكي للتحكم في درجة حرارة الغرفة	[نعم]
مع التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة	[لا]
التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت يومي	[لا]
التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت أسبوعي	[لا]
خيارات تحكم أخرى (الاختيارات المتعددة ممكنة)	
التحكم بدرجة حرارة الغرفة، مع الكشف عن الوجود	[لا]
التحكم بدرجة حرارة الغرفة، مع الكشف عن نافذة مفتوحة	[لا]
خيار التحكم بالمسافة	[لا]
التحكم التكيفي في البدء	[لا]
تقييد وقت العمل	[لا]
مستشعر اللمبة السوداء	[لا]
وظيفة التعلم الذاتي	[لا]
دقة التحكم	[لا]

إشعار الضمان

يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك. في الواقع، في بعض البلدان أو المقاطعات أو الولايات، يمكن أن يفرض قانون المستهلك فترة الضمان الأدنى. باستثناء ما يسمح به القانون، لا تستثني Xiaomi أو تحدد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك. لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الولاية.

1. الضمان المحدود للمنتج

تضمن Xiaomi أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي واستخدامها وفقًا لدليل المستخدم الخاص بالمنتج، خلال فترة الضمان.

يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي https://www.mi.com/global/support/warranty.

تضمن Xiaomi للمشتري الأصلي أن منتج Xiaomi الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي في الفترة المذكورة أعلاه.

لا تضمن Xiaomi تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من الأخطاء.

Xiaomi غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج.

2. الإصلاحات

إذا تم العثور على عيب في الأجهزة واستلمت شركة Xiaomi خلال فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم Xiaomi إما (1) بإصلاح المنتج دون مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) رد المنتج، ولا يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن.

3. كيفية الحصول على خدمة الضمان

للحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، في عبوته الأصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان المحدد بواسطة Xiaomi. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تتطلب منك Xiaomi تقديم أدلة أو دليل على الشراء و / أو الامتثال لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان.

4. الاستثناءات والقيود

ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل Xiaomi، ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل Xiaomi ويمكن التعرف عليه من خلال العلامات التجارية أو الاسم التجاري أو شعار "Xiaomi" أو "Mi".

لا ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو الأعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزلازل أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب) الإهمال؛ (ج) الاستخدام التجاري؛ (د) تعديلات على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتجات غير Xiaomi؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أو سوء؛ (ز) الأضرار الناجمة عن تشغيل المنتج خارج الاستخدامات المسموح بها أو المقصودة التي حددتها Xiaomi أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) الأضرار الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة Xiaomi.

تقع على عاتقك مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من المرجح أن البيانات أو البرامج أو المواد الأخرى الموجودة في الجهاز سوف تُفقد أو تتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، ولا تتحمل Xiaomi مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان.

لا يجوز لأي موزع أو وكيل أو موظف لدى Xiaomi إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن قانونية أو قابلية تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فاعليتها.

باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، تناشدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج.

لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

5. الضمانات الضمنية

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصلاحية لغرض معين) ستكون محدودة المدة حتى الحد الأقصى لمدة هذا الضمان المحدود. لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعلاه في هذه الحالات.

6. الحد من الأضرار

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون Xiaomi مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، أو الأضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني. الضمان أو الشرط، أو تحت أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إبلاغ

Xiaomi بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق عليك التقييد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

7. جهات اتصال Xiaomi

بالنسبة للعملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.mi.com/global/support/warranty.
يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمَدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi.

Bezpečnostní pokyny

- Děti mladší 3 let by se měly držet stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a že byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi

nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.

- VAROVÁNÍ: některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.
- Nepoužívejte toto topidlo, pokud bylo upuštěno.
- Topidlo nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.
- Toto topidlo používejte na vodorovném a stabilním povrchu.

- VÝSTRAHA: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte topidlo.
- Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obývány osobami, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- VÝSTRAHA: Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.
- VÝSTRAHA: Toto topidlo není vybaveno zařízením pro regulaci pokojové teploty.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji

z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.

- Toto topidlo je určeno pouze pro vnitřní použití. Během používání umístěte topidlo stabilně na rovný povrch a nenaklánějte ho ani nepřevracejte.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nevystavujte holou kůži přímému kontaktu

s topidlem, aby nedošlo k popálení.

- Nedotýkejte se topidla mokrýma rukama. Nepoužívejte jej k zahřívání zvířat a rostlin.
- Nedotýkejte se topidla během jeho používání nebo těsně po něm, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Abyste zabránili riziku přehřátí nebo požáru, nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Topidlo používejte pouze v dobře větraném prostředí. Dbejte na to, aby se do přívodu vzduchu nebo výstupu vzduchu topidla nedostaly žádné cizí předměty nebo aby je neblokovaly.
- Do žádného otvoru topidla nezasouvejte žádné dráty ani jiné cizí předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Topidlo neumisťujte ani nepoužívejte

v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů, jako je benzín a barvy, v blízkosti předmětů, které se snadno deformují, mění barvu nebo se znehodnotí teplem, ani v místech se silnou prašností, jako jsou garáže nebo dílny.

- Toto topidlo je vysoce výkonný topný produkt. Abyste předešli riziku spálení zástrčky nebo požáru v důsledku přehřátí, při prvním použití tohoto topidla nebo při výměně za novou elektrickou zásuvku vždy zkontrolujte, zda zástrčka a elektrická zásuvka dobře pasují. Při kontrole postupujte podle níže uvedeného postupu:
  1. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a zvolte režim 2000 W, který bude ohřívat přibližně 30 minut.

2. Vypněte a odpojte topidlo ze zásuvky, abyste zkontrolovali, zda nejsou kolíky zástrčky příliš horké (více než 55 °C). Pokud ano, vyzkoušejte jinou elektrickou zásuvku.


- Při používání tohoto topidla nesdílejte stejný elektrický obvod s jinými spotřebiči, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Topidlo sami nerozebírejte, abyste předešli bezpečnostním rizikům. V případě poruchy topidla se obraťte na poprodejní servisní tým.

VÝSTRAHA


⚠ Topidlo neoplachujte vodou.
⚠ Topidlo neponořujte do vody.
⚠ Nevylévejte do topidla žádnou vodu.
⚠ Topidlo nepoužívejte ve sklenících nebo na staveništích.

Přehled o výrobku

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.
Poznámka: ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.



Pohled zepředu



Pohled zezadu

Jak používat

Před použitím

- Zkontrolujte, zda je topidlo v dobrém stavu, a ujistěte se, že napájecí šňůra není poškozená nebo přerušená.
- Použijte elektrickou zásuvku se jmenovitým proudem alespoň 10 A. Doporučujeme zapojit napájecí šňůru do zásuvky ve zdi. Nesdílejte stejnou napájecí lištu s jinými spotřebiči.
- Při používání topidla se doporučuje umístit jej jeden až dva metry od sebe, aby byl topný výkon optimální.


Zapnutí

Připojte topidlo k napájení. Otočte regulátorem režimu do jiného režimu než VYPNUTO a rozsvítí se kontrolka napájení.

Vypnutí

Otočte regulátor režimu do polohy VYPNUTO a kontrolka napájení zhasne.

Poznámka: pokud topidlo delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.



Přepínání režimu

Otočením regulátoru režimu můžete přepínat mezi jednotlivými režimy: 1200 W v režimu oscilace(1200W), 2000 W v režimu oscilace(2000W), 1200 W a 2000 W.

Poznámky:
- Při použití režimu s oscilací bude topidlo během foukání kmitat pod úhlem 70°.
- Výkony 1200 W a 2000 W se vztahují k provoznímu výkonu, přičemž výkon 2000 W se zahřívá rychleji než výkon 1200 W.

Nastavení teploty

- Topidlo bylo při opuštění továrny nastaveno na nejvyšší teplotu. Chcete-li topidlo používat, stačí otočit regulátorem režimu a topidlo zapnout.
- Pokud je teplota při provozu topidla příliš vysoká, otočením regulátoru teploty proti směru hodinových ručiček teplotu snížíte. Po otočení knoflíku na nejnižší teplotu topidlo přestane ohřívat.
- Po dosažení nastavené teploty se topidlo automaticky vypne. Po poklesu teploty začne znovu ohřívat.

Péče a údržba

- Před čištěním topidlo vypněte a odpojte od sítě a počkejte, až zcela vychladne.
- K otření topidla použijte čistý, měkký a vlhký hadřík. Během čištění nekapejte do topidla vodu.
- Během péče a údržby topidlo nerozebírejte.
- Po vyčištění se ujistěte, že je topidlo před použitím nebo uskladněním zcela suché.
- Do topidla nenarážejte a nepoškrábejte ho, aby nedošlo k poškození jeho povrchové vrstvy a rezavění.
- Pokud topidlo neplánujete delší dobu používat, uložte jej v původním balení na suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ohřívač není připojen k napájení.	Napájecí šňůra není správně zapojena.	Zkontrolujte elektrickou zástrčku a pevně zapojte napájecí šňůru.
	Ohřívač není stabilně umístěn.	Postavte topidlo stabilně na rovný povrch.
Topidlo nefunguje.	Topidlo je příliš horké a je spuštěna ochrana proti přehřátí.	Udržujte přívod vzduchu a výstup vzduchu volné a bez překážek. Po vychladnutí topidlo znovu spusťte.
Topidlo vydává neobvyklé zvuky při pohybu nebo otřesech.	Ocelová kulička ve spínači proti překlopení chrastí.	To je normální. S topidlem prudce netřeste.

Parametry

Název: Ohřívač s ventilátorem
Model: LSNFJ03ZMEU
Jmenovitý výkon: 2000 W
Jmenovité napětí: 220–230 V~
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Čistá hmotnost: přibl. 2,3 kg
Rozměry výrobku: Φ176 × H471 mm
Barva: bílá
Životnost: 4000 h
Teplota skladování: -20 °C až 55 °C
Datum výroby: viz krabice

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění EU – Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Požadavky na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru

Kontaktní údaje	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikátor(y) modelu: LSNFJ03ZMEU

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,184	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,005	kW
Spotřeba energie			
V režimu vypnutí	P_o	0,00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	Není k dispozici	W
V klidovém režimu	P_{idle}	0,00	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	Není k dispozici	W
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			[ne]
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Položka	Jednotka
Typ tepelného výkonu/řízení pokojové teploty (vyberte jeden)	
Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace pokojové teploty	[ne]
Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty	[ne]
S mechanickým termostatem s regulací pokojové teploty	[ano]
S elektronickou regulací pokojové teploty	[ne]
Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	[ne]
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	[ne]
Další možnosti řízení (možnost výběru z více možností)	
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	[ne]
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	[ne]
Možnost řízení vzdálenosti	[ne]
Adaptivní řízení startu	[ne]
Omezení provozní doby	[ne]
Senzor černé žárovky	[ne]
Funkce samoučení	[ne]
Přesnost řízení	[ne]

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi" nebo „Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD
S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI
Zákazníci mohou navštívit web: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Instrucțiuni privind siguranța

- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuți departe dacă nu sunt supravegheați continuu.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să pornească/ oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și să fi fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- ATENȚIE: unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Nu utilizați această aerotermă dacă a fost

scăpată.

- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a aerotermei.
- Utilizați această aerotermă pe o suprafață orizontală și stabilă.
- AVERTIZARE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aeroterma.
- Aeroterma nu trebuie amplasată imediat sub o priză.
- Nu utilizați această aerotermă în imediata apropiere a unei băi, duș sau piscine.
- Nu utilizați această aerotermă în încăperi mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de

incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de fanta de aer.

- AVERTIZARE: Aeroterma nu este echipată cu un dispozitiv pentru controlul temperaturii camerei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita pericolele.
- Această aerotermă este destinată exclusiv utilizării în interior. În timpul utilizării, așezați stabil aeroterma pe o suprafață plană și nu o înclinați sau răsturnați.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.

- Nu expuneți pielea la contactul direct cu aeroterma pentru a evita arsurile.
- Nu atingeți aeroterma cu mâinile ude. Nu folosiți produsul pentru a încălzi animalele și plantele.
- Nu atingeți aeroterma în timpul sau imediat după utilizare pentru a evita arsurile.
- Pentru a preveni riscul de supraîncălzire sau incendiu, nu utilizați niciodată un

prelungitor.

- Utilizați aeroterma numai într-un mediu bine ventilat. Asigurați-vă că obiectele străine nu pătrund și nu blochează intrarea aerului sau fanta de aer de pe aerotermă.
- Nu introduceți fire sau alte obiecte străine în nicio deschidere a aerotermei pentru a evita șocurile electrice.
- Nu așezați și nu utilizați aeroterma lângă materiale inflamabile și explozive, cum ar fi benzină și vopsea, lângă obiecte care se deformează ușor, se decolorează sau se deteriorează din cauza căldurii și nici în locuri cu mult praf, cum ar fi garaje sau ateliere.
- Această aerotermă este un produs de încălzire de mare putere. Pentru a evita

riscul de ardere a ștecărului sau de producere a unui incendiu din cauza supraîncălzirii, verificați întotdeauna dacă ștecărul și priza electrică se potrivesc bine atunci când utilizați această aerotermă pentru prima dată sau folosiți altă priză electrică. Urmați metoda de mai jos pentru a verifica:

1. Introduceți ștecărul în priza electrică, apoi selectați modul 2000 W pentru a încălzi timp de aproximativ 30 de minute.
2. Opriți și deconectați aeroterma pentru a verifica dacă vârfurile ștecărului sunt prea fierbinți (peste 55°C). Dacă da, încercați o altă priză electrică.

- Când utilizați această aerotermă, nu folosiți în comun același circuit electric cu alte

aparate, pentru a evita supraîncărcarea circuitului.


- Nu dezasamblați singur aeroterma pentru a evita pericolele de siguranță. Dacă aeroterma funcționează defectuos, contactați echipa de service post-vânzare.

AVERTIZĂRI


⚠ Nu clătiți aeroterma cu apă.
⚠ Nu scufundați aeroterma în apă.
⚠ Nu vărsați apă în aerotermă.
⚠ Nu utilizați aeroterma în sere sau pe șantierele de construcții.

Prezentare generală a produsului

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
Notă: ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.



Vedere din față



Vedere din spate

Cum se utilizează

Înainte de utilizare

- Verificați dacă aeroterma este în stare bună și asigurați-vă că nu este deteriorat sau rupt cablul de alimentare.
- Utilizați o priză electrică cu un curent evaluat de cel puțin 10 A. Se recomandă conectarea cablului de alimentare la o priză de perete. Nu împărțiți aceeași bandă de alimentare cu alte aparate.
- Când utilizați aeroterma, este recomandat să o așezați la unul sau doi metri distanță de dvs. pentru performanță optimă de încălzire.


Pornire

Conectați aeroterma la alimentare. Rotiți butonul de mod la un alt mod decât OPRIT, apoi indicatorul de alimentare se aprinde.

Oprire

Rotiți butonul de mod la OPRIT și indicatorul de alimentare se stinge.

Notă: opriți și deconectați aeroterma dacă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.



Comutarea modului

Rotiți butonul de mod pentru a comuta modurile: oscilație de 1200 W (1200W), Oscilație de 2000 W (2000W), 1200 W și 2000 W.

Note:
· Când utilizați un mod cu oscilație, aeroterma va oscila cu un unghi de 70° în timpul suflării.
· 1200 W și 2000 W se referă la puterea de funcționare, iar la 2000 W încălzește mai repede decât la 1200 W.

Reglarea temperaturii

- Aeroterma a fost reglată la cea mai înaltă temperatură la ieșirea din fabrică. Pur și simplu rotiți butonul de mod pentru a porni aeroterma pentru a o utiliza.
- Dacă temperatura devine prea mare când aeroterma funcționează, rotiți butonul de temperatură în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce temperatura. Aeroterma se oprește din încălzire atunci când butonul este rotit la cea mai scăzută temperatură.
- După atingerea temperaturii setate, aeroterma se va opri automat. Va reporni încălzirea când temperatura scade.

Îngrijire și întreținere

- Înainte de curățare, opriți și deconectați aeroterma și așteptați să se răcească complet.
- Folosiți o cârpă curată, moale și umedă pentru a șterge aeroterma. Nu picurați apă în aerotermă în timpul curățării.
- Nu dezasamblați aeroterma în timpul îngrijirii și întreținerii.
- După curățare, asigurați-vă că aeroterma este complet uscată înainte de a o utiliza sau depozita.
- Nu loviți sau zgâriați aeroterma pentru a preveni deteriorarea și ruginirea stratului de suprafață.
- Când intenționați să nu utilizați aeroterma pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-o în ambalajul original într-un loc uscat.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aeroterma nu se conectează la alimentare.	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Verificați fișa de alimentare și conectați bine cablul de alimentare.
	Aeroterma nu este amplasată stabil.	Așezați aeroterma stabil pe o suprafață plană.
Aeroterma nu funcționează.	Aeroterma este prea fierbinte și se declanșează protecția împotriva supraîncălzirii.	Păstrați intrarea aerului și fanta de aer libere și neobstrucționate. Reporniți aeroterma după ce se răcește.
Aeroterma scoate sunete neobișnuite atunci când este mișcată sau clătinată.	Bila de oțel din comutatorul anti-înclinare scoate zgomote.	Acest lucru este normal. Nu clătinați aeroterma violent.

Specificații

Nume: Aerotermă
Model: LSNFJ03ZMEU
Putere evaluată: 2000 W
Tensiune evaluată: 220–230 V~
Frecvență evaluată: 50 Hz
Greutate netă: aprox. 2,3 kg
Dimensiuni articol: Φ 176 × Î 471 mm
Culoare: alb
Durată de viață: 4000 h
Temperatură de depozitare: -20°C – 55°C
Data fabricației: consultați cutia

Informații de conformitate cu reglementările

Europa — Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este conform cu Directivele și normele europene aplicabile, precum și cu modificările acestora. Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informații privind reciclarea și eliminarea



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Cerințe de informare pentru radiatoare electrice locale

Detalii de contact	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identificator (identificatoare) de model: LSNFJ03ZMEU

Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Ieșire termică			
Ieșire termică nominală	P_{nom}	2,000	kW
Ieșire termică minimă (orientativă)	P_{min}	1,184	kW
Ieșire termică maximă continuă	$P_{max,c}$	2,005	kW
Consum de energie			
În modul oprit	P_o	0,00	W
În modul standby	P_{sm}	N/A	W
În modul inactiv	P_{idle}	0,00	W
Standby în rețea	P_{nsm}	N/A	W
Mod standby cu afișare de informații sau stare			[nu]
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Articol	Unitate
Tipul de ieșire termică/controlul temperaturii camerei (selectați unul)	
Ieșire termică cu o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Cu control al temperaturii camerei cu termostat mecanic	[da]
Cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[nu]
Alte opțiuni de control (pot fi selectate mai multe opțiuni)	
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea przenței	[nu]
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea ferestrei deschise	[nu]
Opțiune de control al distanței	[nu]
Control adaptiv de pornire	[nu]
Limitare timp de funcționare	[nu]
Senzor cu bec negru	[nu]
Funcție de auto-învățare	[nu]
Precizia controlului	[nu]

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ IMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantează cumpărătorului original că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.

Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori.

Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2. REMEDII

Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3. CUM SĂ OBȚINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE
Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI
Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi" sau „Mi".
Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h) defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanți ai Xiaomi.
Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.
Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.
Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile

post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială. Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7. CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, vizitați site-ul web: https://www.mi.com/global/support/warranty
Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

- Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba vtedy, ak je spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe, na ktorú je určený, a ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu s tým spojené riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú prístroj zapájať do zásuvky, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,

zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby.

- UPOZORNENIE: niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi silno zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol na zem.
- Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné

známky poškodenia.

- Tento ohrievač používajte na vodorovnej a stabilnej ploche.
- VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, umiestnite textílie, závesy

alebo akýkoľvek iný horľavý materiál vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu.

- VAROVANIE: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti.
- Ak je prívodný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Tento ohrievač je určený výhradne na použitie v interiéri. Počas používania umiestnite ohrievač stabilne na rovnú plochu a nepreklápajte ho ani s ním nehýbte.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi

schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- Aby ste predišli popáleninám, nevystavujte obnaženú pokožku priamemu kontaktu s ohrievačom.
- Nedotýkajte sa ohrievača mokrými rukami. Nepoužívajte ho na zahrievanie zvierat a rastlín.
- Počas používania alebo bezprostredne po ňom sa nedotýkajte ohrievača, aby ste sa nepopálili.
- Aby ste zabránili riziku prehriatia alebo

požiaru, nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.

- Ohrievač používajte iba v dobre vetranom priestore. Dbajte na to, aby sa do prívodu alebo výstupu vzduchu ohrievača nedostali žiadne cudzie predmety ani ich neblokovali.
- Do žiadneho otvoru ohrievača nevkladajte žiadne drôty ani iné cudzie predmety, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.
- Ohrievač neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov, ako je benzín a farba, v blízkosti predmetov, ktoré sa pod vplyvom tepla ľahko deformujú, zafarbia alebo poškodia, ani na miestach s veľkým množstvom prachu, ako sú garáže alebo dielne.
- Tento ohrievač je vysokovýkonný vykurovací

prístroj. Aby ste predišli riziku spálenia zástrčky alebo vzniku požiaru v dôsledku prehriatia, vždy skontrolujte, či zástrčka a elektrická zásuvka do seba dobre zapadajú, keď tento ohrievač používate po prvýkrát alebo ho pripájate do novej elektrickej zásuvky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a potom nastavte režim 2000 W a nechajte zariadenie kúriť približne 30 minút.
2. Vypnite ohrievač a vytiahnite ho zo zásuvky, aby ste skontrolovali, či nie sú kolíky zástrčky príliš horúce (viac ako 55 °C). Ak áno, vyskúšajte inú zásuvku.

- Pri používaní tohto ohrievača ho nepripájajte do rovnakého elektrického

okruhu ako iné spotrebiče, aby nedošlo k preťaženiu okruhu.


- Ohrievač nerozoberajte sami, aby ste predišli ohrozeniu bezpečnosti. V prípade poruchy ohrievača kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.

VAROVANIA


⚠ Ohrievač neoplachujte priamo vodou.
⚠ Ohrievač neponárajte do vody.
⚠ Do ohrievača nevylievajte žiadnu vodu.
⚠ Ohrievač nepoužívajte v skleníkoch alebo na staveniskách.

Prehľad produktu

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti. Poznámka: ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.



Pohľad spredu



Pohľad zozadu

Používanie

Pred použitím

- Skontrolujte, či je ohrievač v dobrom stave, a uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený ani prerušený.
- Použite elektrickú zásuvku s menovitým prúdom minimálne 10 A. Odporúča sa zapojiť napájací kábel do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tú istú predlžovaciu šnúru spolu s inými spotrebičmi.
- Pri používaní ohrievača sa odporúča umiestniť ho vo vzdialenosti jeden až dva metre od seba, aby ste dosiahli optimálny vykurovací výkon.


Zapnutie

Pripojte ohrievač k napájaniu. Otočte ovládačom režimov do polohy inej ako VYP a indikátor napájania sa rozsvieti.

Vypnutie

Otočte ovládačom režimov do polohy VYP a indikátor napájania zhasne.

Poznámka: Ak ohrievač dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo zásuvky.



Prepínanie režimov

Otočením ovládača režimov môžete prepínať medzi jednotlivými režimami: 1200 W oscilácia (1200W), 2000 W oscilácia(2000W), 1200 W a 2000 W

Poznámky:
· Pri použití režimu s osciláciou sa ohrievač počas fúkania pohybuje v uhle 70°.
· Hodnoty 1200 W a 2000 W označujú prevádzkový výkon, pričom 2000 W sa zahreje rýchlejšie ako 1200 W.

Nastavenie teploty

- Ohrievač bol pri opustení závodu nastavený na najvyššiu teplotu. Stačí otočiť ovládačom režimov, aby ste ohrievač zapli a mohli ho používať.
- Ak sa počas prevádzky ohrievača teplota príliš zvýši, otočte ovládačom teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste teplotu znížili. Ohrievač prestane ohrievať, keď otočíte gombíkom na najnižšiu teplotu.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky vypne. Kúrenie sa opäť zapne, keď teplota klesne.

Starostlivosť a údržba

- Pred čistením ohrievač vypnite, odpojte zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.
- Na utieranie ohrievača použite čistú, mäkkú a vlhkú handričku. Pri čistení nedovoľte, aby do ohrievača kvapkala voda.
- Pri údržbe a starostlivosti o ohrievač ho nerozoberajte.
- Po vyčistení sa uistite, že je ohrievač úplne suchý, a až potom ho používajte alebo odložte.
- Neudierajte do ohrievača a nepoškrabte ho, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy a k hrdzaveniu.
- Ak plánujete ohrievač dlhší čas nepoužívať, uložte ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ohrievač nie je pripojený k napájaniu.	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Skontrolujte napájaciu zástrčku a pevne zapojte napájací kábel.
	Ohrievač nie je umiestnený stabilne.	Ohrievač pevne umiestnite na rovnú plochu.
Ohrievač nefunguje.	Teplota ohrievača je príliš vysoká a aktivovala sa ochrana proti prehriatiu.	Zabezpečte, aby prívod a odvod vzduchu boli čisté a nič ich neblokovalo. Po vychladnutí ohrievač opäť zapnite.
Ohrievač vydáva nezvyčajné zvuky, keď sa s ním hýbe alebo trasie.	V spínači proti prevráteniu hrká oceľová guľôčka.	Je to normálne. Ohrievačom prudko netraste.

Špecifikácie

Názov: Ohrievač s ventilátorom
Model: LSNFJ03ZMEU
Menovitý výkon: 2000 W
Menovité napätie: 220 – 230 V~
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Čistá hmotnosť: Približne 2,3 kg
Rozmery položky: Φ176 × H471 mm
Farba: Biela
Životnosť: 4000 h
Teplota pri skladovaní: -20 °C až 55 °C
Dátum výroby: Viď balenie

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ

My, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a ich dodatkami. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o likvidácii a recyklovaní



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Požiadavky na informácie týkajúce sa elektrických lokálnych ohrievačov

Kontaktné údaje	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikátor(y) modelu: LSNFJ03ZMEU

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Výstup kúrenia			
Menovitý výstup kúrenia	P_{nom}	2,000	kW
Minimálny výstup kúrenia (orientačný)	P_{min}	1,184	kW
Maximálny trvalý výstup kúrenia	$P_{max,c}$	2,005	kW
Spotreba energie			
V režime vypnutia	P_o	0,00	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	N.A	W
V režime nečinnosti	$P_{nečinné}$	0,00	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	N.A	W
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu			[nie]
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Položka	Jednotka
Typ regulácie výstupného kúrenia v miestnosti (vyberte jednu možnosť)	
Jednostupňový výstup kúrenia a bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti	[áno]
S elektronickým ovládaním teploty v miestnosti	[nie]
Elektronická regulácia teploty v miestnosti s denným časovačom	[nie]
Elektronická regulácia teploty v miestnosti s týždenným časovačom	[nie]
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu viacerých možností)	
Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[nie]
Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[nie]
Možnosť ovládania na diaľku	[nie]
Adaptívne riadenie štartu	[nie]
Obmedzenie pracovného času	[nie]
Čierny snímač so žiarovkou	[nie]
Funkcia samoučenia	[nie]
Kontrola presnosti	[nie]

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.

Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese https://www.mi.com/global/support/warranty.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU
Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevylučuje príslušná legislatíva, vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA
Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.
Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.
S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.
Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY
S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD
S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu:
https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

- Barn under tre år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn mellan tre år och åtta år får endast slå på/stänga av apparaten om den har placerats eller installerats i den avsedda normala driftspositionen och de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med detta. Barn mellan tre år och åtta år får inte ansluta, reglera och rengöra apparaten eller utföra underhåll.
- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala

funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- FÖRSIKTIGHET: Vissa delar av den här produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Det krävs särskild uppmärksamhet när det finns barn och utsatta personer i närheten.
- Använd inte värmefläkten om den har tappats.
- Använd den inte om det finns synliga tecken på skador på värmefläkten.

- Använd värmefläkten på en horisontell och stabil yta.
- VARNING: Värmefläkten får inte täckas över eftersom det kan leda till överhettning.
- Värmefläkten får inte placeras omedelbart under ett eluttag.
- Använd inte värmefläkten nära badkar, duschar eller simbassänger.
- Använd inte värmefläkten i små rum med personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte ständig övervakning tillhandahålls.
- VARNING: Minska brandrisken genom att hålla textilier, gardiner eller annat brandfarligt material på ett avstånd på minst 1 m från luftutloppet.
- VARNING: Den här värmefläkten är

inte utrustad med en anordning för att kontrollera rumstemperaturen.

- Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
- Den här värmefläkten är endast avsedd för inomhusbruk. Placera värmefläkten stadigt på en jämn yta under användning och luta eller lägg den inte ned.
- Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person

som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

- Utsätt inte bar hud för direktkontakt med värmefläkten för att undvika brännskador.
- Rör inte vid värmefläkten med våta händer. Använd den inte för att hålla djur och växter varma.
- Rör inte vid värmefläkten under eller direkt efter användning för att undvika brännskador.
- För att förhindra risk för överhettning eller brand ska du aldrig använda en förlängningskabel.
- Använd endast värmefläkten i en välventilerad miljö. Se till att inga främmande föremål kommer in i eller blockerar värmefläktens luftinlopp eller luftutlopp.

- För inte in några kablar eller andra främmande föremål i någon öppning på värmefläkten för att undvika elektriska stötar.
- Placera eller använd inte värmefläkten nära brandfarliga och explosiva material som bensin och färg, nära föremål som lätt deformeras, missfärgas eller försämras av värme, och inte heller på platser med mycket damm som garage eller verkstäder.
- Den här värmefläkten är en högeffektsprodukt för uppvärmning. Undvik risk för brända kontakter eller brand på grund av överhettning genom att alltid kontrollera att kontakten och eluttaget passar ordentligt när du använder värmefläkten för första gången eller byter till ett nytt eluttag. Följ metoden nedan för att kontrollera:

1. Sätt i kontakten i eluttaget och välj sedan 2000 W-läget för att värma i cirka 30 minuter.
2. Stäng av och dra ur värmefläktens kabel för att kontrollera om kontaktens stift är för varma (över 55 °C). Om så är fallet ska du prova ett annat eluttag.


- När du använder den här värmefläkten ska den inte dela elkrets med andra apparater för att undvika överbelastning av kretsen.
- Demontera inte värmefläkten själv för att undvika säkerhetsrisker. Om värmefläkten inte fungerar ska du kontakta kundserviceteamet.

VARNINGAR


⚠ Skölj inte värmefläkten med vatten.
⚠ Sänk inte ner värmefläkten i vatten.
⚠ Spill inte vatten i värmefläkten.
⚠ Använd inte värmefläkten i växthus eller på byggarbetsplatser.

Produktöversikt

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.
Anteckning: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.



Vy framifrån



Vy bakifrån

Hur du använder

Före användning

- Kontrollera om värmefläkten är i gott skick och se till att strömkabeln inte är skadad eller trasig.
- Använd ett eluttag med en märkström på minst 10 A. Det rekommenderas att du ansluter strömkabeln till ett vägguttag. Dela inte samma grenuttag med andra apparater.
- När du använder värmefläkten rekommenderas det att du placerar den en till två meter från dig för optimal värmeprestanda.


Slå på

Anslut värmefläkten till strömmen. Vrid lägesvredet till ett annat läge än AV, så tänds strömindikatorn.

Stänga av

Vrid lägesvredet till AV, så slocknar strömindikatorn.

Anteckning: Stäng av och dra ur kabeln om värmefläkten inte används under en längre tid.



Ändra läge

Vrid lägesvredet för att ändra mellan lägena: 1200 W oscillation (

), 2000 W oscillation (

), 1200 W och 2000 W.

Anteckningar:
· När ett läge med oscillation används kommer värmaren att svänga med en vinkel på 70° medan den blåser.
· 1200 W och 2000 W avser driftseffekten. 2000 W värmer upp snabbare än 1200 W.

Justera temperaturen

- Värmefläkten ställdes in på högsta temperatur när den lämnade fabriken. Vrid bara på lägesvredet för att slå på värmefläkten och använda den.
- Om temperaturen blir för hög när värmefläkten är igång ska du vrida temperaturvredet moturs för att sänka temperaturen. Värmefläkten slutar värma när vredet vrids till lägsta temperaturen.
- Efter att den inställda temperaturen uppnåtts stängs värmefläkten av automatiskt. Den återupptar uppvärmningen när temperaturen sjunker.

Skötsel och underhåll

- Innan rengöring ska du stänga av värmefläkten, dra ur strömkabeln och vänta tills värmefläkten har svalnat helt.
- Använd en ren, mjuk och fuktig trasa för att torka av värmefläkten. Droppa inte vatten i värmefläkten under rengöring.
- Demontera inte värmefläkten under skötsel och underhåll.
- Efter rengöring ska du se till att värmefläkten är helt torr innan du använder eller förvarar den.
- Stöt eller repa inte värmefläkten. Det kan göra att ytbeläggningen skadas och rostar.
- Om du planerar att inte använda värmefläkten under en längre tid ska den förvaras i originalförpackningen på en torr plats.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Värmefläkten är inte ansluten till ström.	Strömkabeln är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera elkontakten och sätt i strömkabeln ordentligt.
	Värmefläkten står inte stadigt.	Placera värmefläkten stadigt på en plan yta.
Värmefläkten fungerar inte.	Värmefläktens temperatur är för hög och överhettningsskyddet har utlösts.	Håll luftinloppet och luftutloppet fria och oblockerade. Starta om värmefläkten efter att den har svalnat.
Värmefläkten ger ifrån sig ovanliga ljud när den flyttas eller skakas.	Stålkulan i tippskyddet skallrar.	Detta är normalt. Skaka inte värmefläkten våldsamt.

Specifikationer

Namn: Värmefläkt
Modell: LSNFJ03ZMEU
Märkeffekt: 2000 W
Märkspänning: 220–230 V~
Märkfrekvens: 50 Hz
Nettovikt: Ca 2,3 kg
Artikelns dimensioner: Φ176 × H471 mm
Färg: Vit
Livslängd: 4000 h
Förvaringstemperatur: -20 °C till 55 °C
Tillverkningsdatum: Se förpackningen

Information om regelefterlevnad

Europa — EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. intygar härmed att den här utrustningen överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten till denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Information om kassering och återvinning



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Informationskrav för elektriska lokala värmeelement

Kontaktuppgifter	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Modellidentifierare: LSNFJ03ZMEU

Artikel	Symbol	Värde	Enhet
Värmeeffekt			
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	2,000	kW
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P_{min}	1,184	kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	2,005	kW
Elförbrukning			
I frånläge	P_o	0,00	W
I vänteläge	P_{sm}	E/T	W
I viloläge	P_{vila}	0,00	W
I nätverksvänteläge	P_{nsm}	E/T	W
Vänteläge med visning av information eller status			[nej]
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Artikel	Enhet
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering (välj ett alternativ)	
Enstegs värmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	[nej]
Två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	[nej]
Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	[ja]
Med elektronisk rumstemperaturreglering	[nej]
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	[nej]
Elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	[nej]
Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)	
Rumstemperaturreglering, med närvarodetektering	[nej]
Rumstemperaturkontroll, med detektering av öppna fönster	[nej]
Alternativ för distanskontroll	[nej]
Adaptiv startkontroll	[nej]
Begränsning av arbetstid	[nej]
Svart glödlampssensor	[nej]
Självjusterande funktion	[nej]
Kontrollnoggrannhet	[nej]

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED LAGARNA I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN KONSUMENTLAGAR KRÄVA EN MINSTA GARANTIPERIOD. FÖRUTOM VAD LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER ANNULLERAR INTE XIAOMI ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterar att Produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning i enlighet med respektive produkts användarmanual, under garantiperioden. De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att den inköpta Xiaomi-produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning och under den ovan angivna perioden. Xiaomi garanterar inte att Produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri. Xiaomi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av att instruktioner som gäller för användningen av den här Produkten inte följs.

2. ÅTGÄRDER

Om en maskinvarudefekt uppstår och ett giltigt anspråk mottas av Xiaomi inom garantiperioden kommer Xiaomi antingen att (1) reparera Produkten kostnadsfritt, (2) ersätta Produkten eller (3) återbetala Produkten, exklusive potentiella fraktkostnader.

3. SÅ TILLÄMPAR DU GARANTIN

Om du vill tillämpa garantin måste du leverera Produkten i sin originalförpackning eller liknande förpackning som skyddar Produkten på ett likvärdigt sätt, till den adress som Xiaomi angett. I den utsträckning lagen så tillåter kan Xiaomi kräva av dig att du visar upp bevis på inköp och/eller efterlever registreringskraven innan du tillämpar garantitjänsten.

4. UTELÄMNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte Xiaomi stipulerat annorlunda tillämpas den här begränsade garantin endast på den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som identifieras av varumärkena, varumärkesnamnet eller "Xiaomi" eller "Mi"-logotypen.

Den begränsade garantin täcker inte (a) skador som uppstår till följd av naturkatastrofer eller handlingar av Gud, till exempel blixtnedslag, orkaner, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra externa orsaker; (b) försumlighet; (c) kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av Produkten; (e) skador på Produkten som orsakats av användning med produkter som inte är Xiaomis; (f) skador som orsakats genom olycka, missbruk eller felaktigt användning; (g) skador som orsakats av användning av Produkten utanför de tillåtna och avsedda användningar som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller nätadapter; eller (h) skador som orsakats till följd av att service (inklusive uppgraderingar och tillägg) utförts av någon som inte är Xiaomi-representant.

Du ansvarar för att säkerhetskopiera data, programvaror och andra material du har arkiverat eller kvarhåller på Produkten. Data, programvara och andra material i utrustningen kan förloras eller omformateras under en service. Xiaomi ansvarar inte för sådana skador eller förluster.

Inga Xiaomi-återförsäljare, -agenter eller -anställda har behörighet att modifiera, förlänga eller lägga till något i den här begränsade garantin. I de fall något av villkoren i garantin befinns vara olagligt eller ej realiserbart ska detta inte påverka eller försvaga övriga villkor som ska behålla sin laglighet och realiserbarhet.

Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes.

Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från.
De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder har alla underförstådda garantier (däribland allmän lämplighet och lämplighet för särskilda ändamål) en begränsad varaktighet som sträcker sig upp till maxvaraktigheten för den här begränsade garantin. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning.

6. SKADEBEGRÄNSNING
Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder ska inte Xiaomi hållas ansvarig för skador som orsakas på grund av olyckor, indirekta, speciella eller följdskador, däribland men inte uteslutande förlust av vinst, intäkter eller data, skador till följd av överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller under någon annan juridisk teori, även om Xiaomi informeras om möjligheterna att sådana skador kan uppstå. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av speciella, indirekta eller följdskador, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutande dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER
Kunder är välkomna att besöka vår webbplats: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta person som Xiaomi kan ha identifierat.

- Djeca mlađa od 3 godine trebaju biti udaljena osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od 3 godine do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju te da su pod nadzorom ili danim uputama o sigurnoj upotrebi uređaja te da razumiju povezane opasnosti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uključivati, podešavati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim

tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.

- OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.
- Ne upotrebljavajte ovaj grijač ako je pao.
- Ne upotrebljavajte ako postoje vidljivi znakovi oštećenja grijača.
- Upotrebljavajte ovaj grijač na horizontalnoj i stabilnoj površini.

- UPOZORENJE: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač.
- Grijač se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.
- Ne upotrebljavajte ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne upotrebljavajte ovaj grijač u malim prostorijama kada u njima borave osobe koje nisu sposobne same napustiti prostoriju, osim ako nije osiguran stalni nadzor.
- UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1 m od izlaza zraka.
- UPOZORENJE: Ovaj grijač nije opremljen uređajem za kontrolu temperature u

prostoriji.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni agent ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Grijač je namijenjen samo za unutarnju uporabu. Tijekom upotrebe grijač postavite stabilno na ravnu površinu i nemojte ga naginjati ili prevrtati.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako osobe odgovorne za njihovu sigurnost ne nadziru njihovu uporabu ili su im dale upute o uporabi uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s

aparatom.

- Ne izlažite golu kožu izravnom kontaktu s grijačem kako biste izbjegli opekline.
- Ne dodirujte grijač mokrim rukama. Ne upotrebljavajte ga za grijanje životinja i biljaka.
- Ne dodirujte grijač tijekom ili odmah nakon upotrebe kako biste izbjegli opekline.
- Kako biste spriječili rizik od pregrijavanja ili požara, nikada ne upotrebljavajte produžni kabel.
- Grijač upotrebljavajte samo u dobro prozračenom prostoru. Pazite da nikakvi strani predmeti ne uđu u ulaz ili izlaz zraka grijača te da ga ne blokiraju.
- Nemojte umetati žice ili druge strane predmete u otvore grijača kako biste

izbjegli strujni udar.

- Ne postavljajte niti upotrebljavajte grijač u blizini zapaljivih i eksplozivnih materijala poput benzina i boje, u blizini predmeta koji se lako deformiraju, mijenjaju boju ili oštećuju uslijed topline, niti na mjestima s velikom količinom prašine poput garaža ili radionica.
- Ovaj je grijač proizvod za grijanje velike snage. Kako biste izbjegli rizik od pregorenog utikača ili požara zbog pregrijavanja, uvijek provjerite jesu li utikač i električna utičnica dobro priključeni prilikom prve upotrebe ovog grijača ili promjene električne utičnice. Za provjeru slijedite dolje navedenu metodu:
  1. Uključite utikač u električnu utičnicu, a

zatim odaberite način rada od 2000 W za zagrijavanje oko 30 minuta.
2. Isključite grijač i iskopčajte ga iz struje kako biste provjerili jesu li kontakti utikača previše vrući (preko 55 °C). Ako je tako, pokušajte s drugom električnom utičnicom.


- Prilikom upotrebe ovog grijača, nemojte dijeliti isti električni krug s drugim uređajima kako biste izbjegli preopterećenje kruga.
- Ne rastavljajte grijač sami kako biste izbjegli sigurnosne rizike. Ako dođe do kvara grijača, obratite se timu za servis nakon prodaje.

UPOZORENJA


⚠ Nemojte ispirati grijač vodom.
⚠ Nemojte grijač uranjati u vodu.
⚠ Nemojte prosipati vodu po grijaču.
⚠ Nemojte upotrebljavati grijač u staklenicima ili na gradilištima.

Pregled proizvoda

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.
Napomena: Ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.



Prednji prikaz



Stražnji prikaz

Način uporabe

Prije uporabe

- Provjerite je li grijač u dobrom stanju i uvjerite se da kabel za napajanje nije oštećen ili slomljen.
- Koristite se električnom utičnicom nazivne struje od najmanje 10 A. Preporučuje se da kabel za napajanje priključite u zidnu utičnicu. Ne dijelite istu produžnu utičnicu s drugim uređajima.
- Prilikom upotrebe grijača, preporučuje se da ga postavite jedan do dva metra od sebe za optimalne performanse grijanja.


Uključivanje

Povežite grijač na napajanje. Okrenite gumb za odabir načina rada u bilo koji drugi način osim ISKLJUČENO, a zatim će se upaliti indikator uključenosti.


Isključivanje


Okrenite gumb za odabir načina rada na ISKLJUČENO i indikator uključenosti ugasit će se.

Napomena: Isključite grijač i iskopčajte ga iz struje ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.



Promjena načina rada

Okrenite gumb za odabir načina rada kako biste promijenili način rada: Oscilacija od 1200 W (

), Oscilacija od 2000 W (

), 1200 W i 2000 W.

Napomene:
· Prilikom upotrebe načina rada s oscilacijom, grijač će oscilirati pod kutom od 70° tijekom puhanja.
· 1200 W i 2000 W odnose se na radnu snagu, a 2000 W se zagrijava brže od 1200 W.

Prilagođavanje temperature

- Grijač je postavljen na najvišu temperaturu prilikom napuštanja tvornice. Jednostavno okrenite gumb za odabir načina rada kako biste uključili grijač i upotrebljavali ga.
- Ako temperatura postane previsoka dok grijač radi, okrenite gumb za temperaturu suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste je smanjili. Grijač prestaje grijati kada se gumb okrene na najnižu temperaturu.
- Nakon postizanja zadane temperature, grijač će se automatski isključiti. Ponovno će pokrenuti grijanje kada temperatura padne.

Briga i održavanje

- Prije čišćenja isključite i iskopčajte grijač iz struje te pričekajte da se potpuno ohladi.
- Za brisanje grijača upotrijebite čistu, meku i vlažnu krpu. Tijekom čišćenja nemojte dopustiti da voda kaplje u grijač.
- Ne rastavljajte grijač tijekom njege i održavanja.
- Nakon čišćenja, prije upotrebe ili skladištenja provjerite je li grijač potpuno suh.
- Ne udarajte ili grebite grijač kako biste spriječili oštećenje i hrđanje njegove površinske prevlake.
- Kada planirate ne upotrebljavati grijač dulje vrijeme, čuvajte ga u originalnoj ambalaži na suhom mjestu.

Otklanjanje poteškoća

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Grijač se ne spaja na struju.	Kabel za napajanje nije ispravno priključen.	Provjerite utikač i čvrsto priključite kabel za napajanje.
	Grijač nije postavljen stabilno.	Grijač postavite stabilno na ravnu površinu.
Grijač ne funkcionira.	Temperatura grijača previsoka je i aktivira se zaštita od pregrijavanja.	Održavajte ulaz i izlaz zraka čistim i nesmetanim. Ponovno pokrenite grijač nakon što se ohladi.
Grijač proizvodi neobične zvukove kada se pomiče ili trese.	Čelična kuglica u prekidaču protiv naginjanja zvecka.	To je normalno. Nemojte nasilno tresti grijač.

Specifikacije

Naziv: Grijač s ventilatorom
Model: LSNFJ03ZMEU
Nazivna snaga: 2000 W
Nazivni napon: 220–230 V~
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Neto masa: pribl. 2,3 kg
Dimenzije proizvoda: Φ176 × H471 mm
Boja: Bijela
Vijek trajanja: 4000 h
Temperatura pohrane: Od -20 °C do 55 °C
Datum proizvodnje: Pogledajte na pakiranju

Informacije o usklađenosti s propisima

Europa – Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s primjenjivim direktivama i europskim normama te njihovim izmjenama. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacije o odlaganju i recikliranju



Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Pojedinosti za kontakt	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikator modela: LSNFJ03ZMEU

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Toplinski izlaz			
Nazivni toplinski izlaz	P_{nom}	2,000	kW
Minimalni toplinski izlaz (okvirno)	P_{min}	1,184	kW
Maksimalni kontinuirani toplinski izlaz	$P_{maks,\,c}$	2,005	kW
Potrošnja energije			
U načinu rada Isključeno	P_o	0,00	Š
U načinu rada Stanje pripravnosti	P_{sm}	N.P.	Š
U načinu pripravnosti	$P_{način\ pripravnosti}$	0,00	Š
U stanju pripravnosti pri povezanosti s mrežom	P_{nsm}	N.P.	Š
Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa			[ne]
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Stavka	Jedinica
Vrsta toplinskog izlaza/regulacije sobne temperature (odaberite jednu)	
Jednostupanjski toplinski izlaz i bez regulacije sobne temperature	[ne]
Dva ili više ručnih stupnjeva, bez regulacije sobne temperature	[ne]
S mehaničkim termostatom za regulaciju sobne temperature	[da]
S elektroničkom regulacijom sobne temperature	[ne]
Elektronička regulacija sobne temperature uz dnevni timer	[ne]
Elektronička regulacija sobne temperature uz tjedni tajmer	[ne]
Druge mogućnosti upravljanja (moguće je više odabira)	
Regulacija sobne temperature s detekcijom prisutnosti	[ne]
Regulacija sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora	[ne]
Opcija upravljanja udaljenosti	[ne]
Upravljanje prilagodljivim početkom	[ne]
Ograničenje vremena rada	[ne]
Senzor crne žarulje	[ne]
Funkcija samoučenja	[ne]
Točnost kontrole	[ne]

OBAVIJEST O JAMSTVU

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA I MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA SU DEFINIRANA ZAKONIMA VAŠE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE. U NEKIM DRŽAVAMA, SAVEZNIM DRŽAVAMA ILI PROVINCIJAMA, PRAVO POTROŠAČA MOŽE ODREDITI MINIMALNO RAZDOBLJE ZA JAMSTVO. OSIM AKO JE DRUGAČIJE DOPUŠTENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ODBIJA DRUGA PRAVA KOJE MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMIJEVANJE SVOJIH PRAVA POZIVAMO VAS DA SE POSAVJETUJETE O ZAKONIMA SVOJE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE.

1. OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA
XIAOMI jamči da materijali i izrada Proizvoda ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe i upotrebe sukladno odgovarajućem korisničkom priručniku Proizvoda tijekom Razdoblja valjanosti jamstva.
Trajanje i uvjete povezane sa zakonskim jamstvima određuju važeći lokalni zakoni. Za više informacija o pogodnostima jamstva potrošača, pogledajte službeno web-mjesto tvrtke Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi jamči izvornom kupcu da materijali i izrada Proizvoda tvrtke Xiaomi ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe u navedenom razdoblju.
Xiaomi ne jamči da se tijekom rada Proizvoda neće pojavljivati prekidi ili greške.
Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepridržavanja uputa povezanih s upotrebom proizvoda.

2. PRAVNA SREDSTVA
Ako je pronađen kvar na hardveru i tvrtki Xiaomi se u Razdoblju valjanosti jamstva pošalje valjani zahtjev, Xiaomi će (1) popraviti Proizvod bez naknade, (2) zamijeniti Proizvod ili (3) vratiti novac za Proizvod, ne uključujući potencijalne troškove dostave.

3. KAKO DOBITI USLUGU JAMSTVA

Kako biste dobili uslugu jamstva, Proizvod morate dostaviti u izvornom pakiranju ili sličnom pakiranju koje pruža istu razinu zaštite na adresu koju je navela tvrtka Xiaomi. Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi može od vas tražiti dokaze o kupnji i/ili da pristanete na uvjete registracije prije nego što primite uslugu jamstva.

4. ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Osim ako je drugačije odredila tvrtka Xiaomi, ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo za Proizvod koji je proizvela tvrtka Xiaomi ili treća strana za tvrtku Xiaomi te koji se može prepoznati putem robnih žigova, trgovačkih imena ili logotipa „Xiaomi" ili „Mi". Ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo kakve situacije, kao što su (a) šteta zbog više sile, primjerice, udari munje, tornado, poplava, požar, potres ili drugi vanjski uzroci; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) preinake ili izmjene bilo kojeg dijela Proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koji nisu u vlasništvu tvrtke Xiaomi; (f) šteta uzrokovana nesrećom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana radom Proizvoda izvan dopuštene ili namijenjene upotrebe sukladno opisu tvrtke Xiaomi ili s neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana popravkom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji je pružila strana koja ne predstavlja tvrtku Xiaomi.

Vaša je odgovornost da sigurnosno kopirate sve podatke, softver ili druge materijale koje ste možda pohranili ili sačuvali na proizvodu. Moguće je da će se podaci, softver ili drugi materijali u opremi izgubiti ili ponovno formatirati tijekom popravka, a tvrtka Xiaomi nije odgovorna za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan preprodavač, agent ili zaposlenik tvrtke Xiaomi nema ovlaštenje za preinačavanje, proširivanje ili dodavanje stavki ovom Ograničenom jamstvu. Ako je bilo koji uvjet ilegalan ili neprovediv, to neće utjecati na zakonitost ili provedivost preostalih uvjeta.

Osim ako je zabranjeno zakonima ili ako je tvrtka Xiaomi tako obećala, usluge nakon kupnje ograničit će se na državu ili regiju izvorne kupnje.

Proizvodi koje tvrtka Xiaomi nije propisno uvezla i/ili ih nije propisno proizvela i/ili ih tvrtka Xiaomi ili službeni distributer tvrtke Xiaomi nije propisno nabavio, neće biti obuhvaćeni postojećim jamstvima. Sukladno važećem zakonu možete iskoristiti jamstva neslužbenog prodavača koji vam je prodao proizvod. Stoga vas tvrtka Xiaomi poziva da se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod.
Postojeća jamstva ne primjenjuju se na Hong Kong i Tajvan.

5. IMPLICITNA JAMSTVA
Osim do mjere kojom je to zabranjeno važećim zakonom, sva implicitna jamstva (uključujući jamstva tržišnog potencijala i pogodnosti za određenu svrhu) imat će ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ovog ograničenog jamstva. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja na trajanju implicitnog jamstva, tako da se navedeno ograničenje u tim slučajevima neće primijeniti.

6. OGRANIČENJE ŠTETE
Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nesrećama, neizravnim, posebnim ili popratnim štetama, uključujući, između ostalog, gubitak zarade, prihoda ili podataka, štetu uzrokovanu povredom izričitog ili implicitnog jamstva ili uvjeta, ili pod bilo kojom pravnom teorijom, čak i ako je tvrtka Xiaomi obaviještena o mogućnosti takve štete. Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenja ili ograničenje posebnih, neizravnih ili popratnih šteta, tako da se navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na vas.

7. KONTAKTI TVRTKE XIAOMI
Korisnici mogu posjetiti web-mjesto: https://www.mi.com/global/support/warranty
Osoba za kontakt za usluge nakon prodaje može biti bilo koja osoba u ovlaštenoj uslužnoj mreži tvrtke Xiaomi, ovlašteni distributeri tvrtke Xiaomi ili krajnji trgovac koji vam je prodao proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se relevantnoj osobi koju tvrtka Xiaomi može odrediti.

- Deca mlađa od 3 godine moraju se držati podalje od grejalice, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina mogu uključivati/isključivati uređaj samo ako je postavljen ili instaliran u predviđeni položaj za normalan rad i ako su dobila nadzor ili uputstva o bezbednom korišćenju i razumeju opasnosti koje mogu nastati. Deca uzrasta od 3 do 8 godina, ne smeju da uključuju u utičnicu, podešavaju, čiste uređaj niti da obavljaju njegovo održavanje.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima,

odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.

- OPREZ: neki delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vreli i izazvati opekotine. Posebnu pažnju treba obratiti kada su u blizini deca i osetljive osobe.
- Ne koristite ovu grejalicu ako je pala.
- Ne koristite grejalicu ako postoje vidljivi znaci oštećenja grejalice.
- Grejalicu koristite isključivo na horizontalnoj i stabilnoj podlozi.
- UPOZORENJE: Kako biste izbegli

pregrevanje, ne pokrivajte grejalicu.

- Grejalica ne sme biti postavljena neposredno ispod utičnice.
- Ne koristite ovu grejalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne koristite ovu grejalicu u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju da samostalno napuste prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na najmanje 1 m udaljenosti od izlaznog otvora za vazduh.
- UPOZORENJE: Ova grejalica nema uređaj za kontrolu sobne temperature.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora

ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.

- Ova grejalica je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Tokom korišćenja postavite grejalicu stabilno na ravnu površinu i nemojte je naginjati ili prevrtati.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne

igraju sa aparatom.

- Ne izlažite golo telo direktnom kontaktu sa grejalicom kako biste izbegli opekotine.
- Ne dodirujte grejalicu mokrim rukama. Ne koristite je za zagrevanje životinja i biljaka.
- Ne dodirujte grejalicu tokom rada niti neposredno nakon isključivanja kako biste izbegli opekotine.
- Da biste sprečili rizik od pregrevanja ili požara, nikada ne koristite produžni kabl.
- Grejalicu koristite isključivo u dobro provetrenom prostoru. Vodite računa da nikakvi strani predmeti ne dospeju u ili blokiraju ulazni ili izlazni otvor za vazduh grejalice.
- Ne ubacujte žice niti bilo kakve strane predmete u bilo koje otvore grejalice da

biste izbegli strujni udari.

- Ne postavljajte niti koristite grejalicu u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala poput benzina ili farbe, niti u blizini predmeta koji se lako deformišu, menjaju boju ili oštećuju usled toplote, kao ni na mestima sa puno prašine poput garaža ili radionica.
- Ova grejalica je visokosnažan proizvod za grejanje. Da biste izbegli rizik od pregorevanja utikača ili požara usled pregrevanja, obavezno proverite da li utikač i utičnica dobro naležu prilikom prve upotrebe grejalice ili prilikom korišćenja nove utičnice. Sledite sledeću metodu za proveru:

  1. Ubacite utikač u utičnicu, zatim uključite

režim od 2000 W i ostavite da greje oko 30 minuta.
2. Isključite grejalicu i izvadite utikač, pa proverite da li su kontakti utikača previše vrući (preko 55 °C). Ako jesu, pokušajte sa drugom utičnicom.


- Prilikom korišćenja ove grejalice, ne delite isto električno kolo sa drugim uređajima kako biste izbegli preopterećenje kola.
- Ne rastavljajte grejalicu sami kako biste izbegli bezbednosne rizike. Ako grejalica ne radi ispravno, kontaktirajte servisni tim postprodajne podrške.

UPOZORENJA


⚠ Ne ispirajte grejalicu vodom.
⚠ Ne potapajte grejalicu u vodu.
⚠ Ne prosipajte vodu u grejalicu.
⚠ Ne koristite grejalicu u staklenicima ili na gradilištima.

Pregled proizvoda

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.
Napomena: slike proizvoda, dodatne opreme i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su date samo kao ilustracija. Stvarni proizvod i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od poboljšanja proizvoda.



Prikaz prednje strane



Prikaz zadnje strane

Kako se koristi

Pre upotrebe

- Proverite da li je grejalica u dobrom stanju i uverite se da kabl za napajanje nije oštećen ili polomljen.
- Koristite utičnicu sa nazivnom strujom od najmanje 10 A. Preporučuje se da kabl za napajanje uključite u zidnu utičnicu. Ne koristite istu produžnu utičnicu sa drugim uređajima.
- Prilikom korišćenja grejalice, preporučuje se da je postavite na udaljenost od jednog do dva metra od vas radi optimalnog grejanja.


Uključivanje

Povežite grejalicu na napajanje. Okrenite dugme za režim rada na režim koji nije ISKLJUČENO i tada se pali indikator napajanja.

Isključivanje

Okrenite dugme za režim rada na ISKLJUČENO i indikator napajanja se gasi.

Napomena: isključite i izvucite utikač grejalice iz struje ako se ne koristi duži vremenski period.



Promena režima rada

Okrećite dugme za režim rada da biste menjali režime: oscilacije 1200 W (), oscilacije 2000 W (), 1200 W i 2000 W.

Napomene:
· prilikom korišćenja režima sa oscilacijom, grejalica će oscilovati pod uglom od 70° dok duva topli vazduh.
· 1200 W i 2000 W označavaju radnu snagu, pri čemu 2000 W greje brže nego 1200 W.

Podešavanje temperature

- Grejalica je podešena na najvišu temperaturu prilikom napuštanja fabrike. Jednostavno okrenite dugme za režim rada kako biste uključili grejalicu da je koristite.
- Ako temperatura postane previsoka dok grejalica radi, okrenite dugme za temperaturu u smeru suprotnom od kazaljke na satu da smanjite temperaturu. Grejalica prestaje da greje kada se dugme okrene na najnižu temperaturu.
- Nakon dostizanja podešene temperature, grejalica će se automatski isključiti. Ponovo će početi da greje kada temperatura opadne.

Briga i održavanje

- Pre čišćenja, isključite grejalicu i izvucite utikač iz utičnice, a zatim sačekajte da se potpuno ohladi.
- Koristite čistu, meku i vlažnu krpu da prebrišete grejalicu. Ne kapajte vodu u grejalicu tokom čišćenja.
- Ne rastavljajte grejalicu tokom održavanja i čišćenja.
- Nakon čišćenja, uverite se da je grejalica potpuno suva pre korišćenja ili skladištenja.
- Ne udarajte i ne grebite grejalicu kako biste sprečili oštećenje njenog površinskog premaza i pojavu rđanja površinskog premaza.
- Ako planirate da ne koristite grejalicu duži vremenski period, čuvajte je u originalnom pakovanju na suvom mestu.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Grejalica se ne povezuje na napajanje.	Kabl za napajanje nije pravilno priključen.	Proverite utikač i čvrsto uključite kabl za napajanje.
	Grejalica nije postavljena stabilno.	Postavite grejalicu stabilno na ravnu površinu.
Grejalica ne radi.	Temperatura grejalice je previsoka i aktivirana je zaštita od pregrevanja.	Održavajte ulazni i izlazni otvor za vazduh čistim i nezapušenim. Ponovo pokrenite grejalicu nakon što se ohladi.
Grejalica ispušta neobične zvuke kada se pomera ili trese.	Čelična kuglica u prekidaču protiv prevrtanja zvecka.	To je normalno. Ne tresite grejalicu nasilno.

Specifikacije

Naziv: Grejalica
Model: LSNFJ03ZMEU
Nazivna snaga: 2000 W
Nazivni napon: 220–230 V~
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Neto masa: pribl. 2,3 kg
Dimenzije proizvoda: Φ176 × V471 mm
Boja: bela
Vek trajanja: 4000 h
Temperatura skladištenja: -20 °C do 55 °C
Datum proizvodnje: pogledajte kutiju

Informacije o usklađenosti sa propisima

Evropa – Izjava o usklađenosti za EU

Mi, kompanija Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim smernicama i evropskim standardima i njihovim izmenama i dopunama. Kompletan tekst Izjave o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacije o odlaganju i recikliranju



Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.

Informacioni zahtevi za električne lokalne grejalice prostora

Kontakt podaci	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikator(i) modela: LSNFJ03ZMEU

Stavka	Simbol	Vrednost	Jedinica
Izlaz toplote			
Nazivni izlaz toplote	P_{nom}	2,000	kW
Minimalni izlaz toplote (indikativna)	P_{min}	1,184	kW
Maksimalni kontinuirani izlaz toplote	$P_{max,c}$	2,005	kW
Potrošnja energije			
U režimu isključenja	P_o	0,00	W
U režimu mirovanja	P_{sm}	nije primenljivo	W
U praznom režimu	$P_{prazan\ hod}$	0,00	W
U režimu mrežnog mirovanja	P_{nsm}	nije primenljivo	W
Režim mirovanja sa prikazom informacija ili statusa			[ne]
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora u aktivnom režimu	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Stavka	Jedinica
Tip izlaza toplote/kontrole sobne temperature (izabrati jedno)	
Jednostepeni izlaz toplote i bez kontrole sobne temperature	[ne]
Dva ili više ručnih stepena, bez kontrole sobne temperature	[ne]
Sa mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	[da]
Sa elektronskim termostatom za kontrolu sobne temperature	[ne]
Elektronski termostat za kontrolu sobne temperature sa dnevnim tajmerom	[ne]
Elektronski termostat za kontrolu sobne temperature sa nedeljnim tajmerom	[ne]
Druge opcije kontrole (moguće je izabrati više opcija)	
Kontrola sobne temperature, sa otkrivanjem prisustva	[ne]
Kontrola sobne temperature, sa otkrivanjem otvorenog prozora	[ne]
Opcija daljinske kontrole	[ne]
Kontrola adaptivnog starta	[ne]
Ograničenje radnog vremena	[ne]
Senzor crne sijalice	[ne]
Funkcija samoučenja	[ne]
Preciznost kontrole	[ne]

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA PRAVA, A MOŽDA ĆETE IMATI I DRUGA PRAVA NA OSNOVU ZAKONA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE DA NAMETNE MINIMALNI GARANTNI PERIOD. OSIM KAD JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. DA BISTE U POTPUNOSTI RAZUMELI SVOJA PRAVA, PREDLAŽEMO VAM DA POGLEDATE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1. OGRANIČENA GARANCIJA ZA PROIZVOD

XIAOMI garantuje da na proizvodu neće biti oštećenja u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi koja je u skladu sa odgovarajućim korisničkim priručnikom proizvoda tokom garantnog perioda.

Trajanje i uslovi koji se odnose na pravne garancije su određeni odgovarajućim lokalnim zakonima. Više informacija o pogodnostima potrošačke garancije pogledajte na zvaničnom veb-sajtu kompanije Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantuje originalnom kupcu da na njegovom Xiaomi proizvodu neće biti oštećenja materijala i izrade pri normalnoj upotrebi tokom navedenog garantnog perioda.

Xiaomi ne garantuje da će proizvod raditi biti bez prekida ili grešaka.

Kompanija Xiaomi nije odgovorna za oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja uputstava povezanih sa upotrebom proizvoda.

2. PRAVNI LEKOVI

Ako se pronađe hardversko oštećenje i Xiaomi dobije validnu prijavu u okviru garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod ili (3) refundirati proizvod, izuzev potencijalnih troškova isporuke.

3. KAKO SE DOBIJA GARANTNA USLUGA

Da biste dobili garantnu uslugu, morate da dostavite proizvod u njegovom originalnom pakovanju, ili sličnom pakovanju koje pruža isti stepen zaštite proizvoda, na adresu koju je navela kompanija Xiaomi. Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi može da zahteva da date na uvid dokaze ili dokaz o kupovini i/ili da ispunite zahteve za registraciju pre nego što dobijete garantnu uslugu.

4. IZUZIMANJA I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi ne predviđa drugačije, ova Ograničena garancija odnosi se samo na proizvod koji je proizveo Xiaomi ili je proizveden za Xiaomi i može da se identifikuje zaštitnim znakovima, trgovačkim nazivom ili logotipom „Xiaomi" ili „Mi".

Ograničena garancija se ne odnosi na sledeće situacije: (a) oštećenje usled prirodne ili više sile, na primer udara munje, tornada, poplave, požara, zemljotresa ili drugih spoljašnjih uzroka; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) izmene ili modifikacije bilo kog dela proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koje ne pravi kompanija Xiaomi; (f) šteta izazvana nesrećnim slučajem, zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana korišćenjem proizvoda na način koji nije dozvoljen ili predviđen specifikacijama kompanije Xiaomi ili sa neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije izvršio predstavnik kompanije Xiaomi.

Vaša je odgovornost da napravite rezervne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje možda čuvate ili skladištite na proizvodu. Postoji mogućnost da će ti podaci, softver ili drugi materijali koji se nalaze na opremi biti izgubljeni ili reformatirani tokom servisnog postupka i Xiaomi neće biti odgovoran za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan Xiaomi prodavac, agent ni zaposleni nije ovlašćen da izmeni ili proširi ovu Ograničenu garanciju niti da joj bilo šta doda. Ako se smatra da je bilo koja odredba nezakonita ili neprimenjiva, to neće uticati na zakonitost ili primenjivost preostalih odredbi.

Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili na drugi način obećano od strane kompanije Xiaomi, servisiranje nakon prodaje biće ograničeno na zemlju ili region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili ih nije propisno proizveo Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od kompanije Xiaomi ili zvaničnog Xiaomi prodavca nisu pokriveni trenutnim garancijama. Prema važećem zakonu, možda ćete moći da koristite garancije nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga vam Xiaomi preporučuje da se obratite prodavcu od kog ste kupili proizvod.
Trenutne garancije ne važe u Hongkongu i Tajvanu.

5. IMPLICITNE GARANCIJE
Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, trajanje svih implicitnih garancija (uključujući garancije za prodaju i pogodnosti za neku određenu svrhu) biće ograničeno najduže na period trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja trajanja implicitne garancije, tako da se navedeno ograničenje neće primenjivati u tim slučajevima.

6. OGRANIČENJE OBEŠTEĆENJA
Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi neće biti odgovoran ni za kakva oštećenja izazvana nezgodama, indirektne, posebne ili posledične štete, uključujući, između ostalog, gubitak profita, prihoda ili podataka, štete uzrokovane bilo kakvim kršenjem eksplicitne ili implicitne garancije ili uslova, kao ni na osnovu bilo koje druge pravne teorije, čak ni kad je Xiaomi obavešten o mogućnosti takve štete. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenje posebnih, indirektnih ili posledičnih šteta, tako da se navedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne odnosi na vas.

7. KONTAKTI KOMPANIJE XIAOMI
Za potrošače – posetite veb-sajt: https://www.mi.com/global/support/warranty
Osoba za kontakt za servisiranje nakon prodaje može da bude bilo koja osoba u ovlašćenoj servisnoj mreži kompanije Xiaomi, ovlašćeni distributer kompanije Xiaomi ili konačni prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako niste sigurni, obratite se relevantnoj osobi koju je navela kompanija Xiaomi.

Biztonsági figyelmeztetések

- Tartsa távol a berendezéstől a 3 év alatti gyermekeket, ha nem biztosított számukra a folyamatos felügyelet.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az rendeltetésszerűen, normál üzemi helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve, és ha biztosított számukra a megfelelő felügyelet, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek rajta

felhasználói karbantartást.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- FIGYELEM! A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelemmel kell eljárni gyermekek és veszélyeztetett

személyek jelenléte esetén.

- Ne használja a fűtőberendezést, ha leejtette azt.
- Ne használja, ha a fűtőberendezésen sérülés jelei láthatók.
- A fűtőberendezést vízszintes és stabil felületen használja.
- FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.
- A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- Ne használja a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja a fűtőberendezést kis méretű helyiségekben, ha azokban olyan személyek

tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha biztosított számukra a folyamatos felügyelet.

- FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket vagy egyéb gyúlékony anyagokat legalább 1 m távolságra a levegőkivezető nyílástól.
- FIGYELMEZTETÉS: Ez a fűtőberendezés nincs felszerelve a szobahőmérséklet szabályozására szolgáló eszközzel.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviseletének vagy megfelelően szakképzett személynek kell azt kicserélnie.
- Ez a fűtőberendezés kizárólag beltéri használatra szolgál. Használat közben

a fűtőberendezést helyezze stabilan, vízszintes felületre, ne döntse meg és ne borítsa fel.

- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek esetén, illetve kellő tudás és tapasztalat híján (pl. gyermek esetén) csak az érte felelős személy felügyelete mellett használhatja a készüléket, illetve csak akkor, ha megfelelő útmutatást kapott tőle a készülék használatáról. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a bőre ne érintkezzen közvetlenül a hősugárzóval.
- Ne érintse meg a hősugárzót nedves kézzel. Ne használja állatok és növények melegen

tartására.

- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a fűtőberendezést használat közben vagy közvetlenül használat után.
- A túlmelegedés vagy a tűzveszély elkerülése érdekében soha ne használjon hosszabbítót.
- A fűtőberendezést csak jól szellőző helyiségben használja. Gondoskodjon arról, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek a fűtőberendezés levegőbemeneti vagy -kimeneti nyílásába, és ne zárják el azokat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne illesszen vezetékeket vagy más idegen tárgyakat a hősugárzó nyílásaiba.
- Ne helyezze és ne használja a

fűtőberendezést gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, például benzin és festék közelében, hő hatására könnyen deformálódó, elszíneződő vagy romló tárgyak közelében, valamint poros helyeken, például garázsokban vagy műhelyekben.

- Ez a fűtőberendezés egy nagy teljesítményű fűtőkészülék. A csatlakozódugó túlmelegedés miatti kiégése és az ezzel járó tűzveszély elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és az aljzat megfelelően illeszkednek-e, amikor a fűtőberendezést először használja, vagy új aljzat használatára tér át. Az ellenőrzéshez kövesse az alábbi módszert:
  1. Illessze be a csatlakozódugót az aljzatba,

majd válassza ki a 2000 W-os módot, és fűtsön körülbelül 30 percen keresztül.
2. Kapcsolja ki és húzza ki a fűtőberendezést, hogy ellenőrizze, nem melegedett-e túl a csatlakozódugó villája (55 °C feletti hőmérsékletre). Ha igen, akkor próbáljon ki egy másik elektromos aljzatot.


- A fűtőberendezés használata során ne használja ugyanazt az elektromos áramkört más készülékekkel, hogy elkerülje az áramkör túlterhelését.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne szerelje szét saját maga a fűtőberendezést. Ha a fűtőberendezés rendellenesen működik, akkor vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ Ne öblítse le a fűtőberendezést vízzel.
⚠ Ne merítse vízbe a hősugárzót.
⚠ Ne öntsön vizet a fűtőberendezésre.
⚠ Ne használja a hősugárzót üvegházakban vagy építkezéseken.

A termék áttekintése

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
Megjegyzés: A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.



Elölnézet

Hátsó nézet

A készülék használata

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy megfelelő állapotban van-e a fűtőberendezés, és győződjön meg arról, hogy nem sérült a hálózati kábel, és nincs eltörve.
- Használjon legalább 10 A névleges áramerősségű elektromos aljzatot. Javasoljuk, hogy fali aljzathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt. Ne használja ugyanazt a hálózati elosztót más készülékekkel együtt.
- A fűtőberendezés használata során az optimális fűtési teljesítmény érdekében azt ajánljuk, helyezze a berendezést egy-két méter távolságra Öntől.


Bekapcsolás

Csatlakoztassa a fűtőberendezést a tápláláshoz. Forgassa az üzemmódválasztó gombot OFF (KI) állásból egy másik állásba; ekkor világítani kezd a táplálás visszajelzője.

Kikapcsolás

Forgassa az üzemmódválasztó gombot OFF (KI) állásba; ekkor kialszik a táplálás visszajelzője.

Megjegyzés: Ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem használja, akkor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót.



Üzemmódváltás

Az üzemmódválasztó gomb elforgatásával válthat az üzemmódok között: 1200 W-os oszcilláció (1200W), 2000 W-s oszcilláció (2000W), 1200 W és 2000 W.

Megjegyzések:
· Oszcillációs üzemmód használata esetén a fűtőberendezés fújás közben 70°-os szögben oszcillál.
· Az 1200 W és a 2000 W az üzemi teljesítményre vonatkozik, és a 2000 W gyorsabb felmelegítést biztosít, mint az 1200 W.

A hőmérséklet beállítása

- A fűtőberendezés gyárilag a legmagasabb hőmérsékletre van beállítva. A fűtőberendezés bekapcsolásához egyszerűen forgassa el az üzemmódválasztó gombot.
- Ha a fűtőberendezés működése közben a hőmérséklet túlságosan magasra emelkedik, akkor forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a hőmérséklet csökkentésére. A fűtőberendezés fűtése leáll, ha a gomb a legalacsonyabb hőmérsékletre van állítva.
- A beállított hőmérséklet elérése után a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol. Amikor a hőmérséklet csökken, újra elkezd fűteni.

Tisztítás és karbantartás

- A tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a fűtőberendezést, majd várja meg, amíg teljesen lehűl.
- Tiszta, puha és nedves ruhával törölje le a fűtőberendezést. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne csepegjen víz a fűtőberendezésbe.
- A karbantartás és a tisztítás során ne szerelje szét a fűtőberendezést.
- A tisztítás után győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés teljesen száraz, mielőtt használná vagy eltárolná.
- A felületi bevonat sérülésének, illetve a készülék rozsdásodásának elkerülése érdekében ne üsse más tárgyakhoz és ne karcolja meg a fűtőberendezést.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fűtőberendezést, akkor tárolja száraz helyen, az eredeti csomagolásában.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A hősugárzó nem csatlakozik a tápláláshoz.	A hálózati kábel nincs rendesen bedugva a konnektorba.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót, és dugja be rendesen a hálózati kábelt.
	Nincs stabilan elhelyezve a hősugárzó.	A fűtőberendezést helyezze el stabilan, vízszintes felületre.
A fűtőberendezés nem működik.	A fűtőberendezés hőmérséklete túl magas, és aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem.	Tartsa tisztán és akadálymentesen a levegőbemeneti és -kimeneti nyílásokat. Indítsa újra a fűtőberendezést, miután lehűlt.
A fűtőberendezés szokatlan hangokat ad ki, ha mozgatják vagy rázzák.	A megdöntésgátló kapcsolóban lévő acélgolyó csörög.	Ez normális jelenség. Ne rázza erősen a hősugárzót.

Jellemzők

Megnevezés: Ventilátoros fűtőberendezés
Modell: LSNFJ03ZMEU
Névleges teljesítmény: 2000 W
Névleges feszültség: 220–230 V~
Névleges frekvencia: 50 Hz
Tiszta tömeg: Kb. 2,3 kg
A termék méretei: Φ176 × M 471 mm
Szín: Fehér
Élettartam: 4000 óra
Tárolási hőmérséklet: -20 °C és 55 °C között
Gyártás dátuma: Lásd a dobozon

A jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatos információk

Európa – EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. nevében ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint ezek esetleges módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk



Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki.
A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

Elektromos helyi térfűtőkészülékek információs követelményei

Kapcsolattartási adatok	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Modellazonosító(k): LSNFJ03ZMEU

Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Hőleadás			
Névleges hőleadás	$P_{névleges}$	2,000	kW
Minimális hőleadás (irányadó)	P_{min}	1,184	kW
Maximális folyamatos hőleadás	$P_{max,c}$	2,005	kW
Áramfogyasztás			
Kikapcsolt módban	P_o	0,00	W
Készenléti módban	P_{sm}	N.A.	W
Üresjárati üzemmódban	$P_{üresjárat}$	0,00	W
Hálózati készenléti üzemmódban	P_{nsm}	N.A.	W
Készenléti mód információ- vagy állapotmegjelenítéssel			[nem]
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság aktív módban	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Tétel	Mértékegység
Hőleadás típusa/Szobahőmérséklet-szabályozás (egy lehetőség választható)	
Egyfokozatú hőleadás, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Két vagy több kézi fokozat, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Mechanikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással	[igen]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	[nem]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás napi időzítővel	[nem]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás heti időzítővel	[nem]
Egyéb szabályozási opciók (több lehetőség választható)	
Szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	[nem]
Szobahőmérséklet-szabályozás ablaknyitás-érzékeléssel	[nem]
Távoli vezérlési lehetőség	[nem]
Adaptív indításvezérlés	[nem]
Üzemidő-korlátozás	[nem]
Fekete-test érzékelő	[nem]
Öntanuló funkció	[nem]
Szabályozási pontosság	[nem]

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS ÖN EZENKÍVÜL EGYÉB OLYAN JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKKEL ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZZÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK VAGY ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS ELŐÍRHAT. A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ EGYÉB JOGOKAT, AMELYEKKEL ÖN ESETLEG RENDELKEZIK, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETTŐL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN. JOGAI TELJES MEGISMERÉSÉHEZ, KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNYOZZA ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKRE

A XIAOMI szavatolja, hogy a Termékek a jótállási időszak alatt normál használat mellett, illetve az adott termék használati utasításában foglalt használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek.

A jótállások időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. További tudnivalókért a fogyasztók által igénybe vehető jótállásokról, kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára https://www.mi.com/global/support/warranty.

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a fent említett időtartam alatt, normál használat esetén a Xiaomi-termék anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy hibamentes lesz.

A Xiaomi nem felel az olyan károkért, amelyek a Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából erednek.

2. JOGORVOSLAT

Amennyiben hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt jogos igényt nyújtanak be, a Xiaomi (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket vagy (3) visszatéríti a termék árát, az esetleges szállítási költségeket leszámítva.

3. JÓTÁLLÁSI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A jótállási szerviz igénybevételéhez a terméket eredeti csomagolásban, vagy az eredetivel megegyező védelmet biztosító, hasonló csomagolásban kell visszajuttatni a Xiaomi által megadott címre. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől, hogy a jótállási szervizszolgáltatás igénybevétele előtt bizonyítékkal/bizonyítékokkal igazolja a vásárlás tényét, és/vagy tegyen eleget a regisztrációs követelményeknek.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a „Xiaomi" vagy „Mi" védjeggyel, kereskedelmi névvel, illetve emblémával azonosítható.
A Korlátozott jótállás nem érvényes az alábbi esetekben: (a) Természeti csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása (e) nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Terméknek a Xiaomi által leírt, engedélyezett vagy rendeltetésszerű használati módjától eltérő, vagy nem megfelelő áramforrással és feszültséggel való működtetéséből származó kár; illetve (h) olyan szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket) következtében fellépő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett.
Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a szoftverről, illetve a terméken tárolt vagy ott megőrzött bármilyen egyéb anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az eszközön található adatok, szoftver vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.
A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel

jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek minősül, az nem befolyásolja és nem sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.
Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként ajánlja.
A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.
A jelen jótállás nem alkalmazható Hongkongban és Tajvanon.

5. VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS
Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden vélelmezett jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást) érvényességi ideje korlátozott, és legfeljebb a jelen korlátozott jótállás maximális időtartamára terjed ki. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett jótállások időtartamának korlátozását, így ezekben az esetekben a fenti korlátozás nem érvényes.

6. KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA
Amennyiben alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen balesetből eredő, közvetett, speciális vagy következményes kárért, nem kizárólagosan ideértve a nyereség, a bevétel vagy adatok elvesztését, és a kifejezett vagy vélelmezett jótállás vagy feltétel megsértéséből származó, valamint bármely egyéb jogi elmélet értelmében bekövetkező kárt, még akkor sem, ha a Xiaomit az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

7. A XIAOMI ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfeleinket kérjük, hogy látogassanak el az alábbi oldalra:
https://www.mi.com/global/support/warranty
Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel.

Saugos instrukcijos

- Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įjungti arba išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis yra pastatytas arba sumontuotas numatytoje įprastoje naudojimo vietoje ir jie yra prižiūrimi arba jiems buvo duoti nurodymai, kaip saugiai naudotis prietaisu bei jie supranta galimą riziką. Vaikams nuo 3 iki 8 metų draudžiama jungti prietaisą į elektros tinklą, reguliuoti ir valyti jį arba atlikti naudotojo techninę priežiūrą.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba

neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.

- PERSPĖJIMAS: Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Būtina skirti ypatingą dėmesį, kai šalia yra vaikų ir pažeidžiamų asmenų.
- Nenaudokite šildytuvo, jei jis buvo numestas.
- Nenaudokite šildytuvo, jei yra matomų jo pažeidimo požymių.
- Naudokite šildytuvą ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.

- ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite šildytuvo, kad jis neperkaistų.
- Šildytuvo negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.
- Nenaudokite šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino.
- Nenaudokite šildytuvo mažose patalpose, kai jose yra asmenų, negalinčių savarankiškai išeiti iš patalpos, nebent būtų užtikrinta nuolatinė priežiūra.
- ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte gaisro pavojų, tekstilės gaminius, užuolaidas ar kitas degias medžiagas laikykite bent 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
- ĮSPĖJIMAS: Šiame šildytuve nėra įtaiso, skirto kambario temperatūrai reguliuoti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi

pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

- Šis šildytuvas skirtas naudoti tik patalpose. Naudojimo metu šildytuvą stabiliai pastatykite ant lygaus paviršiaus ir jo nepakreipkite bei neapverskite.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudoti prietaisą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Saugokite, kad šildytuvas tiesiogiai neprisiliestų prie nuogos odos, nes gali

nudeginti.

- Nelieskite šildytuvo šlapiomis rankomis. Nenaudokite jo augintiniams ir augalams šildyti.
- Nelieskite šildytuvo jo naudojimo metu arba ką tik jį panaudoję, nes galite nusideginti.
- Nenaudokite ilginamojo laido, antraip gali kilti perkaitimo arba gaisro rizika.
- Naudokite šildytuvą tik gerai vėdinamose patalpose. Nekiškite jokių pašalinių daiktų į šildytuvo oro įleidimo ir išleidimo angas.
- Nekiškite laidų ar kitų pašalinių daiktų į jokias šildytuvo angas, kad nekiltų elektros smūgis.
- Nestatykite ir nenaudokite šildytuvo šalia degių ir sprogių medžiagų, pavyzdžiui, benzino ar dažų, šalia lengvai

deformuojamų, spalvą keičiančių ar karščio veikiamų objektų, taip pat vietose, kuriose yra daug dulkių, pavyzdžiui, garažuose ar dirbtuvėse.

- Šis šildytuvas yra didelės galios šildymo prietaisas. Kad išvengtumėte kištuko perdegimo ar gaisro dėl perkaitimo rizikos, pirmą kartą naudodami šildytuvą arba jungdami jį į naują elektros lizdą, visada patikrinkite, ar kištukas ir maitinimo lizdas tinkamai dera. Patikrinkite toliau nurodytu būdu:
  1. Įkiškite kištuką į elektros lizdą, tada pasirinkite 2000 W režimą ir palikite veikti apie 30 minučių.
  2. Išjunkite šildytuvą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad patikrintumėte, ar

kištuko kontaktai neperkaitę (virš 55 °C). Jei taip, pabandykite naudoti kitą elektros lizdą.


- Naudodami šildytuvą, nenaudokite tos pačios elektros grandinės kartu su kitais prietaisais, kad išvengtumėte grandinės perkrovos.
- Nebandykite ardyti šildytuvo patys, nes gali kilti saugos pavojų. Jei sutriktų šildytuvo veikimas, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.

ĮSPĖJIMAI


⚠ Neplaukite šildytuvo vandeniu.
⚠ Nenardinkite šildytuvo į vandenį.
⚠ Nepilkite į šildytuvą vandens.
⚠ Nenaudokite šildytuvo šiltnamiuose ar statybvietėse.

Gaminio apžvalga

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.
Pastaba: Naudotojo vadove pateikiamos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.



Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš galo

Kaip naudotis

Prieš naudojimą

- Patikrinkite, ar šildytuvas yra geros būkles bei ar maitinimo laidas nėra pažeistas ar sulūžęs.
- Naudokite elektros lizdą, kurio vardinė srovė bent 10 A. Rekomenduojama maitinimo laidą jungti į sieninį lzdą. Nenaudokite tos pačios maitinimo juostos su kitais prietaisais.
- Naudojant šildytuvą, rekomenduojama jį pastatyti vieno–dviejų metrų atstumu nuo savęs, kad būtų užtikrintas optimalus šildymo efektyvumas.


Įjungimas

Prijunkite šildytuvą prie maitinimo šaltinio. Pasukite režimo rankenėlę, kad pasirinktumėte režimą (kuris nėra „IŠJUNGTA“), tada įsižiebs maitinimo indikatorius.

Išjungimas

Pasukite režimo rankenėlę į padėtį „IŠJUNGTA“, tada maitinimo indikatorius užges.

Pastaba: Jei šildytuvo nenaudosite ilgesnį laiką, jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.



Režimo perjungimas

Pasukite režimo rankenėlę, kad perjungtumėte režimus: 1200 W svyravimas (1200W), 2000 W svyravimas (2000W), 1200 W ir 2000 W.

Pastabos:
· Naudojant režimą su svyravimu, šildytuvas pūsdamas svyruos 70° kampu.
· 1200 W ir 2000 W nurodo darbinę galią, 2000 W įšyla greičiau nei 1200 W.

Temperatūros reguliavimas

- Išvežant iš gamyklos šildytuvas buvo nustatytas į aukščiausią temperatūrą. Tiesiog pasukite režimo rankenėlę, kad įjungtumėte šildytuvą ir pradėtumėte juo naudotis.
- Jei veikiant šildytuvui temperatūra tampa per aukšta, pasukite temperatūros rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad ją sumažintumėte. Šildytuvas nustoja šildyti, kai rnakenėlė pasukama ties mažiausia temperatūra.
- Pasiekus nustatytą temperatūrą, šildytuvas automatiškai išsijungs. Jis vėl pradės šildyti temperatūrai nukritus.

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Prieš valydami atjunkite šildytuvą nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Valykite šildytuvą švaria, minkšta, drėgna šluoste. Valymo metu į šildytuvą nelašinkite vandens.
- Atlikdami šildytuvo priežiūrą ar techninę priežiūrą jo neardykite.
- Prieš naudodami ar sandėliuodami šildytuvą po valymo įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvęs.
- Nesutrenkite ir nesubraižykite šildytuvo, kad nepažeistumėte jo paviršiaus dangos ir jis nesurūdytų.
- Jei neketinate naudoti šildytuvo ilgesnį laiką, laikykite jį sausoje vietoje, įdėję į originalią pakuotę.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šildytuvas neprisijungia prie maitinimo šaltinio.	Netinkamai įjungtas maitinimo laidas.	Patikrinkite maitinimo laidą ir tvirtai jį įkiškite.
	Šildytuvas pastatytas nestabiliai.	Pastatykite šildytuvą ant lygaus paviršiaus, kad jis stovėtų stabiliai.
Šildytuvas neveikia.	Šildytuvo temperatūra per aukšta, todėl įjungiama apsauga nuo perkaitimo.	Pasirūpinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų laisvos ir niekas jų neužstotų. Vėl įjunkite šildytuvą jam atvėsus.
Šildytuvą pajudinus ar pakračius jis leidžia neįprastus garsus.	Barška apsaugos nuo pakrypimo plieninis rutuliukas.	Tai normalu. Nekratykite šildytuvo per daug stipriai.

Specifikacijos

Pavadinimas: Ventiliatorinis šildytuvas
Modelis: LSNFJ03ZMEU
Vardinė galia: 2000 W
Vardinė įtampa: 220–230 V~
Vardinis dažnis: 50 Hz
Grynasis svoris: apie 2,3 kg
Gaminio matmenys: Φ176 × H471 mm
Spalva: Balta
Tarnavimo laikas: 4000 h
Laikymo temperatūra: Nuo –20 °C iki 55 °C
Pagaminimo data: žr. ant dėžės

Normatyvinės atitikties informacija

Europea — ES atitikties deklaracija

Mes, „Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas Direktyvas ir Europos normas su pakeitimais. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Išmetimo ir perdirbimo informacija



Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

Informacijos reikalavimai elektriniams vietiniams patalpų šildytuvams

Kontaktiniai duomenys	„Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.“ Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Modelio identifikatorius (-iai): LSNFJ03ZMEU

Elementas	Simbolis	Reikšmė	Vienetas
Šiluminė galia			
Nominali atiduodamoji šiluminė galia	P_{nom}	2,000	kW
Minimali šiluminė galia (orientacinė)	P_{min}	1,184	kW
Maksimali nuolatinė šiluminė galia	$P_{max,c}$	2,005	kW
Energijos suvartojimas			
Išjungimo režimu	P_o	0,00	W
Budėjimo režimu	P_{sm}	Netaikoma	W
Tuščiosios eigos režimu	P_{idle}	0,00	W
Tinklo budėjimo režimu	P_{nsm}	Netaikoma	W
Budėjimo režimas su informacijos arba būsenos rodymo ekranu			[ne]
Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviuoju režimu	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Elementas	Vienetas
Šiluminės galios pobūdis / kambario temperatūros valdymas (pasirinkite vieną)	
Vieno etapo šiluminė galia, be kambario temperatūros valdymo	[ne]
Du ar daugiau rankinių etapų, be kambario temperatūros valdymo	[ne]
Su mechaniniu termostato kambario temperatūros valdymu	[taip]
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu	[ne]
Elektroninis kambario temperatūros valdymas plius dienos laikmatis	[ne]
Elektroninis kambario temperatūros valdymas plius savaitės laikmatis	[ne]
Kitos valdymo parinktys (galimi keli pasirinkimai)	
Kambario temperatūros valdymas, su buvimo kambaryje aptikimu	[ne]
Kambario temperatūros valdymas, su atidaryto lango aptikimu	[ne]
Nuotolinio valdymo parinktis	[ne]
Prisitaikantis paleidimo valdymas	[ne]
Darbo laiko apribojimas	[ne]
Spinduliavimo temperatūros jutiklis	[ne]
Savaiminio mokymosi funkcija	[ne]
Valdymo tikslumas	[ne]

GARANTINIS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISES, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, NUSTATYTŲ JŪSŲ ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE. IŠ TIESŲ, KAI KURIOSE ŠALYSE, PROVINCIJOSE AR VALSTIJOSE VARTOTOJŲ TEISĖS AKTUOSE GALI BŪTI NUSTATYTAS MINIMALUS GARANTINIS LAIKOTARPIS. IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, XIAOMI NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI. NORINT IŠSAMIAI SUPRASTI SAVO TEISES, KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMAIS.

1. RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI“ garantuoja, kad įprastai naudojant gaminius pagal atitinkamo gaminio naudotojo vadovą, garantiniu laikotarpiu juose nebus medžiagų ir gamybos defektų. Teisinių garantijų trukmę ir sąlygas nustato atitinkami vietos įstatymai. Daugiau informacijos apie vartotojo garantijos privalumus rasite oficialioje „Xiaomi“ svetainėje https://www.mi.com/global/support/warranty.
„Xiaomi“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad jo „Xiaomi“ gaminys neturės medžiagų ir pagaminimo defektų esant įprastam naudojimui pirmiau nurodytu laikotarpiu.
„Xiaomi“ negarantuoja, kad gaminio veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.
„Xiaomi“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

2. PAGALBA

Jei nustatomas aparatinės įrangos defektas ir „Xiaomi“ gauna galiojančią pretenziją per garantijos laikotarpį, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai pataisys gaminį, arba (2) pakeis jį nauju, arba (3) grąžins pinigus už gaminį, išskyrus galimas siuntimo išlaidas.

3. KAIP GAUTI GARANTINĮ APTARNAVIMĄ

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite pristatyti gaminį originalioje pakuotėje arba

panašioje pakuotėje, užtikrinančioje tokio pat lygio gaminio apsaugą, „Xiaomi“ nurodytu adresu. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte pirkimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) įvykdytumėte registracijos reikalavimus.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi“ nenustato kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi“ arba „Xiaomi“ užsakymu pagamintam gaminiui, atpažįstamam pagal prekių ženklus, prekės pavadinimą arba „Xiaomi“ arba „Mi“ logotipą.

Ribota garantija netaikoma bet kokiai (a) žalai, atsiradusiai dėl gamtos veiksnių, pavyzdžiui, žaibo smūgių, tornadų, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) aplaidumo; (c) komercinio naudojimo; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) žalai, atsiradusiai dėl naudojimo su ne „Xiaomi“ gaminiais; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo ne pagal „Xiaomi“ aprašytą leistiną ar numatytą paskirtį arba naudojant netinkamą įtampą ar maitinimo šaltinį; arba (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimus ir išplėtimus), kurį atliko bet kas, kas nėra „Xiaomi“ atstovas.

Privalote sukurti atsarginę kopiją bet kokių duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugote ar išsaugojote gaminyje. Tikėtina, kad įrangos duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga gali būti prarasta arba performatuota aptarnavimo proceso metu, „Xiaomi“ neatsako už tokią žalą ar praradimą.

Joks „Xiaomi“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, pratęsti ar papildyti šią ribotąją garantiją. Jei kuri nors sąlyga bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar įgyvendinamumui.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia įstatymai arba „Xiaomi“ pažadėjo kitaip, garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos tik pirminio pirkimo šalyje arba regione.

Gaminiams, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi“, ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo, šios garantijos netaikomos. Pagal galiojančius įstatymus garantijomis gali pasinaudoti gaminį

pardavęs neoficialus mažmenininkas. Todėl „Xiaomi“ ragina susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį.
Šios garantijos netaikomos Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS
Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja ribotą laiką, neviršijant maksimalios šios ribotos garantijos trukmės. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl tokiais atvejais pirmiau nurodytas apribojimas nebus taikomas.

6. ŽALOS APRIBOJIMAS
Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl nelaimingų atsitikimų, netiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl aiškios ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar apriboti specialios, netiesioginės ar pasekminės žalos, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

7. „XIAOMI“ KONTAKTAI
Klientų prašome apsilankyti svetainėje https://www.mi.com/global/support/warranty. Kontaktinis asmuo, atsakingas už garantinį aptarnavimą, gali būti bet kuris asmuo iš „Xiaomi“ įgalioto aptarnavimo tinklo, „Xiaomi“ įgalioti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei kyla abejonių, susisiekite su atitinkamu „Xiaomi“ nustatytu asmeniu.

Οδηγίες ασφαλείας

- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να μην πλησιάζουν, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και ότι έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
  Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή,

ούτε να εκτελούν εργασίες συντήρησης από τον χρήστη.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορούν να θερμανθούν πάρα

πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτοι άνθρωποι.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα αν έχει πέσει κάτω.
- Μην χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς στο θερμαντικό σώμα.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το θερμαντικό σώμα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα.
- Το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό

σώμα σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα σε μικρούς χώρους όταν σε αυτούς βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν τον χώρο με δική τους πρωτοβουλία, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. από την έξοδο αέρα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί

ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με σχετική εξειδίκευση, για αποφυγή κινδύνων.

- Το θερμαντικό σώμα προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε σταθερά το θερμαντικό σώμα σε επίπεδη επιφάνεια και μην το γέρνετε ή το ανατρέπετε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εκτός αν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη

χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.

- Μην αφήνετε το γυμνό δέρμα να έρχεται σε άμεση επαφή με το θερμαντικό σώμα, για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό σώμα με βρεγμένα χέρια. Μην το χρησιμοποιείτε για τη θέρμανση ζώων και φυτών.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό σώμα όσο το χρησιμοποιείτε ή αμέσως μετά, για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα

μόνο σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει ξένα αντικείμενα ή ότι δεν εμποδίζουν την είσοδο ή την έξοδο αέρα του θερμαντικού σώματος.

- Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα αντικείμενα μέσα σε οποιαδήποτε από τα ανοίγματα του θερμαντικού σώματος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα κοντά σε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, όπως βενζίνη και χρώματα, κοντά σε αντικείμενα που παραμορφώνονται, αποχρωματίζονται ή αλλοιώνονται εύκολα από τη θερμότητα, ούτε σε χώρους με έντονη σκόνη, όπως γκαράζ ή εργαστήρια.
- Αυτό το θερμαντικό σώμα είναι ένα

προϊόν θέρμανσης υψηλής ισχύος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να καεί το φις ή να προκληθεί πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης, ελέγχετε πάντα αν το φις και η πρίζα ταιριάζουν καλά όταν χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα για πρώτη φορά ή όταν το συνδέετε σε άλλη πρίζα. Ακολουθήστε την παρακάτω μέθοδο για έλεγχο:
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία των 2000 W για να θερμάνετε για περίπου 30 λεπτά.
2. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα για να ελέγξετε αν οι ακροδέκτες του φις έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 55°C). Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη πρίζα.


- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα, μην το συνδέετε στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα με άλλες συσκευές, για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε το θερμαντικό σώμα μόνοι σας, για να αποφύγετε κινδύνους για την ασφάλειά σας. Εάν το θερμαντικό σώμα παρουσιάσει βλάβη, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


⚠ Μην ξεπλένετε το θερμαντικό σώμα με νερό.
⚠ Μην βυθίζετε το θερμαντικό σώμα σε νερό.
⚠ Μην χύνετε νερό στο θερμαντικό σώμα.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε θερμοκήπια ή εργοτάξια οικοδομών.

Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη προορίζονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.



Εμπρός όψη



Πίσω όψη

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση

- Ελέγξτε αν το θερμαντικό σώμα είναι σε καλή κατάσταση και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει κοπεί.
- Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική πρίζα με ονομαστικό ρεύμα τουλάχιστον 10 A. Συνιστάται να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στο ίδιο πολύπριζο.
- Όταν χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα συνιστάται να το τοποθετείτε σε απόσταση ενός έως δύο μέτρων από εσάς, για βέλτιστη απόδοση θέρμανσης.


Ενεργοποίηση

Συνδέστε το θερμαντικό σώμα στο ρεύμα. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από την OFF και, στη συνέχεια, η ένδειξη ισχύος θα ανάψει.

Απενεργοποίηση

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση OFF και η ένδειξη ισχύος θα σβήσει.

Σημείωση: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα από την πρίζα αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Αλλαγή της λειτουργίας

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας για να εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: Ταλάντωση 1200 W (1200W), Ταλάντωση 2000 W (2000W), 1200 W και 2000 W.

Σημειώσεις:

· Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία με ταλάντωση, το θερμαντικό σώμα θα ταλαντεύεται υπό γωνία 70° κατά τη διάρκεια της εκπομπής αέρα.

· Οι τιμές 1200 W και 2000 W αναφέρονται στην ισχύ λειτουργίας, και η ισχύς των 2000 W θερμαίνει ταχύτερα από αυτή των 1200 W.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Το θερμαντικό σώμα έχει ρυθμιστεί στην υψηλότερη θερμοκρασία κατά την έξοδο από το εργοστάσιο. Απλώς περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το θερμαντικό σώμα και να το χρησιμοποιήσετε.
- Εάν η θερμοκρασία ανέβει υπερβολικά ενώ λειτουργεί το θερμαντικό σώμα, γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Το θερμαντικό σώμα παύει να θερμαίνει όταν γυρίσετε τον διακόπτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Αφού επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία, το θερμαντικό σώμα θα σβήσει αυτόματα. Θα αρχίσει να θερμαίνει ξανά όταν πέσει η θερμοκρασία.

Φροντίδα και συντήρηση

- Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα το θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό και νωπό πανί για να σκουπίσετε το θερμαντικό σώμα. Μην ρίχνετε νερό μέσα στο θερμαντικό σώμα κατά τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε το θερμαντικό σώμα κατά τη διάρκεια της φροντίδας και συντήρησης.
- Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό σώμα είναι εντελώς στεγνό προτού το χρησιμοποιήσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Μην χτυπάτε ή χαράζετε το θερμαντικό σώμα, για να αποφύγετε τη φθορά και τη σκουριά της επιφανειακής επίστρωσης.
- Όταν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό σώμα για μεγάλο διάστημα, αποθηκεύστε το στην αρχική του συσκευασία σε στεγνό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το θερμαντικό σώμα δεν συνδέεται στο ρεύμα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος και συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Το θερμαντικό σώμα δεν έχει τοποθετηθεί σταθερά.	Τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα σταθερά σε επίπεδη επιφάνεια.
Το θερμαντικό σώμα δεν λειτουργεί.	Η θερμοκρασία του θερμαντικού σώματος είναι πολύ υψηλή και ενεργοποιήθηκε η προστασία από την υπερθέρμανση.	Διατηρήστε την είσοδο αέρα και την έξοδο αέρα καθαρές και χωρίς εμπόδια. Επανεκκινήστε το θερμαντικό σώμα αφού κρυώσει.
Το θερμαντικό σώμα βγάζει παράξενους ήχους όταν μετακινηθεί ή κουνηθεί.	Η χαλύβδινη σφαίρα στον διακόπτη αντι-κλίσης κουδουνίζει.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Μην κουνάτε το θερμαντικό σώμα βίαια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομα: Αερόθερμο
Μοντέλο: LSNFJ03ZMEU
Ονομαστική ισχύς: 2000 W
Ονομαστική τάση: 220–230 V~
Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz
Καθαρό βάρος: Περίπου 2,3 κιλά
Διαστάσεις προϊόντος: Φ176 × Η471 χιλ.
Χρώμα: Λευκό
Διάρκεια ζωής: 4000 ώρ.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C έως 55°C
Ημερομηνία παραγωγής: Βλ. κουτί

Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις

Ευρώπη — Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και με τις τροποποιήσεις των παραπάνω. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικά τοπικά θερμαντικά σώματα

Στοιχεία επικοινωνίας	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Αναγνωριστικό(ά) μοντέλου: LSNFJ03ZMEU

Αντικείμενο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,000	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,184	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,005	kW
Κατανάλωση ισχύος			
Σε λειτουργία απενεργοποίησης	P_o	0,00	W
Σε λειτουργία αναμονής	P_{sm}	Δεν υπάρχει	W
Σε λειτουργία αδράνειας	P_{idle}	0,00	W
Σε αναμονή δικτύου	P_{nsm}	Δεν υπάρχει	W
Λειτουργία αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάστασης			[όχι]
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατά την ενεργή λειτουργία	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Αντικείμενο	Μονάδα
Τύπος θερμικής ισχύος/Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου (επιλέξτε ένα)	
Μονοβάθμια θερμική ισχύς, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Με μηχανικό θερμοστάτη για τον έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	[όχι]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	[όχι]
Άλλες επιλογές ελέγχου (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας	[όχι]
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου	[όχι]
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης	[όχι]
Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας	[όχι]
Ακρίβεια ελέγχου	[όχι]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η XIAOMI ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η XIAOMI εγγυάται ότι, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και μετά από χρήση που γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης Προϊόντος. Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νόμιμες εγγυήσεις διέπονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εγγύησης καταναλωτή, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Η Xiaomi εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Xiaomi δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω.

Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Η Xiaomi δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του Προϊόντος.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα υλικού και η Xiaomi παραλάβει ένα έγκυρο αίτημα αξίωσης εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi (1) θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του Προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Για να αποκτήσετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε το Προϊόν στην αρχική συσκευασία του ή σε παρόμοια συσκευασία που παρέχει ίδιο βαθμό προστασίας του Προϊόντος, στη διεύθυνση που καθορίζεται από την Xiaomi. Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να παρουσιάσετε απόδειξη αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής προκειμένου να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Xiaomi και μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα εμπορικά σήματα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο «Xiaomi» ή «Mi».
Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω ανωτέρας βίας ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνοπληξιών, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ή (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο που δεν είναι εκπρόσωπος της Xiaomi.

Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως φυλάξει ή διατηρήσει σε συνάρτηση με το προϊόν. Τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλα υλικά που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό ενδέχεται να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σέρβις. Η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημιές ή απώλειες.
Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ή επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.
Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς.
Τα προϊόντα που δεν είχαν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επωφελείστε από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σάς προτρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα διαθέτουν περιορισμένη διάρκεια έως τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημίες που προκλήθηκαν από ατυχήματα, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, εσόδων ή δεδομένων, των ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ακόμη και αν η Xiaomi είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ XIAOMI

Για τους πελάτες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://www.mi.com/global/support/warranty
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Xiaomi, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πουλά τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση τυχόν αμφιβολιών, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που έχει υποδειχθεί από την Xiaomi.

- Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Manufactured by: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (a Mi Ecosystem company)
  Address: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  For further information, please go to www.mi.com
  Made in China
  User Manual Version: V1.0

- Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Fabbricato da: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (un'azienda del Mi Ecosystem)
  Indirizzo: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
  Prodotto in Cina
  Versione manuale utente: V1.0

- Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Fabricant : Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (une société Mi Ecosystem)
  Adresse : Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
  Fabriqué en Chine
  Version du manuel d'utilisation : V1.0

- Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Fabricado por: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (una empresa Mi Ecosystem)
  Dirección: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Para obtener más información, visite www.mi.com
  Fabricado en China
  Versión del manual del usuario: V1.0

- Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Hersteller: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
  Adresse: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
  Hergestellt in China
  Bedienungsanleitung-Version: V1.0

- Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Producent: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (spółka Mi Ecosystem)
  Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Więcej informacji: www.mi.com
  Wyprodukowano w Chinach
  Wersja instrukcji obsługi: V1.0

- Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (компания Экосистемы Mi)
  Адрес: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
  Сделано в Китае
  Версия руководства пользователя: V1.0

- Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Üretici: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
  Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
  Çin'de üretilmiştir
  Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

• تمّ التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
صنع في الصين
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

• Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Vyrobeno v Číně
Verze uživatelské příručky: V1.0

• Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresă: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Fabricat în China
Versiune manual de utilizare: V1.0

• Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Vyrobené v Číne
Verzia používateľskej príručky: V1.0

- Tillverkad för: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Tillverkad av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (ett Mi Ecosystem-företag)
  Adress: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  För ytterligare information, gå till www.mi.com
  Tillverkad i Kina
  Version av användarmanual: V1.0

- Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Proizveo: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (tvrtka Mi Ecosystem)
  Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com
  Proizvedeno u Kini
  Verzija korisničkog priručnika: V1.0

- Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Proizvođač: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (kompanija Mi Ecosystem)
  Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Više informacija potražite na adresi www.mi.com
  Proizvedeno u Kini
  Verzija uputstva za korisnika: V1.0

- Gyártva a következő számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (a Mi Ecosystem vállalata)
  Cím: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
  Gyártási hely: Kína
  Használati útmutató verziója: V1.0

- Pagaminta pagal užsakymą: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
  Gamintojas: „Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.“
  („Mi Ecosystem“ įmonė)
  Adresas: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com
  Pagaminta Kinijoje
  Naudotojo vadovo versija: V1.0

- Κατασκευάζεται για την: Xiaomi Communications Co., Ltd.
  Κατασκευάζεται από: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
  (εταιρεία του Οικοσυστήματος Mi)
  Διεύθυνση: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com
  Κατασκευάζεται στην Κίνα
  Έκδοση εγχειριδίου χρήστη: V1.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com



260423-YX
55016