



Biztonsági előírások

A biztonság szavatolása, valamint a személyi sérülések és az anyagi károk kockázatának minimálisra csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha biztosított számukra a felügyelet, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 évesnél idősebb korban és felügyelet mellett végezhetik.
- A forrólevegős sütőt és a tápkábelt olyan helyen kell tartani, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ha a tápkábel megsérül vagy megtörik, azt a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a gyártó, az értékesítés utáni szerviz vagy hasonló feladatot ellátó részleg szakemberének kell kicserélnie.
- Ne engedje, hogy olyan személyek felügyelet vagy útmutatás nélkül használják ezt a terméket, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal vagy ítélőképességgel.
- A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne használjon 220–240 V váltakozóáramú táplálástól eltérő táplálást.
- Ne használjon hálózati elosztót a tápkábel csatlakoztatásához. Kérjük, a tápkábel csatlakozódugóját egy fali hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Használat közben ne zárja el a forrólevegős sütő levegőbemenetét és -kimenetét, illetve a hőelvezető szellőzőnyílásokat, mivel ez akadályozhatja a normál hőelvezetést.
- Ne használjon szenet vagy egyéb tüzelőanyag-forrást a kosár és a sütőtálca melegítéséhez.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Ne használjon lazán csatlakozó vagy nem megfelelően érintkező tápkábelt.
- A tápkábelt ne vezesse át éles tárgyakon, nehogy azok kárt tegyenek a benne.
- Ne használja a forrólevegős sütőt különböző tárgyak tárolására, különösen akkor ne, ha azok gyúlékonyak, robbanásveszélyt jelentenek vagy korrozívak.
- Ne nyomja össze, és ne hajlítsa vagy csavarja meg túl erősen a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, nehogy szabaddá váljanak vagy megszakadjanak a belső vezetékek.

- A forrólevegős sütő nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távvezérlő segítségével.
- A tűzveszély és más potenciális kockázatok elkerülése érdekében csak 16 A névleges áramerősségű, földelt csatlakozóaljzatot használjon.
- Haladéktalanul szüntesse be a forrólevegős sütő használatát és válassza le a tápforrásról, ha nem működik megfelelően vagy meghibásodott.
- A forrólevegős sütő nem indítható el, ha a kosár nincsen a helyén.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne engedje a gyermekeket a forrólevegős sütő közelébe használat közben vagy közvetlenül azután.
- A fulladásos balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy gyermekek a csomagolófólia és a csomagolás közelébe menjenek, vagy azzal játszanak.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen a kezével közvetlenül a kosárhoz a használat közben vagy közvetlenül azután.
- Ne használjon műanyag evőeszközöket, vagy hagyományos papír csomagolóanyagokat az ételek sütéshez való becsomagolásához.
- Ne ejtse le a forrólevegős sütőt, és ügyeljen arra, hogy ne ütközzön kemény tárgyakhoz, a sérülés vagy meghibásodás elkerülése érdekében.
- Ne helyezzen tűket, drótokat vagy egyéb tárgyakat a forrólevegős sütő nyílásaiba, az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében.
- Ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat.
- A termék normál üzemeltetési magasságtartománya 0–2000 méter.
- Ügyeljen rá, hogy használat során a levegőkimenet legalább 30 cm-re legyen más készülékektől.
- Az áramütés vagy az egyéb biztonsági veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ügyeljen arra, hogy megfelelően le legyen földelve a hálózati csatlakozó, amelybe a forrólevegős sütő be van dugva.
- Ezt a terméket sík, hőálló felületen kell használni a terméket ért sérülés, illetve a balesetek elkerülése érdekében.
- Használat közben ne mozgassa és ne rázza a forrólevegős sütőt.
- A különböző veszélyek elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a biztonsági kapcsolóba.
- Ha a forrólevegős sütőt konyhaszekrénybe stb. helyezi, kérjük, ügyeljen a megfelelő szellőzésre.
- Tisztítás vagy javítás előtt, kérjük, győződjön meg arról, hogy kihúzta a forrólevegős sütőt.
- Ügyeljen arra, hogy a forrólevegős sütő szilikonalkatrészei ne érintkezzenek etanollal vagy olyan oldatokkal, amelyek több mint 50% alkoholt tartalmaznak.
- Ezt a készüléket háztartási használatra, és hasonló területekre tervezték, például:

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségeiben;
- farmházakban;
- az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhely jellegű környezetekben;
- panzió típusú környezetekben.



VIGYÁZAT: Forró felületek.

Specifikációk

Név: Oven (Air Fryer)	Kapacitás: 6,5 l	
Modell: MAF-W6501	Névleges frekvencia: 50–60 Hz	Nettó súly: 4,3 kg
Névleges teljesítmény: ≤ 1700 W	Névleges feszültség: 220–240 V~	Bruttó súly: 5,2 kg
Csomag méretei: 415×326×360 mm		

Energiafogyasztás

Kikapcsolt mód: $\leq 0,5$ W

Állapotba lépéshez szükséges idő

Kikapcsolt mód: ≤ 20 perc



A Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy az Oven (Air Fryer) MAF-W6501 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/35/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos vagy elektronikai hulladéknak minősül (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), mely nem keverhető bele a nem válogatott háztartási hulladékba. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést át kell adni az elektromos és elektronikus hulladék berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőpontnak, melyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. A gyűjtőpontok helyére és feltételeire vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

További információkért, lásd: www.mi.com

A felhasználói útmutató verziószáma: 1.0

KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
The Hague, Hollandia
contact@support.mi.com

KÉPVISELŐ AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading,
Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



A

技术要求

- 1. 材质：68g晨鸣云锦双胶纸，成品尺寸140*232mm，44P，
- 2. 印刷颜色：黑色。
- 3. 印刷工艺：印刷图文正确清晰，对位准确，无漏印错印；表面无油渍、脏点、假钉墨迹，折线处无折痕；套印精度要求±0.1mm以上。
- 4. 装订方式：骑马钉。
- 5. 所有材料符合GB/T 18755-2002。
- 6. 备注公差：±1mm。



版本				修改描述		更改单号		修改者	日期
 宁波嘉乐智能科技有限公司				产品型号		第一视角		重量 (g)	
				MAF10					
尺寸范围				公差	签名	日期	零件名称		材料
0				±0.1	设计		规格说明书 (白)		纸
10				±0.2			比例		用墨
80				±0.5			NTS		1
200				±0.6	标准化		图幅		物料编码
300				±0.6			A4		30601700163
500				±1.0	审核		图纸编号		版本
1000				±1.5	批准		MAF10EU-60608		VO
1. 重要尺寸公差：△表示公差带，△表示公差带，△表示公差带。									
2. 公差带角10°，公差带角10°，公差带角10°。									

A

4		3		2		1	
---	--	---	--	---	--	---	--